

RA 1181 /T, M3955-118111  
RA 1183 /T, M3955-118311  
RA 1184 /T, M3955-118411  
RA 1189 /T, M3955-118911  
ADAPTER HS-RA118X, F1927-000208  
BATTL BIL RA118X /T, M2512-116111  
BATTLADD 6F AC /T, M2511-906121  
BATTLADD 6F DC-AC/T, M2511-906311  
FORDH RA1183 CIG /S, M8323-119710  
BATTLADD 117/118 /T, M2511-906111  
BATTL BIL RA117/118, M2512-116010  
BATTLADD FÖR RA 117, M2512-024010  
BATTLADD 6F RA118/T, M2511-906211  
RA 4181 /T, M3955-418111  
RA 4183 /T, M3955-418311  
RA 4184 /T, M3955-418411  
RA 4181 MOBIL /T, M3955-418121  
RA 4183 MOBIL /T, M3955-418321  
RA 4184 MOBIL /T, M3955-418421

## ALLMÄNT

---

**OBS**  
**Korttidsförvaring**  
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

## Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
RA 118X/418X	0	Klapp	1	Tluft	0	T	Fd

## Avgränsningar

Aktuella förnödenheter ingår som en delmängd inom RADIOSYSTEM IGR. För övriga förnödenheter hänvisas till deras gällande MVSCHF i MVIF.

## Teknisk orientering

Aktuelle förnödenheter är en blandning av Artiklar med tillbehör samt Tillbehör. Förnödenheterna består i olika radiostationer, headset samt adaptrar.

Vissa av förnödenheterna är batteriförbrukare.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
TO UF SAMBAND 100 023007	M7781-007130, Tillämpnings TO MVSCHF
IBOK RA 118X	M7786-022181
IBOK RA 418X	M7786-039001
MVSCHDS RA 118X	<u>M7782-021772</u>
MVSCHDS RA 418X	<u>M7782-021782</u>

### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
TO UF SAMBAND 100 023005	M7781-007128, UHP-M
TO UF SAMBAND 100-023521	M7781-007209, Underhållsinstruktion



- |    |                               |                                      |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|
| 4. | Kontroll av tillbehörskontakt | Utför kontroll av tillbehörskontakt. |
| 5. | Kontroll av antenn            | Utför kontroll av antenn.            |
| 6. | Återställning                 | Återställ materiel                   |

### **ADAPTER HS-RA118X**

#### Förberedelser (1.6.2)

- |    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Okulärkontroll ADAPTER HS-RA118X | Kontrollera att inga synliga skador finns på vred, dammskydd, antenn, anslutningsdon o.s.v. |
| 2. | Förberedelse                     | Förbered ADAPTER HS-RA118X för funktionskontroll.   |

#### Funktionskontroll (1.6.3)

- |    |                   |                                      |
|----|-------------------|--------------------------------------|
| 1. | Funktionskontroll | Utför kontroll på ADAPTER HS-RA118X. |
| 2. | Återställning     | Återställ materiel.                  |

### **BATTL BIL RA118X /T**

#### Förberedelser (1.7.1)

- |    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | BATTL BIL RA118X /T             | Befintlighet artikel med tillbehör.  |
| 2. | Okulärkontroll BATTL BIL RA118X | Kontrollera att inga synliga skador finns på anslutningsdon, kablar o.s.v. |

#### Funktionskontroll (1.7.2)

- |    |                   |                                     |
|----|-------------------|-------------------------------------|
| 1. | Funktionskontroll | Utför kontroll på BATTL BIL RA118X. |
| 2. | Återställning     | Återställ materiel.                 |

## **BATTL BIL RA117/118**

### Förberedelser (1.8.1)

1. Okulärkontroll BATTL BIL Kontrollera att inga synliga skador RA117/118 finns på anslutningsdon, kablar o.s.v.

### Funktionskontroll (1.8.2)

1. Funktionskontroll Utför kontroll på BATTL BIL RA117/118.
2. Återställning Återställ materiel.

## **BATTLADD FÖR RA 117**

### Förberedelser (1.9.1)

1. Okulärkontroll Kontrollera att inga synliga skador BATTLADD FÖR RA 117 finns på anslutningsdon, kablar o.s.v.

### Funktionskontroll (1.9.2)

1. Funktionskontroll Utför kontroll på BATTLADD FÖR RA 117.
2. Återställning Återställ materiel.

## **BATTLADD 6F AC**

### Förberedelser (1.10.1)

1. Okulärkontroll Kontrollera att inga synliga skador BATTLADD 6F AC finns på anslutningsdon, kablar o.s.v.

### Funktionskontroll (1.10.2)

1. Funktionskontroll Utför kontroll på BATTLADD 6F AC.
2. Återställning Återställ materiel.

## **BATTLADD 117/118 /T**

### Förberedelser (1.11.1)

1. Okulärkontroll  
BATTLADD 117/118
- Kontrollera att inga synliga skador finns på anslutningsdon, kablar o.s.v.

### Funktionskontroll (1.11.2)

1. Funktionskontroll
- Utför kontroll på BATTLADD 117/118.
2. Återställning
- Återställ materiel.

## **BATTLADD 6F DC-AC och BATTLADD 6F RA118**

### Förberedelser (1.12.1)

1. Okulärkontroll BATTLADD
- Kontrollera att inga synliga skador finns på anslutningsdon, kablar o.s.v.

### Funktionskontroll (1.12.2)

1. Funktionskontroll
- Utför kontroll på BATTLADD.
2. Återställning
- Återställ materiel.

## **FORDH RA1183 CIG /S**

### Förberedelser (1.13.2)

1. FORDH RA1183 CIG /S
- Befintlighet i sats.
2. Okulärkontroll FORDH  
RA1183 CIG
- Kontrollera att inga synliga skador finns på anslutningsdon, kablar, monofon, o.s.v.
3. Förberedelse
- Förbered FORDH RA1183 CIG för funktionskontroll.

### Funktionskontroll (1.13.3)

1. Funktionskontroll
- Utför kontroll på FORDH RA1183 CIG.

2. Återställning Återställ materiel.

### **RA 418X /T**

#### **Förberedelser (2.5.2)**

1. RA 418X Befintlighet i artikel med tillbehör.
2. Okulärkontroll RA 418X Kontrollera att inga synliga skador finns på vred, dammskydd, anslutningsdon o.s.v.
3. Förberedelse Förbered RA 418X för funktionskontroll.

#### **Funktionskontroll (2.5.3)**

1. Självtest Starta radion. LED skall lysa grönt en kort stund.
2. Kontroll av sändare Utför kontroll av sändare.
3. Kontroll av mottagare Utför kontroll av mottagare.
4. Återställning Återställ materiel

### **RA 418X MOBIL /T**

#### **Förberedelser (2.6.2)**

1. RA 418X MOBIL Befintlighet i artikel med tillbehör.
2. Okulärkontroll RA 418X MOBIL Kontrollera att inga synliga skador finns på vred, dammskydd, anslutningsdon o.s.v.
3. Förberedelse Förbered RA 418X MOBIL för funktionskontroll.

### Funktionskontroll (2.6.3)

- |    |                        |  |
|----|------------------------|--|
| 1. | Självtest              | Starta radion. LED skall lysa grönt en kort stund. |
| 2. | Kontroll av LTS 4      | Utför kontroll av LTS 4.                           |
| 3. | Kontroll av LTS 90/100 | Utför kontroll av LTS 90/100.                      |
| 4. | Återställning          | Återställ materiel                                 |

### **Förrådsställning**

Materielen får förvaras packad i förråd. Säkerställ att materielen inte utsätts för onödig mekanisk påverkan i form av t.ex. tryck, och böjning.

### **Torrluftåtgärder**

Förvaras i helavfuktat förråd.

### **ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING**

#### **Tillsyn**

Ingen åtgärd

### **ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING**

#### **Åtgärder i fredstid**

Utför Daglig tillsyn

#### **Åtgärder vid insats**

Utför Daglig tillsyn