

LUFTFÖRSÖRJNING 24-400V

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar- kering	Förpack- ning	Förvarings- metod	Vård- intervall	Vård- personal	Vård- instans
M8780-207010 LUFTFÖRS 400V T1 /S	Aktas:9	Kbok	0	Tluft	4	T	Fd
M8780-205010 LUFTFÖRS 220V BAS/S	Aktas:9	Klapp	0	Tluft	4	Fdm	Fd
M8780-205020 LUFTFÖRS 220V BAS/S	Aktas:9	Klapp	0	Tluft	4	Fdm	Fd
M2350-461010 KOMPRESSOR 220V	Aktas:9	Klapp	0	Tluft	4	Fdm	Fd
M8780-204010 LUFTFÖRS 24V BAS /S	Aktas:9	Klapp	0	Tluft	4	Fdm	Fd

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Innan kompressorn transporteras ska den göras trycklös via dränerings-systemet.

Om kompressorn är trycksatt vid transport ska den fraktas som farligt gods. Vid flygtransport ska trycktankens säkerhetsventil/dränerventil vara i helt öppet läge.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser

Fben	F-bet
IBOK LUFTFUTR 400V	M7786-041151
IBLAD LUFTF 220V B	M7773-003351
IBLAD LUFTF 220V B	M7773-003401
IBLAD LUFTF 24V BAS	M7773-003391
MVSCHDS LUF 24-400V	M7782-022812
MVSCHG LUF 400V	M7782-022811

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

För materiel som har MVSCHG skall grundtillsyn genomföras innan förrådsställning. För övrig materiel skall särskild tillsyn genomföras.

Förrådsställning

Luftförsörjningssatser ska förvaras objektsvis avfuktade i ett helavfuktat förråd.

Anm

Om objektsvis avfuktning inte är möjlig ska transportemballaget lämnas öppet under förrådsställningen.

Torrluftåtgärder

- Kontrollera att transportemballaget är förslutet, lämna en liten öppning så att torrluft kan cirkulera.
- Anslut torrluft till transportemballagets torrluftsanslutning.

Anm

Förvaras satsen i helavfuktat förråd utan möjlighet till objektsvis avfuktning ska transportemballaget lämnas öppet under förrådsställning.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Starta kompressorn och kör den tills den stannar automatiskt, kontrollera täthet. Gör kompressorn strömlös. Öppna dräneringsventilen och evakuerat allt tryck ur systemet. Byt olja, se IBOK/IBLAD.

Notera åtgärd i/på kontrollbok, -lapp samt LIFT/PRIO.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

För materiel som har MVSCHG skall grundtillsyn genomföras innan utlämning. För övrig materiel skall särskild tillsyn genomföras.