

VARMLUFTAGGREGAT 40 VARMLUFTAGGREGAT 75

ALLMÄNT

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2830-804021	VARMLUFTAGG 40B /T
M2830-804031	VARMLUFTAGG 40C /T
M2830-807511	VARMLUFTAGG 75 MT

OBS

Korttidsförvaring. Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförlig beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hante- ring och transport	Vård- marke- ring	Förpack- ning	Förvaring smetod	Vård- intervall	Vård- personal	Vård- instans
M2830-804021 VARMLUFTAGG 40B /T	0	Klapp	0	Tluft:9	8	T	Fd
M2830-804031 VARMLUFTAGG 40C /T	0	Klapp	0	Tluft:9	8	T	Fd
M2830-807511 VARMLUFTAGG 75 MT	0	Klapp	0	Tluft:9	8	T	Fd

Särskilda riktlinjer

Förvaringsmetod

Aggregaten ska förvaras i helavfuktat förråd.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Varmluftaggregat 40

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Daglig och särskild tillsyn	M7782-018432 MVSCHDS VA40
Grundtillsyn	M7782-018431 MVSCHG VA40

Varmluftaggregat 75

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Daglig och särskild tillsyn	M7782-008630 MVSCHDS VARMLUFTAGG

Referenser Övrigt

Varmluftaggregat 40

Övrigt	F-bet/F-ben, etc.
Instruktionsbok	M7786-007460 IBOK VARMLUFTAGG40
Reparationsbok	M7787-039821RBOK VARMLUFTAGG40
Reservdelskatalog	M7776-004600 RDK VARMLUFTAGG 40
	M7776-007290 RDK VARMLUFTAGG 40C

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

Varmluftaggregat 40

- Genomför särskild tillsyn.
- Genomför grundtillsyn.

Varmluftaggregat 75

- Demontera och rengör brännarens bränslefilter och brännarinsatsen.
- Kontrollera
 - att oljeslangen mellan brännare och oljepump inte läcker
 - att brännarelektrodena är hela och rätt inställda
 - att sotning erfordras, om så är fallet se nedan.
- Sotning utförs med vattenspolning av brännkammare och värmeväxlare. Töm ur vattnet genom bottenpluggen.
- Montera ihop aggregatet. Eftertorkning sker vid varmkörning.
- Kontrollera att varmluften är helt fri från koloxid och att aggregatets säkerhetsfunktioner fungerar klanderfritt.
- Dimspruta rökrören invändigt med korrskyddolja. Akta ljuddämparen vid dimsprutning.
- Instruktionsbok (Bruksanvisning) förvaras i avsett fack.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 8:e år

- Kontrollera att materielen är komplett.
- Kontrollera kablar och elektriska anslutningar.
- Funktionsprova aggregatet enligt instruktionsbok/bruksanvisning.
- Vidta åtgärder enligt Åtgärder före förvaring.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Ingen central riktlinje.