

TRANSPORTTANK IBC

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 NORM KORTTIDS FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M7074-610111, TPTANK IBC 1000L /T	Aktas	Kbok:9	0	Tluft	4:9	Fdm	Fd:9
M7074-610311, TPTANK IBC 1000L /T	Aktas	Kbok:9	0	Tluft	4:9	Fdm	Fd:9
M7074-610321, TPTANK IBC UAV /T	Aktas	Kbok:9	0	Tluft	4:9	Fdm	Fd:9
M7074-610411, TPTANK2 IBC 1000L/T	Aktas	Kbok:9	0	Tluft	4:9	Fdm	Fd:9
M7074-610421, TPTANK2B IBC1000L/T	Aktas	Kbok:9	0	Tluft	4:9	Fdm	Fd:9
M7074-610611, TPTANK IBC 3000L /T	Aktas	Kbok:9	0	Tluft	4:9	Fdm	Fd:9

Särskilda riktlinjer

Vårdmarkering

Markering avseende utförd kontroll av IBC-tank ska utföras på IBC-besiktningsskylt som är placerad upptill på tanken.

Vårdintervall

Transporttankarna ska kontrolleras enligt ADR (MSBFS). Återkommande kontroll med högst 2,5 års intervall ska ske på transporttankar som är i bruk. Förrådsställda tankar besiktas när de åter tas i bruk efter förrådsställning. Kontroll/ besiktning ska utföras av certifierad IBC-besiktningsman.

Vårdinstans

Rengöringsarbete ska utföras utomhus eller i särskilt härför ordnad lokal.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Gummi	M7782-122001 GUMMI GEMENS
Skydds- och säkerhetsmateriel	M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM M7782-130812 PULVERSLÄCKARE
Materielvårdsscheman	M7782-017662 MVSCHDS TPTANK IBC M7782-016801 MVSCHG TPTANK IBC M7782-019112 MVSCHDS TPTANK IBC M7782-019111 MVSCHG TPTANK IBC

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsböcker	M7786-024601 IBOK TPTANK 1000L M7786-453241 IBOK TPTANK IBC UAV M7786-033671 IBOK TPTANK2 1000L M7786-451551 IBOK TPTANK2B IBC M7786-451561 IBOK TPTANK IBC
Reparationsböcker	M7787-024931 RBOK TPTANK 1000L M7787-401441 RBOK TPTANK IBC UAV M7787-026651 RBOK TPTANK2 IBC M7787-400151 RBOK TPTANK2B IBC M7787-400161 RBOK TPTANK IBC
FM instruktion för åtg mot brand och explosionsfara, vattenförorening mm	M7739-351120 BVKF 2014

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

- Materielen ska före förrådsställning vara ventilerad, väl rengjord och vårdad enligt för materielen gällande MVSCHDS, avsnitt särskild tillsyn.
- Utför grundtillsyn för förrådsställning enligt för materielen gällande MVSCHG.
- Kontrollera den utvändiga ytbehandlingen. Rengör noggrant ytor med avskavd färg eller rostbildning och bättringsmålare därefter.

Transporttank; 2 IBC 1000L, 2B IBC 1000L och IBC 3000L

- Skador på stapelhörnen korrosionsskyddas med M0722-251000 KORRSKYDDSVÄTSKA 251 eller motsvarande rostskyddsolja som uppfyller MIL-STD: MIL-C-16173 D Grade 4.

Rengöring

VARNING

Gnistbildande verktyg får inte användas. Ta hänsyn till risker för vattenförorening och brand i samband med rengöringsarbetet.

VARNING

Rengöringsarbetet ska utföras utomhus eller i särskilt härför ordnad lokal.

Tank

- För bort och oskadliggör avfallet enligt BVKF.
- Töm tanken fullständigt. Se till att tanken är så uppställd att den lutar mot tömningsanordningen.
- Öppna manluckan och kontrollera att det inte finns några vätskeansamlingar i tanken.

VARNING

Använd endast explosionssäker lampa vid inspektion.

- Skölj tanken upprepade gånger med dieselbrännolja. Ta vara på sköljolan i uppsamlingskärl och använd den igen. Svabba vid behov insidan med hjälp av en trasa på en lång borste.

Pump- och rörsystem

- Dränera rör och slangar.

Drivmedelsslangar

Transporttank; 2 IBC 1000L, 2B IBC 1000L och IBC 3000L

- Ta loss slangen från slangtrumma och pistolventil.

Transporttank; IBC 1000L och IBC UAV

- Ta loss slangarna från drivmedelsfiltret.
- Ta loss kopplingskroppar från slangarna. (Gäller även M1742-672560 FDRSLANG 1TUMX3,6M på IBC UAV.)
- Ta loss pistolventilen från slangen (IBC 1000L).

Gemensamma åtgärder:

- Skölj ur slangen/slangarna med dieselbrännolja.
- Häng upp slangen/slangarna för tömning och ventilation.
- Rengör slang/slangar utvändigt. Olja och fetter tas bort med varmt vatten. Tillsätt vid behov 150 gram målarsoda till 10 liter vatten.

VARNING

Använd skyddshandskar och ögonskydd. Bensin eller skarpa föremål/verktyg får inte användas.

- Kontrollera att elektrisk förbindelse finns mellan slangs ändar.
- När slangen/slangarna är ren och avgasad monteras dammskydd i båda ändar av slangen/slangarna. För slang med kopplingskropp så monteras de åter, tillse att skyddspropp är anbringad.
- Förvara slangen/slangarna rakt för minsta möjliga sträckning i gummimaterialet. Hela slangen ska vila på underlaget.

Handpump

- Pumpa några liter M0722-010069 KORRSKYDDOLJA 010 genom pumpen.
- Låt överskottet rinna ut.

Pistolventil

Transporttank; IBC 1000L, 2 IBC 1000L, 2B IBC 1000L och IBC 3000L

Kontrollera att:

- filterdelar är hela och rena,
- tätningringar är felfria,
- droppkäglan tätar mot sitt säte,
- övriga delar är hela och rena.

Förvara pistolventilen ihopmonterad.

Handbrandsläckare

Se riktlinjer enligt M7782-130812 PULVERSLÄCKARE.

Tillbehör

Verktyg och tillbehör av metall rengörs med M0702-015000 NAFTA 15.

— **OBS** —

Vid rengöring med NAFTA 15 blir den rengjorda ytan torr och är mycket rostbenägen. Därför ska materielen snarast smörjas in med M0722-010069 KORRSKYDDOLJA 010.

Förrådsställning

- Transporttankens kulventil för till-/frånluft ska vara i läge "Öppen".
- Skyddshuv och dörrar ska vara stängda.

Torrluftåtgärder

Transporttanken ska förvaras i helavfuktat förråd.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

- Kontrollera att transporttanken inte utsatts för korrosionsangrepp.
- Rengör vid behov transporttanken.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Kontroll av besiktningsskylt

Kontrollera på tankens IBC-besiktningsskylt att besiktning är utförd.

Anm

Tanken får inte lämnas ut om tillståndsdatumet gått ut.

Dränerpluggar

Transporttank; 2 IBC 1000L, 2B IBC 1000L och IBC 3000L

- Kontrollera fastsättning.

Gummislangar

- Kontrollera samtliga slangar för eventuell sprickbildning eller andra skador.
- Återmontera slang/slangar.

Rörsystem

- Kontrollera att kulventiler går att öppna/stänga samt att rörsystemet inte har några synliga skador.

Pistolventil

Transporttank; IBC 1000L, 2 IBC 1000L, 2B IBC 1000L och IBC 3000L

Kontrollera att:

- ventilen öppnar och stänger,
- tätningringarna är felfria,
- droppkäglan öppnar och stänger,
- övriga delar är hela och rena.

Handbrandsläckare

Se riktlinjer i M7782-130812 PULVERSLÄCKARE.

Funktionskontroll

Fyll transporttanken med en liten mängd av det drivmedel den är avsedd att användas för.

Kontrollera att:

- el- och handpumpen fungerar samt att inget läckage och missljud förekommer,
- inget läckage förekommer i kopplingar, ventiler, drivmedelsfilter och drivmedelsslangar och i förekommande fall även pistolventilen.

Efter genomförd funktionskontroll töms tanken och drivmedlet omhändertas enligt gällande miljöföreskrifter.

Åtgärder vid insats

Ingen central riktlinje.