

LÅGTRYCKSPANNA 101A, 101B MT

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras.

Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Lågtryckspanna 101A, 101B MT	0	Kbok	0	Tluft:9	2:9	T	Vst

Avgränsningar

Schemat gäller för lågtryckspanna monterade på fordon eller i container och för fristående lågtryckspanna.

Särskilda riktlinjer

Förvaringsmetod

Lågtryckspanna som är monterad på fordon eller i container och inte står i helavfuktat förråd avfuktas med två påsar M0759-029100 TORKMEDEL samt två M1024-844010 KORROSIONSSKYDDSDUKAR om 40 x 40 cm vardera.

Lågtryckspanna som inte är monterad på fordon eller containrar förvaras i avfuktat utrymme.

Vårdintervall

Åtgärder på statiskt avfuktad lågtryckspanna ska utföras vartannat år enligt Åtgärder under förvaring.

Återkommande besiktning utförs inte på förrådsställda lågtryckspannor.

Teknisk orientering

Återkommande besiktning

Vid utlämning ska återkommande besiktning utföras av behörig instans innan lågtryckspannan får användas.

Referenser

Publikation	F-bet/F-ben
Instruktionsbok	M7786-005570 IBOK LÅGTRPANNA 101
Reparationsbok	M7787-006000 RBOK LÅGTRPANNA 101
Daglig och särskild tillsyn	M7782-008380 MVSCHDS LÅGTRPANNA
Grundtillsyn	M7782-009500 MVSCHG LÅGTRPANNA

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

VARNING
Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Allmänt

Utför daglig och särskild tillsyn samt de grundtillsynspunkter som är aktuella detta år.

Rengöring

- Gör ren eldstads- och askrummet samt rökröret med spjäll och ta bort tjärbildning genom skrapning och stålborstning. Vissa pannor kan vara så rostiga och nedtjarade att blästring måste utföras. Se reparationsboken.
- Kontrollera spjällets funktion.
- Spola eldstaden ren med vatten och torka torrt.
- Gör pannan ren utvändigt genom tvättning och torkning.
- Bättringsmålning eller målning vid behov om hela pannan efter riktlinjerna i FSD 7502.
Anliggningsytorna på klokopplingar samt glasrör och skyltar ska inte vara målade. De maskeras före målning.
- Ta bort handpumpens slangar.
- Ta bort tillbehören från tillbehörsstället och redskapskroken.
- Ta isär och rengör bränslefiltret och brännarinsatsen.

Smörjning

- Smörj in luckpackningar av Klingerit med ett tunt lager grafit-smörja 007, M0743-007000. Byt packningar vid behov.
- Smörj in klaffpumpen med paraffinolja M0741-882110.
- Smörj kranar av stål, leder och länkar med korroskyddsolja, M0722-019006.
- Behandla oskyddade ytor i eldstaden – rostgaller, baffelplåt, rökgasdämpare och asklåda – samt tillbehör och verktyg som inte är ytbehandlade med korroskyddsvätska, M0722-049202. Behandlingen utförs om möjligt genom dimsprutning.
- Smörj oljebrännarens gångjärn och låsanordningar med rostskyddsolja. Olja in brännarröret.

Reparation

Överströmningsventil och säkerhetsventil ska justeras och repareras vid anvisad verkstad.

Förrådsställning

Förvara lågtryckspannan i helavfuktat förråd. Alla luckor och ventiler ska vara öppna.

Om fordonet eller containern som pannan är monterad i inte står i helavfuktat förråd, gör så här:

1. Öppna eldstadsluckan och häng in en påse torkmedel. Stäng luckan.
2. Öppna påfyllningsluckan och häng in en påse torkmedel i ångrummet. Stäng påfyllningsluckan.
3. Klipp till korroskyddsdukar och lägg i asklådan och i oljebrännarens apparatutrymme.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Vid förvaring i avfuktad miljö görs inga underhållsåtgärder på lågtryckspannan under förvaringen.

Vid statisk avfuktning, byt torkmedel och korroskyddsdukar vartannat år.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

- Gör daglig tillsyn, punkter före användning.
- Gör särskild tillsyn i tillämpliga delar.
- Se till att besiktning enligt Arbetsmiljöverkets regler för årligt återkommande besiktning utförs av behörig instans.