

## FRIKTIONSMÄTVAGN /T

### ALLMÄNT

#### — OBS —

##### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
FRIKTIONSMÄTVAGN/T M3719-103011	0	Kbok	0	Tluft	4:9	T:9	Fd

### Avgränsningar

Riktlinjerna i detta materielvårdsschema gäller enbart för friktionsmätvagnen och friktionsmätutrustningen. Speciell utrustning monterad på eller i släpvagnen vårdas enligt riktlinjerna i vårdpublikationer för den aktuella utrustningen.

### Särskilda riktlinjer

#### Vårdintervall

Tillsyn under förvaring ska i huvudsak utföras vart 4:e år.  
För att säkerställa funktion på släpvagnens friktionsmätutrusning ska funktionskontroll utföras årligen.

#### Vårdpersonal

Kontrollbesiktning ska utföras av militär besiktningstekniker fordon eller utföras hos ackrediterat organ.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Elektroteknisk materiel	M7782-124011 BLYBATT GEMENS M7782-124013 BLYBATT FYLLDA
Fordonsteknisk materiel	M7782-125202 MEK BROMSSYST M7782-125302 HJUL NAV M7782-125303 DÄCK O SLANG M7782-125402 STYRAPPARATER M7782-125503 KAROSS HYTT FLAK M7782-125504 DRAGANORDNINGAR M7782-125701 FORDONSEL GEMENS
Grundtillsyn	M7782-400512 MVSCHDS FRIKTMÄTV
Daglig och särskild tillsyn	M7782-400512 MVSCHDS FRIKTMÄTV
Smörjschema	M7782-400514 SMSCH FRIKTMÄTVAGN

### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-404301 IBOK FRIKTMÄTVAGN
Reparationsbok	M7787-401551 RBOK FRIKTMÄTV
Reservdelskatalog	M7776-409791 RDK FRIKTMÄTV /T
CD	M7771-250450 CDSMST FRIKTMÄT

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

#### Allmänt

#### — VARNING —

**Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.**

Tillsyn ska utföras enligt gällande materielvårdsscheman grundtillsyn för friktionsmätvagnen. Behovet av åtgärder därutöver anges i de fordonsslagsvisa riktlinjerna.

#### — OBS —

**Grundtillsynens delmoment Kontrollbesiktning skall vara utförd högst 90 dagar innan förrådsställning, om fordonet skall få brukas i högst 45 dagar vid ibruktagande i fredstid. Har mer än 90 dagar gått mellan kontrollbesiktning och förrådsställning är fordonet belagt med automatiskt körförbud vid ibruktagande i fredstid, och får endast köras närmaste vägen mellan förrådet och platsen för kontrollbesiktning. Se M7751-714001 FAG F.**

- Notera på anslaget för Åtgärder vid insats i rutan för KÖRFÖRBUD om körförbud råder vid uttag av fordon i fredstid, d.v.s. om kontrollbesiktning utförts tidigare än 90 dagar före förrådsställning.

Felaktigheter väsentliga för funktion och säkerhet ska rättas till före förrådsställning. Övriga fel avhjälps om det är förenligt med god ekonomi.

Kontrollera att beordrade TO-åtgärder är införda.

### Insmörjning

Vid smörjning och insmörjning före förvaring, ska olja och fett från oöppnade förpackningar användas. Tillverkningsdatum ska vara så nytt som möjligt, dock inte äldre än fem år.

Insmörjning av detaljer ska ske omedelbart efter rengöring.

### Friktionsmätvagn

- Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema.
- Smörj släpvagnen enligt gällande smörjschema.
- Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

## Friktionsmätutrustning

- Ta ut dator och skrivare och förvara enligt lokala regler.
- Utför särskild tillsyn enligt gällande materiellvårdsschema.
- Smörj utrustningen enligt gällande smörjschema.
- Utför grundtillsyn enligt gällande materiellvårdsschema.

## Tillbehör

Kontrollera placering, packning och fastsättning.

## Förrådsställning

### **VARNING**

**Tänk på koloxidfaran vid in- och utkörning i förrådet.**

- Kontrollera lufttrycket i däcken.
- Kör in och parkera friktionsmätvagnen på avsedd plats i förrådet.
- Placera klossar framför och bakom ett av hjulen.
- Lossa parkeringsbromsen.
- Ställ huvudströmställaren i frånläge.
- Tag bort batteriet. Placera batteriet på en torr plats med lagom temperatur och ladda batteriet regelbundet.
- Öppna dräneringsventilen på vattentankens undersida och dränera vattentanken.
- Placera en kopia av Åtgärder vid insats och kontrollbok, på höger stänkskärm.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Varje år

Kontrollera:

- batteristatus
- att ingen läckning förekommer från hydraulsystemet eller vattensystemet
- lufttrycket i däcken.

### Anm

För att säkerställa funktionen på friktionsmätutrustningen ska funktionskontroll på friktionsmätvagnen göras årligen.

Vart 4:e år

Kontrollera att släpvagnen är i det skick som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Tillsyn. Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till de behov som konstaterats vid kontrollen.

- Ordna friktionsmätvagnen enligt ÅTGÄRDER VID INSATS.
- Utför särskild tillsyn.
- Fyll vattentanken med vatten.
- Provkör friktionsmätvagnen under några kilometer.
- Under provkörningen kontrolleras funktionen på elsystem, bromsar, styrning och hjul.
- Utför funktionskontroll av friktionsmätutrustningen. Kontrollera att ingen läckning förekommer från hydraulsystemet eller vattensystemet.
- Genomför relevanta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Förrådsställning.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

### Åtgärder i fredstid

Utför åtgärder enligt Åtgärder vid insats.

---

#### — OBS —

**Kontrollera att fordonet inte är belagt med automatiskt körförbud i fredstid.**

I fredstid gäller bestämmelserna i FAG F för grundtillsyn av fordon. Detta innebär i korthet att om fordonet förrådsställdes inom 90 dagar efter det att grundtillsynens delmoment kontrollbesiktning utfördes får fordonet brukas i högst 45 dagar vid ibruktagandet efter långtidsförvaring. Hade längre tid än 90 dagar förflutit mellan kontrollbesiktning och förrådsställning har fordonet automatiskt körförbud. Fordonet skall då godkännas vid kontrollbesiktning innan det får brukas i fredstid. Fordonet får bara köras närmaste vägen från mobförrådet till kontrollstationen, efter det att särskild tillsyn utförts omedelbart före körningen.

## Åtgärder vid insats

### OBS

**Reglerna för kontrollbesiktning av fordon som tas i bruk efter långtidsförvaring återfinns i M7751-714001 FAG F. Två alternativa tidpunkter finns:**

- 1. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord tidigare än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras direkt vid ibruktagande.**
- 2. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord mindre än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras senast 45 dagar efter ibruktagandet.**

**För detta fordon gäller nedanstående tidpunkt för kontrollbesiktning.**

Fordonets registreringsnummer: .....

- Detta fordon har AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD när det tas i bruk i fredstid. Fordonet får bara köras kortaste vägen till platsen för kontrollbesiktning.
- Fordonet får brukas i högst 45 dagar från ibruktagandet, sedan inträder AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD om inte kontrollbesiktning utförts.

Namn, befattning, datum: .....

- 1 Ta bort hjulklossarna.
- 2 Kontrollera och fyll vid behov på hydraulsystemet och vattensystemet.
- 3 Utför daglig tillsyn, åtgärder före körning.
- 4 Sätt dit batterierna.
- 5 Kontrollera lufttrycket i däcken, fyll på luft vid behov.
- 6 Utför särskild tillsyn snarast möjligt efter utkörning ur förrådet.