

SUPPORTCONTAINER 20 FOT HELIKOPTER MEDEVAC

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M5584-553011 SUPCO20 HKP M RFR/T	9	Kbok	9	Tluft:9	4	Fdm:9	Fd

Avgränsningar

Containerns handbrandsläckare vårdas enligt anvisningarna i MVSCHF M7782-130812 PULVERSLÄCKARE.

Utrustning enligt sats- och tillbehörslistor samt övrig utrustning som förvaras i containern, och som inte behandlas i denna publikation, vårdas enligt respektive MVSCHF-publikation.

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Vid transport av container, lastsäkra den enligt M7780-001580 Anvisningar för användare av lastsäkringsmateriel.

Containern har inbyggd rullflaksram och stödrullar.

För manövrering av stödrullar, se instruktionsbok M7786-453011 IBOK SUPCO20 HKP MV.

Förpackning

Utrustning enligt sats- och tillbehörslistor förvaras på sin ordinarie plats i containern.

Förvaringsmetod

Containern ska avfuktas objektvis även när den förvaras i helavfuktat förråd.

Vårdintervall

Torrluftsininstallationen ska tillses varje år.

Tillsynsintervall under förvaring se underhållsplan
TO UF BASMTRL 300-015005.

Vårdpersonal

Torrluftsininstallationen ska tillses av personal med särskild utbildning.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rotskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Skydds- och säkerhetsmateriel	M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM M7782-130812 PULVERSLÄCKARE
Hydraulsystem	M7782-126001 HYDRAULSYSTEM
Övriga anläggningar och utrustningar för förvaring	M7782-129001 DYNAMISK AVFUKTANL.
Daglig/särskild tillsyn	M7782-453912 MVSCHDS SUPCO20 HKP
Grundtillsyn	M7782-453911 MVSCHG SUPCO20 HKP
Daglig tillsyn	M7782-023162 MVSCHD BLODBKYL
Grundtillsyn	M7782-023161 MVSCHG BLODBKYL
Förrådsställning	M7782-023169 MVSCHF BLODBKYL

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Lastsäkringsanvisningar	M7780-001580 ANV. LASTSÄKMTRL
Instruktionsbok	M7786-453011 IBOK SUPCO20 HKP MV
Reparationsbok	M7787-401431 RBOK SUPCO20 HKP MV
Användarmanual	M7786-041221 ANVMAN BLODBANKSKYL

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Supportcontainer

- Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema.
- Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

Handbrandsläckare

- Kontrollera att handbrandsläckarna har genomgått översyn under det senaste halvåret.
- Kontrollera att plomberingen inte är bruten.
- Notera på kontrolletiketten att tillsyn utförts.

Förrådsställning

- 1 Lasta i förekommande fall av containern från transportfordonet. Containerns stödrullar hanteras enligt instruktionsbok M7786-453011 IBOK SUPCO20 HKP MV.
- 2 Placera containern på avsedd plats i förrådet, uppallad på bockar, virke eller stående på rullbanor.
- 3 Förvara till containern hörande utrustning på sina platser i containern.
- 4 Materiel som är försedd med lock ska förvaras med locket på glänt.
- 5 Sätt kopia av Åtgärder vid mobilisering på väl synlig plats på containern.
- 6 Ta bort batterier från laboratoriekyl och larmsystem.
- 7 Tillse att erforderliga batterier för ingående utrustning finns tillgängliga i förrådet.

Torrluftåtgärder

Förvaring i helavfuktat förråd

Containern skall förvaras objektvis avfuktad även i helavfuktat förråd.

Utrustning: Anslutningen för torrluft är placerad på containerns främre gavel, under lastbygeln.

Erforderlig luftmängd: ca 7,0 l/s (25 m³/h).

- 1 Ställ invändiga skåpdörrar, -luckor, lådor och transportemballage för utrustning på glänt.
- 2 Sätt fast ett indikerpapper på lämplig plats i containern.
- 3 Stäng containerns dörrar.
- 4 Lossa skruvlocket för torrluftsanslutningen och anslut containern till avfuktningssystemet.

Utvändiga luckor ska stå på glänt.

Invändiga dörrar och luckor ska stå på glänt för god luftcirkulation.

Förvaring i ej helavfuktat förråd - Objektvis avfuktning

Utrustning: Anslutningen för torrluft är placerad på containerns främre gavel, under lastbygeln.

Erforderlig luftmängd: ca 7,0 l/s (25 m³/h).

- 1 Kontrollera att lock över ventilationsöppningar sitter på plats.
- 2 Stäng och lås utvändiga skåpdörrar.
- 3 Täta containerventiler med tejp
- 4 Ställ invändiga skåpdörrar, -luckor, lådor och transportemballage för utrustning på glänt.
- 5 Sätt fast ett indikerpapper på lämplig plats i containern.
- 6 Stäng containerns dörrar.
- 7 Lossa skruvlocket för torrluftsanslutningen och anslut containern till avfuktningssystemet.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje år

Tillse torrluftinstallationen enligt M7782-129001 DYNAMISK AVFUKT-ANL.

Vart 4:e år

- 1 Utför åtgärder enligt avsnitt Åtgärder vid utlämning. Vidta endast de åtgärder som erfordras för att särskild tillsyn och grundtillsyn ska kunna utföras.
- 2 Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema. Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till konstaterat behov.
- 3 Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema. Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till konstaterat behov.
- 4 Utför åtgärder enligt avsnitt Åtgärder före förvaring. Vidta endast de åtgärder som erfordras för att vald avfuktningmetod ska fungera.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och insats

- 1 Lossa slangen från torrluftsanläggningen och sätt dit locket.
- 2 Ta bort tätningar för containerventiler.
- 3 Sätt dit batterier i laboratoriekyl och larmsystem.
- 4 Ta bort indikeringspapperet.
- 5 Stäng invändiga dörrar och luckor.
- 6 Lastsäkra all lös utrustning i containern.
- 7 Lasta containern på transportfordonet.

Egenkontroll ska utföras då containern varit förrådsställd mer än två år sedan föregående Egen kontroll.

Containerns stödrullar hanteras enligt instruktionsbok M7786-453011 IBOK SUPCO20 HKP MV.