

# LÄTT TRANSPORT- OCH FÖRVARINGSUTRYMME (LTFU)

## Allmänt

### — OBS! —

**Korttidsförvaring.** Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

## Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M7030-769011 LTFU /T	Aktas	Kbok	9	Tluft:9	8	Fdm	Fd

## Avgränsningar

Utrustning enligt tillbehörslista samt övrig utrustning/last som förvaras i LTFU och som inte behandlas i denna publikation vårdas enligt respektive MVSCHF-publikation.

Är LTFU lastad på fordon eller i container vårdas denna enligt respektive MVSCHF-publikation.

## Särskilda riktlinjer

### Förpackning

Samtliga artikelredovisad materiel enligt tillbehörslista för LTFU skall förvaras i LTFU under förrådsförvaring.

Utrustning/last som förvaras i LTFU ska vara förpackad enligt respektive materiels anvisningar.

### Förvaringsmetod

LTFU förvaras normalt objektvis avfuktad under tak eller inomhus i kallförråd. Alternativt kan LTFU förvaras i helavfuktat förråd. Vid förvaring i helavfuktat förråd för-  
enklas förrådställningen genom att färre åtgärder behöver göras på LTFU.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Övriga anläggningar och utrustningar för förvaring	M7782-129001 DYNAMISK AVFUKTANL
Daglig/särskild tillsyn	M7782-454082 MVSCHDS LTFU
Grundtillsyn	M7782-454081 MVSCHG LTFU

### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc.
Instruktionsbok	M7786-453471 IBOK LTFU
Reparationsbok	M7787-401511 RBOK LTFU
Övrigt	M7780-001580 ANV ANV LASTSÄKMTRL M7777-442030 TL F M7030-769011

# Åtgärder före förvaring

## Tillsyn

### Allmänt

Kontrollera att:

- särskild tillsyn är utförd enligt MVSCHDS
- grundtillsyn är utförd enligt MVSCHG
- inga batterier, brandfarliga vätskor eller kemikalier finns i LTFU
- ingående tillbehör samt eventuell utrustning/last är vårdad enligt gällande instruktionsbok, materielvårdsschema samt vårdriktlinjer och vårdpublikationer i MVSCHF

### Tillbehör, utrustning

Kontrollera placering, packning och fastsättning.

## Förrådsställning

1. Lasta i förekommande fall av LTFU från transportfordonet.
2. Placera LTFU på avsedd plats i förrådet, uppallad på bockar eller virke.
3. Sätt kopia av Åtgärder vid utlämning på väl synlig plats på LTFU.

## Torrluftåtgärder

### Förvaring i helavfuktat förråd

#### Anm

*Om LTFU dörrar måste vara stängda vid förvaring p.g.a. stöldrisk ska LTFU vara objektvis avfuktad även i helavfuktat förråd.*

1. Ställ ev. skåpdörrar, lådor och transportemballage för utrustning/last inuti LTFU i gläntläge för god luftcirkulation.
2. Ställ ingångsdörrarna i öppet läge.

### Objektvis avfuktning

Utrustning: Anslutning för torrluft är monterad på vänster sida om LTFU bakre ingångsdörr.

Erforderlig luftmängd: 3 l/s (12,5 m<sup>3</sup>/h).

1. Kontrollera att luckan för kabelintag är stängd.

2. Ställ ev. skåpdörrar, lådor och transportemballage för utrustning inuti/last inuti LTFU i gläntläge för god luftcirkulation.
3. Sätt fast ett indikerpapper inuti LTFU.
4. Placera i förekommande fall hygrostat i LTFU. Dra ut hygrostatkabeln via öppningen under torrluftsanslutningen.
5. Stäng LTFU dörrar.
6. Ta bort torrluftsanslutningens skruvlock och anslut LTFU till avfuktningssystemet.

# Åtgärder under förvaring

## Tillsyn

### Vid besök i förrådet

Tillse torrluftinstallationen enligt M7782-129001 DYNAMISK AVFUKTNANL.

### Varje år

Tillse torrluftsinstallationen enligt M7782-129001 DYNAMISK AVFUKTNANL.

### Vart 8:e år

1. Utför särskild tillsyn.
2. Återställ LTFU enligt avsnitt Åtgärder före förvaring.

# Åtgärder vid utlämning

## I fredstid och vid insats

1. Ta i förekommande fall bort hygrostaten. Sätt dit locket på öppningen.
2. Lossa torrluftslangen och placera den i sin upphängningsanordning. Sätt dit locket på torrluftsanslutningen.
3. Stäng alla ev. öppna skåpdörrar, lådor och transportemballage för utrustning/last inuti LTFU.
4. Säkerställ innan lastning att tillbehör samt utrustning/last är lastsäkrad.