

SNÖFRÄS 2,5M /T

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-------------------|------------------|
| M6969-211011 | SNÖFRÄS 2,5M /T |

Vårdbestämmelser

Snöfräs 2,5M är en fristående utrustning avsedd att främst användas till Hjultraktor M5331-649011. Vid grundtillsyn kontrolleras redskapet tillsammans med traktor.

Anvisningar för smörjning finns i anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

| | | |
|---------|---|--|
| GT 1 | = | Grundtillsyn (utförs varje år) |
| GT F | = | Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt GT 1 |
| Pos | = | Löpnummer |
| Se Rbok | = | Se anvisningar i reparationsbok |

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Innehåll

Schemat är uppställt med tillsynspunkter i följande arbetsordning:

- 1 Allmänt
- 2 Chassi med redskapsfäste, luckor och skydd
- 3 Slitstål, slitskor, kantskär
- 4 Transmission
- 5 Inmatningsvals
- 6 Utkastarskovel
- 7 Utkastartorn
- 8 Hydraulcylindrar, hydraulmotor hydraulslangar, kopplingar
- 9 Provkörning
- 10 Smörjning

Referenser

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-------------------|-------------------|
| M7786-400561 | IBOK SNÖFRÄS 2,5M |
| M7782-000282 | MVSCHDS SNÖFRÄS |
| M7787-400771 | RBOK SNÖFRÄS 2,5M |

Allmänt

| Pos | GT | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|----|-------------------------|---------|------------------------------------|
| | 1 | | | |
| 1 | X | Kontrollbok | | Innehåll, identifiering genomförda |
| 2 | X | Tekniska ordrar | | |
| 3 | X | Typskyltar, ID märkning | | |
| 4 | X | Ytbehandling, rostskydd | | |
| 5 | X | Varningsdekal | | |
| | | | • | befintlighet, läsbara |

Chassi med redskapsfäste, luckor och skydd

| Pos | GT | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|----|----------------------------|---------|-----------------------|
| | 1 | | | |
| 6 | X | Redskapsfäste, låssprintar | | kontrolldragning |
| 7 | X | Luckor, skydd | | |
| 8 | X | Skruvförband | | |

Slitstål, slitskor, kantskär

| Pos | GT | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|----|------------------------|---------|-----------------------|
| | 1 | | | |
| 9 | X | slitskor, slitstål | • | slitage |
| 10 | X | Slitskornas justerstag | | |
| 11 | X | kantskär, slitkloss | | |

Transmission

| Pos | GT | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|----|---|---------|----------------------------------|
| | 1 | | | |
| 12 | X | Lösa kraftöverföringsaxlar inkl. skydd | | glapp knutkors, splines läckning |
| 13 | X | Växellåda | | |
| 14 | X | Ingående drivningar, tappar växellåda | | |
| 15 | X | Utgående drivning, kraftöverföringsaxel | | |
| 16 | X | Kedjedrivning, drev | | |
| | | | • | kedjespänning |

Inmatningsvals

| Pos | GT | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|----|----------------------|---------|-----------------------|
| | 1 | | | |
| 17 | X | Inmatningsvals, skär | | skador |
| 18 | X | Lagringar | | glapp |

Utkastarskovel

| Pos | GT | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|----|------------------------------|---------|-----------------------|
| | 1 | | | |
| 19 | X | Utkastarskovel | | |
| 20 | X | Ingående drivning, stödlager | | glapp |

Utkastartorn

| Pos | GT | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|----|--|---------|-----------------------|
| | 1 | | | |
| 21 | X | Tornlagringens skruvförband och tätning, kuggkrans | | kontrolldragning |
| 22 | X | Drivenhet med hydraulmotor | | |
| 23 | X | Utkastarmunstycke | | |

Hydraulcylindrar, hydraulmotor hydraulslangar, kopplingar

| Pos | GT | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|----|-------------------------------|---------|-----------------------|
| | 1 | | | |
| 24 | X | Hydraulcylinder, hydraulmotor | | läckning |
| 25 | X | Hydraulslangar och kopplingar | | läckning, sprickor |

Provkörning

| Pos | GT | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|----|------------------------------------|---------|--|
| | 1 | | | |
| 26 | X | Koppla Snöfräsen till traktorn | | kontrollera passning och att låsning kan utföras |
| 27 | X | Provkör samtliga hydraulfunktioner | | |
| 28 | X | Inmatningsvals, utkastarskovel | | funktion, missljud, vibrationer |
| 29 | X | Växellåda | | funktion, missljud |
| 30 | X | Kedjedrivning | | funktion, missljud |
| 31 | X | Koppla ifrån snöfräsen | | |

Smörjning

| Pos | GT | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|----|------------------|---------|--------------------------|
| | 1 | | | |
| 32 | X | Smörjning | • | smörj enligt smörjschema |