

## SJUKTRANSPORTBANDVAGN 309A SP

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5370-309311	SJTPBV 309A SP /T

### Daglig tillsyn

#### Före körning

#### 1 Förarplats insida

*Vrid huvudströmställaren mot läge "1"*

*Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "Huvudström"*

1.1	Bränsle	kontroll
1.2	Signalförbindelse framvagn - bakvagn	funktion
1.3	Kontrollampor	funktion, avläsning
1.4	Backspeglar	inställning
1.5	Automatisk brandsläckning	aktiverad
1.6	Centralenhet	plombering
1.7	Släckmedelsbehållare	grön signalskiva på plats, plombering
1.8	Släckmedelsbehållare, manuell utlösning	åtkomst

*Tänd helljuset och aktivera höger körriktningsvisare*

*Ställ växelväljaren i läge "R"*

#### 2 Front

2.1	Strålkastare, höger körriktningsvisare	funktion
2.2	Axelväxel, bromsledningar, -ok	skador, läckage

*Öppna motorluckan*

2.3	Motorutrymme	läckage
-----	--------------	---------

*Stäng motorluckan*

### 3 Framvagn höger sida

- 3.1 Sidokörriktningsvisare, sidomarkeringsljus funktion

*Öppna bakre dörren*

- 3.2 Manuell bränsleavstängningsventil öppen

*Stäng bakre dörren*

### 4 Mellan vagnar, höger sida

- 4.1 Styrdon, fördelningsväxellåda, axelväxel läckage
- 4.2 Dräneringsplugg framvagn ditsatt
- 4.3 Bromsledningar, -ok läckage

### 5 Bakvagn, höger sida och tak

- 5.1 Sidomarkeringsljus funktion
- 5.2 Last på taket lastsäkring
- 5.3 Ryggbräda lastsäkring

### 6 Bakvagn, bakdel och insida

- 6.1 Dräneringsplugg ditsatt
- 6.2 Kombinationsbaklyktor, backstrålkastare, höger körriktningsvisare funktion
- 6.3 Tillbehörsådor skador, fastsättning
- 6.4 Sjukvårdsutrustning, oxygenflaskor lastsäkring
- Öppna bakdörren*
- 6.5 Brandsläckare fastsättning, plombering
- 6.6 Last lastsäkring
- 6.7 Bårstativ, eventuella bårar transportläge, låsning
- 6.8 Personal; säkerhetsbälte, hörselskydd

### 7 Med tillkopplat släpfordon

- 7.1 Mekanisk anslutning rätt utförd
- 7.2 Strömförsörjningskabel anslutning, förläggning

### 8 Bakvagn, vänster sida

- 8.1 Sidomarkeringsljus funktion

## 9 Mellan vagnar, vänster sida

- 9.1 Kylvätskeslangar, bränsleslang, bromsslang läckage
- 9.2 Last i utrustningslåda lastsäkring

## 10 Framvagn, vänster sida

- 10.1 Sidomarkeringsljus funktion

*Öppna bakre dörren*

- 10.2 Manuell bränsleavstängningsventil öppen

*Stäng bakre dörren*

*Tänd halvljuset och arbetsstrålkastarna, aktivera vänster körriktningssvisare*

*Ställ växelväljaren i läge "N"*

- 10.3 Varningslampa för öppen bakdörr lyser

- 10.4 Sidokörriktningssvisare funktion

## 11 Belysningkontroll, fram

- 11.1 Halvljus, arbetsstrålkastare, vänster körriktningssvisare funktion

## 12 Belysningkontroll, bak

- 12.1 Bromsljus, vänster körriktningssvisare funktion

*Tänd flaggbelysningen*

- 12.2 Flaggbelysning funktion

*Stäng bakdörren*

- 12.3 Vid tillkopplat släpfordon: Belysning funktion

## 13 Framvagn, insida

- 13.1 Last, utrustning placering, lastsäkring

## 14 Broms- och styrfunktion

*Starta motorn*

*Kör fordonet långsamt framåt, styr åt båda hållen och bromsa*

- 14.1 Färdbroms, styrning funktion

*Stanna fordonet på plant underlag*

*Ansätt parkerbromsen*

- 14.2 Parkerbroms funktion

## Före vadning

- |    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 15 | Dräneringspluggar                                       | ditsatta           |
| 16 | Skyddsglas främre strålkastare                          | skador             |
| 17 | Strömningshastighet,<br>vadningsdjup, bottenförhållande | max 1 m/s, max 1 m |

## Före körning i NBC-kontaminerat område

*Utför avsnitt Åtgärder före start av NBC-enhet*

*Utför avsnitt Start av NBC-enhet (NBC-beredskap)*

## Under körning och uppehåll

- |    |  |                                      |
|----|--|--------------------------------------|
| 18 | Personal; säkerhetsbälte,<br>hörselskydd   |                                      |
| 19 | Instrument, kontrollampor                  | funktion, avläsning                  |
| 20 | Vid drift av NBC-enheter;<br>Tryckmätare   | avläsning 400 - 1 000 Pa             |
| 21 | Belysning, körriktningvisare,<br>bromsljus | funktion                             |
| 22 | Signalförbindelse framvagn -<br>bakvagn    | funktion                             |
| 23 | Fordonets uppförande                       | onormala ljud, vibrationer, avgasrök |
| 24 | Växellåda                                  | onormal gång                         |
| 25 | Bandaggregat                               | onormala ljud, skador                |
| 26 | Last                                       | lastsäkring                          |

## Efter körning

### **27 Fordon generellt**

- |      |   |   |
|------|---|---|
| 27.1 | Kaross, eventuellt monterat<br>tillägsskydd       | skador, fastsättning  |
| 27.2 | Skyltar utvändigt                                 | befintlighet, läsbarhet   |
| 27.3 | Fordon  | rengöring enligt instruktionsbok, smörjning<br>enligt smörjschema |
| 27.4 | Tillbehör   | rengöring, inventering  |
| 27.5 | Verktygsväska, reservdunkar,<br>handbrandsläckare | befintlighet  |

## 28 Förarplats, insida

*Vrid huvudströmställaren mot läge "1"*

*Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "Huvudström"*

- |      |  |                         |
|------|--|-------------------------|
| 28.1 | Takbelysning, ventilationsfläkt          | funktion                |
| 28.2 | Ljudsignal, vindrutetorkare,<br>-spolare | funktion                |
| 28.3 | Styrenhet (ECU)                          | kontroll av lagrade fel |

*Tänd halvljuset och arbetsstrålkastarna, aktivera höger körriktningsvisare*

*Ställ växelväljaren i läge "R"*

## 29 Front

- |      |   |                                |
|------|---|--------------------------------|
| 29.1 | Strålkastare, arbetsstrålkastare,<br>höger körriktningsvisare | skador, funktion               |
| 29.2 | Vindruta  | skador                         |
| 29.3 | Bogserfäste, dragtapp, låsanordning                           | skador, funktion, fastsättning |
| 29.4 | Bromsbelägg   | minst 2 mm                     |
| 29.5 | Motorutrymme  | läckage                        |
| 29.6 | Drivaxel motor - hydraulpump,<br>kopplingsringar              | skador, fastsättning           |

*Stäng motorluckan*

## 30 Framvagn, höger sida

- |      |   |                  |
|------|---|------------------|
| 30.1 | Sidokörriktningsvisare,<br>sidomarkeringsljus | skador, funktion |
| 30.2 | Reflexer, sidoruta                            | skador           |
| 30.3 | Backspegel                                    | skador           |

## 31 Mellan vagnar, höger sida

- |      |                           |  |
|------|---------------------------|--|
| 31.1 | Styrdon, slangar          | skador, läckage, rengöring   |
| 31.2 | Bromsbelägg               | minst 2 mm   |
| 31.3 | Dräneringsplugg, framvagn | sätt i vid uppställning/förvaring vid<br>anslutning till torrluftsanläggning |

*Öppna kylarluckan*

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 31.4 | Kylare, hydrauloljekylare,<br>kylvätskeslangar mellan fram- och<br>bakvagn | skador, läckage, fastsättning, anslutning |
| 31.5 | Hydraulmotor kylfläkt  | läckage                                   |
| 31.6 | Antennbalk, antennfästen,<br>24V-uttag                                     | skador, fastsättning                      |

### 32 Bakvagn, höger sida

32.1 Sidomarkeringsljus, reflexer skador, funktion

### 33 Bakvagn, bakdel och insida

33.1 Dräneringsplugg sätt i vid uppställning/förvaring vid anslutning till torrluftsanläggning

33.2 Kombinationsbaklyktor, bakstrålkastare, registreringsskyltbelysning, höger körriktningsvisare skador, funktion

33.3 Reflexer, bakruta skador

33.4 Registreringsskylt befintlighet, skador, fastsättning

*Öppna bakdörren*

*Tänd flaggbelysningen och lysrören*

33.5 Flaggbelysning funktion, skador

33.6 Lysrör funktion, skador

33.7 Takbelysning funktion, skador

### 34 Bakvagn, vänster sida

34.1 Sidomarkeringsljus, reflexer skador, funktion

### 35 Mellan vagnar, vänster sida

35.1 Elkabel, kylvätskeslangar, bränsleslang, bromsslang skador, läckage, anslutning

35.2 Bromsbelägg minst 2 mm

*Stäng kylarluckan*

35.3 Antennbalk, antennfästen, anslutningslåda skador, fastsättning

### 36 Framvagn, vänster sida

36.1 Sidomarkeringsljus, reflexer skador, funktion

36.2 Backspegel, sidoruta skador

*Tänd helljuset och aktivera vänster körriktningsvisare*

*Ställ växelväljaren i läge "N"*

36.3 Varningslampa för öppen bakdörr lyser

36.4 Sidokörriktningsvisare skador, funktion

### 37 Belysningskontroll, fram

37.1 Helljus, vänster körriktningsvisare skador, funktion

### 38 Belysningskontroll, bak

38.1 Bromsljus, vänster funktion  
korrigeringsvisare

*Stäng bakdörren*

*Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "0"*

*Vrid huvudströmställaren i läge "0"*

### 39 Bandaggregat

39.1 Bandaggregat rengöring

39.2 Band skador

*Kör fordonet och låt det stanna av sig själv på plan mark*

39.3 Band bandspänning

39.4 Bärhjul, spännhjul skador, fastsättning

### 40 Fordon generellt

40.1 Förbrukade säkringar, glödlampor ersättning

40.2 Fel, skador felrapport

*Parkera fordonet*

*Lås dörrar, luckor, utrustningslådor, tillbehörslådor, tanklock, reservdunkar*

## Förvaring

Avfuktning (alt. 1) En natts uppställning, anslut bandvagn till torrluftsanläggning om möjlighet till detta finns.

Avfuktning (alt. 2) Ett dygn eller längre tid, anslut bandvagn till torrluftsanläggning.

## Efter terrängkörning, före körning på väg

41 Bandaggregat rengöring, skador

42 Last lastsäkring

## Efter vadning

43 Dräneringspluggar dränering

44 Hela fordonet rengöring

45 Smörjning

46 Bromsar funktion

## Efter körning i NBC-kontaminerat område

- |    |            |   |
|----|------------|---|
| 47 | Fordon     | sanering  |
| 48 | NBC-filter | kontrollera driftstid alternativt byt till partikelfilter |

## Efter sjuktransport

- |    |   |                             |
|----|---|-----------------------------|
| 49 | Sjukvårdsutrustning, soppåsar, sjukvårdmateriel | rengöring, byte, påfyllning |
| 50 | Sjuktransportutrymme                            | rengöring                   |

## Vid tankning

### *Stoppa motorn*

### *Stäng motorvärmaren och luftvärmaren i bakvagnen*

- |    |                           |                     |
|----|---------------------------|---------------------|
| 51 | Bränsletank, reservdunkar | påfyllning, läckage |
|----|---------------------------|---------------------|

### *Öppna motorluckan, kylarluckan och övre motorhuvarna*

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 52 | Spolarvätska, hydraulolja, motorolja, kylvätska motor, kylvätska AC | nivåer, vid behov, frysskydd kylvätska |
|----|---|--|

### *Stäng alla huvar och luckor*

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 53 | Nedre dämpcylinder, ackumulator, slangar | läckage                                |
| 54 | Kontrollbok                              | anteckna påfyllda driv- och smörjmedel |

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER



## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

## Varje vecka

### Tankning

		1	2	3	4	
1.	Om tankning inte gjorts under perioden	utför åtgärder enligt tillsyn vid tankning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Luftrenare

		1	2	3	4	
2.	Luftrenare	kontroll av serviceindikator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Smörjning

		1	2	3	4	
3.	Körsträcke- och driftstidsbunden smörjning, kolumn Särskild tillsyn	kontroll, för utförande rapportera till befäl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Varje månad

		1	2	3	4	
	<i>Starta motorn</i>					
4.	AC-system	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Stoppa motorn</i>					

## Var 1 000 km

		1	2	3	4	
5.	Tiltleder	åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Styrdon	åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Främre axelväxel	åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Bladfjädrar	skador, åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Var 1 500 km, dock minst var 3:e månad

### Framvagn, insida

		1	2	3	4	
9.	Paneler, skyltar, märkning	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Gaspedal, färdbrömspedal, parkerbrömspedal, elanslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
11.	Växelreglage, automatväxellåda och fördelningsväxellåda	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Rattstång, styrventil	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	GPS-utrustning: Fäste för navigator, antennkabel	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Förarstol, passagerarstolar, plattform spanare, säkerhetsbälte	skador, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Vapenfäste	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Kondensdränering AC-system	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Nödstartkontakt	plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Vrid huvudströmställaren mot läge "1"</i>						
18.	Motorvärmare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Starta motorn</i>						
19.	AC-system	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	NBC-system: Manöverdon, tryckmätare	funktion, avläsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Stoppa motorn</i>						
21.	Internt kommunikationssystem: LTS-enhet, telehjälm	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Sambandsutrustning: Fästramar för radiostation, radiatorack, hållare för termoskrivare, iridiumtelefon och Dart/Dator Bärbar Fält	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Vrid huvudströmställaren i läge "0"</i>						
23.	Brandsläckningssystem: Släckmedelsbehållare	skador, omladdningsdatum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Brandsläckningssystem: Centralenhet	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Klisterlapp över hål för handbrandsläckning	befintlighet, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Luftutsläpp	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
27.	Dräneringspluggar	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Ta bort alla sex motorhuvarna och höger servicelucka. Se under 6 Handhavande avsnitt Motorhuvar och serviceluckor*

28.	Brandsläckningssystem: Slang, rörsystem, kopplingar, munstycken	skador, efterdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

### Motorrum

			1	2	3	4
<i>Öppna motorluckan</i>						
29.	Paneler, skyltar, märkning,	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Hjälptestanslutning, el- uttag: Hylsuttag, tätning, lock	fastsättning, skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Batterier: Batterier, anslutningskablar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Styrssystem: Hydraulpump, hydrauloljefilter	skador, läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Generator: Fäste, kablar, anslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Drivrem för generator och AC-kompressor	skador, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Färdbroms: Huvudbroms- cylinder, bromsledningar	skador, läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Drivrem för motorrummets ventilationsfläkt	remspänning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	Expansionskärl, främre axelväxel	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Startmotor, anslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Bränslesystem: Vattenavskiljare, ledningar, bränslefilter, bränslepump	skador, läckage, fastsättning, avtappning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	Elkablar	skador, förläggning, anslutningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Hydraulslangar, anslutningar	skador, sprickbildning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42.	Hydraulisk fläktdrivning: Hydraulpump, hydraulolje- filter, filterindikator	skador, slitage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
43.	Luftrenarenhet, luftslangar	skador, fastsättning, tömning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	Parkerbroms: Bromsvajer, -hävarm, -belägg, -skiva, -ok	skador, slitage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	Insugsrör: Insugsrör, luftslang, dräneringshål	skador, fastsättning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	Automatväxellåda: Växellåda, ventilations-slang, elanslutningar, behållare avluftning	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47.	Övre drivaxel, knutkors	skador, glapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48.	Turbo	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49.	Avgassystem: Rör, fästen, hållare, flänsanslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Vrid huvudströmställaren mot läge "1"*

*Starta motorn*

50.	Avgassystem	läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-------------	---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*Stoppa motorn*

*Vrid huvudströmställaren i läge "0"*

51.	Motorhuvar, tätningslister, excenterlås	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---	------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*Sätt dit motorhuvarna och serviceluckan*

*Stäng motorluckan*

### Utsida och mellan vagnar

		1	2	3	4	
52.	Fordon, utvändigt	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53.	Skyltar, märkning	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54.	Fotsteg, halkskydd, lyftöglor	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55.	Dörrar, tätningslister, takluckor, lås, handtag, kps-fäste	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56.	Tanklock, sil, gummi-tätning, nödpåfyllningslock	skador, funktion, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57.	Avgassystem	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
58.	Reservdunkar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59.	Vridbalk	sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60.	Styrdon	skador, sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61.	Nedre dämpcylinder, ackumulator, slangar	skador, läckage, sprickbildning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62.	Övre dämpcylinder, slangar	skador, läckage, sprickbildning, efterdragning vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63.	Styrcylinder, slangar, fäste	skador, sprickbildning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64.	Värmarens yttre bränsle- och avgasanslutningar	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65.	Axelväxlar: Avluftningsslangar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66.	Bogserfäste	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67.	Drivaxlar: Drivaxlar, fästskruvar, knutkors, smörjnipllar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68.	Kylvätskeslangar	skador, sprickbildning, läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69.	Färdbroms: Bromsledningar, -ok, -skivor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70.	Elkablar: Kablar, kontaktdon, isolering	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71.	Stänkskydd	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72.	Dragkrok	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bandaggregat

1 2 3 4

#### Anm

Bandvagn utan last.

*Kör fordonet och låt det stanna, utan att bromsa, på ett plant underlag*

73.	Band	slitage, skador, sprickor, revor, bandspänning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74.	Bandtunga (Gäller Skega-band)	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
75.	Avstånd skidbalk - band	> 85 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76.	Stödhjul	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77.	Drivhjul	skador, fastsättning, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78.	Spännanordning	skador, spel, säkring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79.	Skidbalkar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80.	Pendelarmar, fästsruvar, stödhjulsfästen	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bakvagn, insida

			1	2	3	4
	<i>Vrid huvudströmställaren mot läge "1"</i>					
	<i>Starta motorn</i>					
81.	Luftvärmare: Värmare, luftanslutningar	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82.	AC-system	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83.	NBC-system: Manöverdon, tryckmätare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Stoppa motorn</i>					
	<i>Vrid huvudströmställaren i läge "0"</i>					
84.	Avluftningsfilter, bakre axelväxel	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85.	Stolar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86.	Takremmar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87.	Luftutsläpp	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88.	Bårstativ	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Tillbehör</b>					
89.	Tillbehör enligt tillbehörslista	skador, rengöring, fastsättning, inventering, placering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Sjukvårdsutrustning

		1	2	3	4	
90.	Sjukvårdsutrustning enligt utrustningslista	skador, rengöring, fastsättning, inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Smörjning

		1	2	3	4	
91.	Smörjning, kolumn särskild tillsyn, punkterna 3, 8, 9 (kontroll av nivåer) och punkterna 13, 21 och 22	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 500 timme, dock minst vart annat år

		1	2	3	4	
<b>Anm</b>						
Verkstadsåtgärd						
92.	Insprutare	inställning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
93.	Insprutare	kontroll av åtdragningsmoment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94.	Ventiler	justering av ventilspel, kontroll av ventiltider	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 10 000 km

		1	2	3	4	
<b>Anm</b>						
Verkstadsåtgärd						
95.	Tiltleder, skruv, hylsa och lager	byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 1 000 timme, dock minst vart 4:e år

		1	2	3	4	
<b>Anm</b>						
Verkstadsåtgärd						
96.	Kamrem	byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Vart 4:e år

**Anm**

Verkstadsåtgärd

97. NBC-aggregat,  
grovdammutsläpp

byte

1 2 3 4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Var 2 000 timme, dock minst vart 8:e år

**Anm**

Verkstadsåtgärd

98. Kylvätskepump

byte

99. Kamremmens spännrulle

byte

1 2 3 4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------