

AVFUKTNINGSSATS 1 CONT /S

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M6727-146020	AVFUKTARE MG50M
M6727-161010	AVFUKTARE MG90M
M8236-114010	AVFUKTNING 1 CONT/S

Vårdbestämmelser

Daglig och särskild tillsyn ska vara utförd senast 30 dgr innan grundtillsyn genomförs.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 1
Pos	=	Löpande positionsnummer

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Datum, plats och signatur för utförd Grundtillsyn redovisas på bevakningskort i kontrollboken alt. Klapp Gul och i gällande underhållsdatasystem (LIFT/PRIO).

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-023981	BANV AVFUKT 1 CONT
M7782-020452	MVSCHDS AVFUKT1 C/S
M7776-007500	RDK AVFUKT SATSER
M7787-027231	RBOK AVFUKTNUTR

För AVFUKTARE MG50M, MG90M gäller nedanstående tabell i tillämpliga delar.

Pos	GT1	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
Allmänt			
1	X	Tillbehör enligt tillbehörslista	Inventering, rengöring, skador
2	X	Skyltar, dekaler	Befintlighet, läsbarhet
3	X	Trälådan	Kontroll av skador på anslutningar och handtag mm
Avfuktaren			
4	X	Hölje	Kontroll av mekaniska skador på fästsruvar och skyltar. Vid behov justera, smörj, rengör eller byt. Lyssna efter missljud.
5	X	Filter	Kontroll av läckage Vid behov, byt.
6	X	Regenereringsfläkt och processfläkt	Kontroll av mekaniska skador, beläggning, korrosion, hjulbalans och missljud. Vid behov justera, rengör, rostskyddsbehandla eller byt förslitna delar.
7	X	<u>Avfuktaren</u> Drivanordning	Kontrollera att rotern roterar.
8	X	<u>Avfuktaren</u> Drifttidmätare	Läs av. Registrera i uppföljningssystem.
9	X	<u>Avfuktaren</u> Kapacitetsmätning	M8368-205110 UTR GT LUFTMILJÖ/S eller motsv.
I bruk			
10	X	Slangar	Kontrollera att slangar är försedda med ändlock