

AVFUKNINGSUTRUSTNING 35 /S

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M6727-172010	AVFUKTARE ML1100
M6727-208010	AVFUKTARE ML1100
M8236-115010	AVFUKNINGSUTR 35/S

Vårdbestämmelser

Daglig och särskild tillsyn ska vara utförd senast 30 dgr innan grundtillsyn genomförs.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT 2	=	Grundtillsyn (Utförs vart annat år, inklusive GT 1)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utför GT som är aktuella detta år
Pos	=	Löpande positionsnummer

Elsäkerhetskontroll (genomförs var 12:e månad). Se Gt 1 nedan

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande finns i M7739-352024 H GT CONT O LÖSLASTB (Handbok grundtillsyn för container och övriga lösa lastbärare).

GT2, Egenkontroll av sjöklassade containrar genomförs enligt M7782-019381 MVSCHG SJÖKL CONT var 24:e månad.

Kontrollmärke för genomförd och godkänd Grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) anslås på märkskylt.

M8236-115010 AVFUKNINGSUTR 35/S finns i CE-märkt utförande (definieras som *Elprodukt*) och i ej CE-märkt utförande (definieras som *Elanläggning*). Placering av CE-märkning, se IBOK.

- För *Elprodukt* skall underhåll utföras av lägst instruerad person. Ingrepp i elprodukt utförs av fackkunnig person.
- För *Elanläggning* skall underhåll samt ingrepp i elanläggning utföras av fackkunnig person.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7782-020472	MVSCHDS AVFUKTUTR35
M7786-024641	IBOK AVFUKTNUTR 35 /S
M7776-007500	RDK AVFUKT SATSER
M7739-352024	H GT Con o LöslastB
M7782-019381	MVSCHG SJÖKL CONT
M7787-027231	RBOK AVFUKTNUTR
M7782-019861	MVSCHG ELCENTRALER
M7782-019871	MVSCHG KABEL UTTAG
M7784-018568	TO AF EL 000 026140
M7784-010988	TO AF EL 000 000006B

För AVFUKTARE ML1100 gäller nedanstående tabell i tillämpliga delar.

Pos	Gt	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
Allmänt			
1	X	Tillbehör enligt tillbehörlista	Inventering, rengöring, skador
2	X	Skyltar, dekaler	Befintlighet, läsbarhet
3	X	Kontrollera att GT2 för Container är genomfört inom gällande tidsintervall	Var 24 månad genomförs egenkontroll. För containrar som inte är sjöklassade utförs egenkontroll enligt kap 6 i H GT Con o Lös LastB.
4	X	Anslutning el och kanaler	Kontroll av skador
5	X	Elcentral	Funktion/kontroll enl. M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER
6	X	MOTORKABEL 32A 25M	Kontroll enligt M7782-019871 MVSCHG KABEL UTTAG
7	X	Jordanslutning	Uppkopplad
8	X	Larmlampan	Funktion
9	X	Rörssystem	Kontroll av skador, rätt anslutet.
10	X	Lock	Finns på plats, anslutna eller upphängda.
11	X	Hyllsystem	Skador, fastsättning
12	X	Stora filtret	Kontrollera U-rörsmanometer. Justera/byt filter om trycket överstiger 200 Pa.

Avfuktaren			
13	X	Hölje	Kontroll av skador på fästskruvar och skyltar. Lyssna efter missljud. Vid behov smörj, rengör eller byt.
14	X	Filter	Kontroll av läckage vid tätningar. Beläggning på intagsdetaljer. Vid behov, byt filter.
15	X	Regenereringsfläkt och processfläkt med galler, hölje och hållare	Kontroll av mekaniska skador, beläggning, korrosion och lagerljud. Vid behov justera, rengör, rostskyddsbehandla eller byt förslitna delar.
16	X	<u>Avfuktaren</u> Drivanordning	Kontrollera att rotern roterar. Vid behov; rengöring, justering, smörjning, eller byte av förslitna delar.
17	X	<u>Avfuktaren</u> Drifttidsmätare	Läs av. Registrera i uppföljningssystem.
18	X	<u>Avfuktaren</u> Kapacitetsmätning	M8368-205110 UTR GT LUFTMILJÖ/S eller motsvarande
I bruk			
19	X	Rör, slangar	Rör och slangar - befintlighet, skador.
20	X	Lock	Kontrollera att slangar är försedda med ändlock