

# BILDFÖRSTÄRKARE MONO 12/T

# BILDFÖRSTÄRKARE MONO 12 E/T

# BILDFÖRSTÄRKARE MONO 12 E DYK/T

# TELEKONV X3 G125/T

## MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3220-125011	MONO 12 /T
M3220-125211	MONO 12 E/T
M3220-125221	MONO 12 E DYK/T
M3220-125111	TELEKONV X3 G125/T

## Vårdbestämmelser

Grundtillsyn utföres en gång per år.

Gt 1	=	Grundtillsyn (utföres varje år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt Gt 1
Se I-bok	=	Se anvisningar i respektive I-bok

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

## Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-037731	IBOK MONO 12/T
M7786-039081	IBOK MONO 12 E/T
M7786-039091	IBOK MONO 12 E DYK/T
M7787-251101	RBOK BF MONO12
M7782-020872	MVSCHDS BILDFÖRST MONO 12
M7782-130503	Optisk Materiel

## BF MONO 12

Pos	GT	System/komponent	Se I-bok	Omfattning
	1			
01	X	Årsmärkesskylt		Finns ej på denna modell
02	X	Okulärkontroll		Instrumentet fritt från yttre skador som nedsätter användbarhet. Rengjort och fritt från onödigt fett.
03	X	Batterihus	X	Ingen oxidering
04	X	Kontrollera att bildförstärkarens strömställare är i läge "OFF".		
05	X	Placera 1 st 1,5–3,6 V batteri i bildförstärkarens batterihus. Tryck fast sensorskyddet på ljussensorn.	X	
06	X	Fokuseringsanordning		Jämn och stadig inställning mellan ändlägena.
07	X	Optiska delar		Enligt M7782-130503 Optisk Materiel.
08	X	Bildkontroll		Enligt Repbok
09	X	Dioptriinställning		Går att vrida i sina ändlägen.
10	X	MONO 12		Pos 10
10.1		Ljussensor. (Avlägsna sensorskyddet för ljussensorn om det är monterat)		
10.2		Dagsljus, objektivskydd på, strömställare i läge "ON".	X	Inom c:a 70 (±30)sek skall bildförstärkaren slås av automatiskt.
11	X	MONO 12 E DYK		Pos 11
11.1		Fuktvakten		
11.2		Strömställare i läge "ON"	X	Vid fukt blinkar IR-indikatorn i synfältet 20 gånger i snabb följd. gå till pos 15.
12	X	Automatisk avstängning		
12.1		Huvudfäste, vid uppfällning av bildförstärkaren eller borttagning.	X	Det går inte med fullständig säkerhet garantera att bildförstärkaren stängs av varje gång.
13	X	IR-lampan.		
13.1		Kontroller att IR-lampan lyser. Utför testet i ett mörkt rum.		Hel och fungerande.
14	X	Ta ur batteriet.		
15	X	Kvävgasspolning inklusive täthetsprovning		Enligt Repbok
16	X	Transportväska		Hel och fungerande.
17	X	Tillbehör enligt tillbehörslista		Kontrollera att tillbehören är hela och rengjorda samt befintlighet enligt tillbehörslista.
18	X	Kontrollapp		Fylls i och sätts fast

## Tilläggsutrustning

Pos	GT	System/komponent	Se I- bok	Omfattning
	1			
19	X	Telekonverter		
19.1		Okulärkontroll		Instrumentet fritt från yttre skador som nedsätter användbarhet.
19.2		Optiska delar.		Enligt M7782-130503 Optisk Materiel.
19.3		Kvävgasspolning inklusive täthetsprovning		Enligt Repbok
20	X	Transportväska		Hel och fungerande.
21	X	Tillbehör enligt tillbehörslista		Kontrollera att tillbehören är hela och rengjorda samt befintlighet enligt tillbehörslista.
22	X	Kontrollapp		Fylls i och sätts fast