

## IRV-SIKTE CQB/T

### MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| <b>Förrådsbeteckning</b> | <b>Förrådsbenämning</b> |
|--------------------------|-------------------------|
| M3224-548011             | IRV-SIKTE CQB/T         |

### Vårdbestämmelser

|         |   |  |
|---------|---|--|
| Gt 1    | = | Grundtillsyn (utförs varje år)                         |
| Gt F    | = | Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt Gt 1 |
| Pos     | = | Positionsnummer enligt ...                             |
| Se Ibok | = | Se anvisningar i M7786-026221 IBOK IRV-SIKTE CQB       |

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

### Referenser

| <b>Förrådsbeteckning</b> | <b>Förrådsbenämning</b> |
|--------------------------|-------------------------|
| M7782-026221             | IBOK IRV-SIKTE CQB      |
| M7782-020912             | MVSCHDS IRV-SIKTE CQB   |

## Materieldel

| Pos | Gt | System/komponent       | Se Xx | Omfattning/felyttring   |
|-----|----|------------------------|-------|---|
|     | 1  |                        |       |   |
| 01  | X  | Okulärkontroll         |       | Ingående enheter i systemet är fria från yttre skador som påverkar användbarheten.  |
| 02  | X  | Skyltar                |       | Hela och läsbara  |
| 03  | X  | Optiska delar          |       | Enligt M7780-000610 KONTR GTSCH OPTIKM, 00 Inledning  |
| 04  | X  | Bildkvalitet           |       | Inga störningar   |
| 05  | X  | Dioptrijustering       |       | Jämn mjuk gång och kan vridas mellan ändlägena  |
| 06  | X  | Mörkerfilter           |       | Hel och funktionsduglig   |
| 07  | X  | Ögonmussla             |       | Hel och funktionsduglig   |
| 08  | X  | Gummimussla            |       | Hel och funktionsduglig   |
| 09  | X  | Batterifacket med lock |       | Kontrollera tätning och batterikontakter är helt och fritt från oxid och korrosion  |
| 10  | X  | Videouttag             |       | Kontrollera tätpropp videouttag hel och ren. Kontrollera videouttaget med videokabel mot en extern bildskärm.   |
| 11  | X  | Funktionskontroll      |       | IRV-SIKTE CQB fungerar normalt och att bilden i okularet är skarp och tydlig. Förstärkningsinställningen fungerar. Inställning för zoom och polaritet fungerar. |
| 12  | X  | Vapenfäste             |       | Rengör vapenfästet, kontrollera funktionen på fästet, vid glapp dra åt eller lossa muttern med nyckel vapenfäste.   |

## Materieldel

| Pos | Gt | System/komponent | Se Xx | Omfattning/felyttring  |
|-----|----|------------------|-------|--|
|     | 1  |                  |       |  |
| 01  | X  | Okulärkontroll   |       | Ingående enheter i systemet är fria från yttre skador som påverkar användbarheten. |
| 02  | X  | Väska            |       | Hela och fungerande, Torr.   |