

## BANDVAGN 410 LEDNING

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5370-410211	Bv 410 LEDNING MS /T

#### Daglig tillsyn

Före körning

##### Fordon generellt

*Lås upp dörrar och takluckor*

##### 1 Förarplats, insida

*Ställ strömställaren för huvudström och tändning i läge huvudström*

1.1	Bränsle	nivåkontroll
1.2	Signalförbindelse framvagn – bakvagn	funktion
1.3	Kontrollampor	funktion, avläsning
1.4	Backspeglar	inställning, (avfrostning)
1.5	Automatisk brandsläckning	aktiverad, lysdioder
1.6	Rökkastare	test, lysdioder
1.7	Signalhorn, vindrutetorkare och vindrutespolning	funktion
1.8	Backkamera	inställning, (avfrostning)

*Tänd helljuset och aktivera höger körriktningsvisare*

##### 2 Front

2.1	Helljus, höger körriktningsvisare	funktion
2.2	Vindruta och torkare	rengöring
2.3	Slutväxel	läckage
2.4	Färdbrämsor och bromsledningar	skador, läckage

*Öppna motorluckan*

2.5	Motorutrymme	läckage
-----	--------------	---------

*Stäng motorluckan*

### 3 Tak, framvagn

- |     |                         |              |
|-----|-------------------------|--------------|
| 3.1 | Inloppsgaller           | igensättning |
| 3.2 | Snöfilter, cyklonrenare | ditsättning  |

### 4 Framvagn, höger sida

- |     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| 4.1 | Sidokörriktningsvisare,<br>sidomarkeringsljus | funktion                 |
| 4.2 | Sidoruta                                      | rengöring, (avfrostning) |
| 4.3 | Backspegel                                    | rengöring, (avfrostning) |

### 5 Mellan vagnar, höger sida

- |     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 5.1 | Styrdon, fördelningsväxellåda,<br>slutväxel | läckage         |
| 5.2 | Färdbromsok och bromsledningar              | skador, läckage |
| 5.3 | Dräneringsplugg                             | ditsatt         |

### 6 Bakvagn, höger sida

- |     |                    |          |
|-----|--------------------|----------|
| 6.1 | Sidomarkeringsljus | funktion |
|-----|--------------------|----------|

### 7 Bakvagn, baksida

- |     |  |                          |
|-----|--|--------------------------|
| 7.1 | Baklyktor, höger<br>körriktningsvisare, parkeringsljus | funktion                 |
| 7.2 | Bakruta  | rengöring, (avfrostning) |
| 7.3 | Dräneringsplugg  | ditsatt                  |

### 8 Bakvagn, insida

- |     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| 8.1 | Signalförbindelse<br>bakvagn – framvagn | funktion               |
| 8.2 | Bord                                    | i låst läge            |
| 8.3 | Last, utrustning                        | placering, lastsäkring |

### 9 Bakvagn, vänster sida

- |     |                    |          |
|-----|--------------------|----------|
| 9.1 | Sidomarkeringsljus | funktion |
|-----|--------------------|----------|

### 10 Tak, bakvagn

- |      |                        |              |
|------|------------------------|--------------|
| 10.1 | Last i utrustningslåda | lastsäkring  |
| 10.2 | Extern utrustning      | befintlighet |

## 11 Mellan vagnar, vänster sida

*Öppna kylarluckan*

11.1 Kylvätskeslangar och kylare läckage

*Stäng kylarluckan*

11.2 Styrdon, hydraulslangar läckage

11.3 Färdbrämsok och bromsledningar skador, läckage

11.4 Slangar mellan vagnar skador, läckage

11.5 Snabbkopplingsplattor läckage

11.6 Kylarlucka stängd

*Tänd halvljuset och aktivera vänster körriktningsvisare*

## 12 Framvagn, vänster sida

12.1 Sidokörriktningsvisare,  
sidomarkeringsljus funktion

12.2 Sidoruta rengöring, (avfrostning)

12.3 Backspegel rengöring, (avfrostning)

## 13 Belysningskontroll, fram

13.1 Halvljus, vänster  
körriktningsvisare funktion

## 14 Belysningskontroll, bak

*Starta motorn och ansätt parkerbromsen*

*Ställ växelväljaren i läge "R"*

14.1 Backljus och backvarnare funktion

*Ställ växelväljaren i läge "N"*

14.2 Bromsljus och vänster  
körriktningsvisare funktion

## 15 Framvagn, insida

15.1 Last, utrustning placering, lastsäkring

## 16 Broms- och styrfunktion

*Kör fordonet långsamt framåt, styr åt båda hållen och bromsa*

16.1 Färdbräms, styrning funktion

## Under körning och uppehåll

17	Instrument, kontrollampor	funktion, avläsning
18	Belysning, körriktningvisare, bromsljus	funktion
19	Signalförbindelse framvagn - bakvagn	funktion
20	Fordonets uppförande	onormala ljud, vibrationer, avgasrök
21	Växellåda	onormal gång, oljetemperatur (60-104 °C)
22	Växelväljare	funktion
23	Bandaggregat	onormala ljud, skador, bandspänning, rengöring vid körning i kyla
24	Last	lastsäkring

## Efter körning

### 25 Fordon generellt

25.1	Kaross, eventuellt monterat tillägsskydd	skador, fastsättning
25.2	Fordon	rengöring enligt instruktionsbok, kontroller enligt smörjschema
25.3	Verktygsväska, reservdunkar, handbrandsläckare	befintlighet, fyllning

### 26 Förarplats, insida

*Ställ strömställaren för huvudström och tändning i läge huvudström*

26.1	Backkamera	igång
26.2	Automatisk brandsläckning	test, lysdioder, fastsättning, skador
26.3	Takbelysning	funktion
26.4	Ventilationsfläkt	funktion
26.5	Signalhorn, vindrutetorkare och vindrutespolning	funktion
26.6	Motorstyrenhet	felkoder
26.7	Transmissionsstyrenhet	felkoder
26.8	Indikator, parkerbroms	funktion
26.9	Stol	skador, funktion
26.10	Säkerhetsbälte	skador, funktion
26.11	Gummipluggar, motorhuv	befintlighet

*Tänd halvljuset och aktivera höger körriktningssvisare*

**27 Front**

- |      |   |                             |
|------|---|-----------------------------|
| 27.1 | Halvljus, höger körriktningssvisare         | skador, funktion            |
| 27.2 | Vindruta                                    | skador, rengöring           |
| 27.3 | Färdbromsok, bromsledningar och bromsbelägg | skador, läckage, minst 2 mm |
| 27.4 | Drivaxlar, dämpare och gummibälgar          | skador                      |

*Öppna motorluckan*

- |      |              |         |
|------|--------------|---------|
| 27.5 | Motorutrymme | läckage |
|------|--------------|---------|

*Stäng motorluckan*

**28 Framvagn, höger sida**

- |       |   |                             |
|-------|---|-----------------------------|
| 28.1  | Sidokörriktningssvisare, sidomarkeringsljus | skador, funktion, rengöring |
| 28.2  | Reflexer, sidoruta                          | skador, rengöring           |
| 28.3  | Backspegel                                  | skador, rengöring           |
| 28.4  | Bandaggregat                                | rengöring                   |
| 28.5  | Band  | skador, bandspänning        |
| 28.6  | Bärhjul, spännhjul och stödrulle            | skador, fastsättning        |
| 28.7  | Drivhjul                                    | skador, slitage             |
| 28.8  | Bandspänningsanordning                      | skador                      |
| 28.9  | Bladfjädring                                | skador, fastsättning        |
| 28.10 | Dörrar, lister                              | skador, funktion            |

**29 Besättningsplats, höger insida**

- |      |                        |                  |
|------|------------------------|------------------|
| 29.1 | Stol                   | skador, funktion |
| 29.2 | Säkerhetsbälte         | skador, funktion |
| 29.3 | Gummipluggar, motorhuv | befintlighet     |
| 29.4 | Ventil, luftfilter     | dränering        |

**30 Mellan vagnar, höger sida**

- |      |                                       |  |
|------|---------------------------------------|--|
| 30.1 | Drivaxel                              | skador   |
| 30.2 | Styrdon, slutväxel och hydraulslangar | skador, läckage, fastsättning, funktion, rengöring |

30.3	Rotaboltskruvar	fastsättning
30.4	Bromsbelägg	minst 2 mm
30.5	Dräneringsplugg, framvagn	ta bort vid uppställning och förvaring längre än 24 h
30.6	Stänkskydd	skador, fastsättning

### 31 Bakvagn, höger sida

31.1	Sidomarkeringsljus, reflexer	skador, funktion
31.2	Bandaggregat	rengöring
31.3	Band	skador, bandspänning
31.4	Bärhjul, spännhjul och stödrulle	skador, fastsättning
31.5	Drivhjul	skador, slitage
31.6	Bandspänningsanordning	skador
31.7	Bladfjädring	skador, fastsättning

### 32 Bakvagn, baksida

32.1	Kombinationsbaklyktor, registreringsskyltbelysning och höger körriktningsvisare	skador, funktion
32.2	Dräneringsplugg	ta bort vid uppställning och förvaring längre än 24 h
32.3	Reflexer	skador, rengöring
32.4	Registreringsskylt	befintlighet, skador, fastsättning
32.5	Stänkskydd	skador, fastsättning
32.6	Galler, bakruta	skador, fastsättning
32.7	Bakruta	skador, rengöring
32.8	Bakdörr, lister, vindrutetorkare	skador, funktion
32.9	Rökkastare	plundra, skydda

### 33 Bakvagn, insida

#### *Öppna bakdörren*

33.1	Säkerhetsskåp	skador, fastsättning
33.2	Stolar	skador, funktion
33.3	Säkerhetsbälten	skador, funktion
33.4	Bord	skador, fastsättning, funktion
33.5	Belysning	funktion

33.6	Ventilationsfläkt	funktion
33.7	Taklucka och luckspärr	funktion
33.8	KSP-installation	skador, fastsättning, funktion
33.9	Sits, skytt	skador, fastsättning
33.10	Fotsteg, skytt	fastsättning, funktion
33.11	Bakruta	skador, rengöring
33.12	Dörrstopp	skador, funktion
33.13	Brandsläckare	status

*Stäng bakdörren*

### **34 Bakvagn, vänster sida**

34.1	Sidomarkeringsljus, reflexer	skador, funktion, rengöring
34.2	Bandaggregat	rengöring
34.3	Band	skador, bandspänning
34.4	Bärhjul, spännhjul och stödrulle	skador, fastsättning
34.5	Drivhjul	skador, slitage
34.6	Bandspänningsanordning	skador
34.7	Bladfjädring	skador, fastsättning

### **35 Mellan vagnar, vänster sida**

35.1	Låspinnar, drivaxel	skador, funktion
35.2	Styrdon, slutväxel och hydraulslangar	skador, läckage, fastsättning, funktion, rengöring
35.3	Rotaboltskruvar	fastsättning
35.4	Skrivar, rotationslager	fastsättning
35.5	Elkablar	skador, fastsättning
35.6	Kyl-, bränsle- och bromsslanger	skador, läckage, fastsättning
35.7	Bromsbelägg	minst 2 mm
35.8	Kylarlucka och lucklås	skador, funktion, fastsättning
35.9	Stänkskydd	skador, fastsättning

### **36 Tak, framvagn**

36.1	Cyklonrenare	skador, igensättning
36.2	Snöfilter, cyklonrenare	borttagning
36.3	Rökkastare	plundra, skydda

36.4	Taklucka och luckspärr	funktion
36.5	Inloppsgaller	skador, igensättning
36.6	Hydraulmotor, kylfläkt	läckage
36.7	KSP-installation	skador, fastsättning, funktion

### 37 Kylkassett

#### *Öppna kylarluckan*

37.1	Kylare	skador, läckage, igensättning
37.2	Slangar	skador, läckage

#### *Stäng kylarluckan*

### 38 Framvagn, vänster sida

#### *Tänd helljuset och aktivera vänster körriktningsvisare*

38.1	Sidokörriktningsvisare, sidomarkeringsljus	skador, funktion, rengöring
38.2	Reflexer, sidoruta	skador, rengöring
38.3	Backspegel	skador, rengöring
38.4	Bandaggregat	rengöring
38.5	Band	skador, bandspänning
38.6	Bärhjul, spännhjul och stödrulle	skador, fastsättning
38.7	Drivhjul	skador, slitage
38.8	Bandspänningsanordning	skador
38.9	Bladfjädring	skador, fastsättning
38.10	Dörrar, lister	skador, funktion

### 39 Besättningsplats, vänster insida

39.1	Stol	skador, funktion
39.2	Säkerhetsbälte	skador, funktion
39.3	Gummipluggar, motorhuv	befintlighet

### 40 Framvagn, front

40.1	Helljus, vänster körriktningsvisare	skador, funktion, rengöring
------	-------------------------------------	-----------------------------

### 41 Bakvagn, baksida

#### *Starta motorn och ansätt parkerbromsen*

#### *Ställ växelväljaren i läge "R"*



41.1 Backkamera skador, funktion

41.2 Backljus och backvarnare skador, funktion

*Ställ växelväljaren i läge "N"*

*Stanna motorn och ställ strömställaren för huvudström och tändning i läge huvudström*

41.3 Bromsljus, vänster körriktningsvisare skador, funktion, rengöring

*Ställ strömställaren för huvudström och tändning i läge "0"*

## 42 Fordon generellt

42.1 Förbrukade säkringar, glödlampor ersättning

42.2 Fel, skador felrapport

## Förvaring

43 Dörrar, luckor, lådor, tanklock, reservdunkar lås

44 Avfuktning anslut till torrluftsanläggning om fordonet ska förvaras en natt eller längre

## Efter terrängkörning, före körning på väg

45 Bandaggregat rengöring, skador

46 Bromsok och bromsslangar rengöring, skador, funktion

47 Slangar mellan vagnar skador

## Efter vadning

*Rengör fordonet när möjlighet ges, dock senast vid tillsyn efter körning.*

48 Hela fordonet rengöring enligt instruktionsbok

49 Utvändiga dräneringspluggar dränering

50 Invändiga dräneringspluggar ditsättning

51 Bromsar funktion

## Efter simning

*Rengör fordonet när möjlighet ges, dock senast vid tillsyn efter körning.*

52 Hela fordonet rengöring enligt instruktionsbok

53 Utvändiga dräneringspluggar dränering

54 Invändiga dräneringspluggar ditsättning

55 Bromsar funktion

#### Efter körning i CBRN-kontaminerat område

56 Fordon sanering

#### Vid tankning

*Stoppa motorn*

*Stäng av värmaren samt bakvagnens ventilationsaggregat*

57 Bränsletank, reservdunkar påfyllning, läckage

*Öppna motorluckan och inloppsgallret*

58 Spolarvätska, tryckolja, motorolja, bromsvätska, kylvätska motor, kylvätska AC nivåer, vid behov, frysskydd kylvätska

*Stäng motorluckan och inloppsgallret*

59 Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje månad

### 1 Klimatkontrollsystem

			1	2	3	4
1.1	Klimatkontrollsystem	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 2 Smörjning

			1	2	3	4
2.1	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 500:e km, dock minst var 3:e månad

### Drivenhet

			1	2	3	4
--	--	--	---	---	---	---

### 3 Motor

3.1	Generatorrem	remspänning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Inloppsgrenrör	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Turbokompressor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Oljefilter, oljekylare, ledningar	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Ventilkåpa	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6	Slangar, ledningar	fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 4 Transmission

4.1	Transmission	oljenivå, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Slangar, ledningar	fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Filterhus, transmission	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 5 Bränslesystem

5.1	Huvudtank, bakvagn	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Vattenavskiljare, bakvagn	dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Bränsleslangar, bränslerör	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	Bränslepump (matarpump/högtryckspump), bränslefilter	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			1	2	3	4
5.5	Bränsletank, framvagn	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6	Tippventil, bränsleavstängningsventiler	fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 6 Inlopps- och avgassystem

6.1	Cyklonrenare	skador, fastsättning, igensättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Avgassystem	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Luftfilter	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	Utblåsfläkt	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	Motorrumsfläkt	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 7 Kylsystem

7.1	Expansionskärl, trycklock	befintlighet, skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Vattenpump, termostatus	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Oljekylare	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4	Kylkasset, slangar, rör	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5	Kylare, kondensor	skador, fastsättning, igensättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 8 Elsystem

			1	2	3	4
8.1	Gaspedal	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Gränslägesbrytare, dörrar och takluckor, nödljus	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Uttag för släpfordon	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Länspumpar, nivåvakter	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5	Växelväljare	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6	Kabelstammar, motor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7	Start- och kraftbatterier	skador, fastsättning, ventilation, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			1	2	3	4
8.8	Batteriladdare	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.9	Hjälstartsuttag	skador, fastsättning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.10	Anslutningspaneler	skador, fastsättning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.11	Kokkäril	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 9 Kraftöverföring

			1	2	3	4
9.1	Slutväxlar	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Fördelningsväxellåda	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Växelreglage, fördelningsväxellåda	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Drivaxlar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 10 Bromssystem

			1	2	3	4
10.1	Färdbrömspedal, parkerbrömspedal	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Ok, parkerbroms	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Vajer, parkerbroms	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	Parkerbroms	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5	Bromsskivor	skador, fastsättning, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6	Bromsservo	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 11 Styrsystem

			1	2	3	4
11.1	Ratt, rattstång och styrventil	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2	Tiltcyllindrar	skador, fastsättning, rengöring, läckage, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3	Styrcyllindrar	skador, fastsättning, rengöring, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			1	2	3	4
11.4	Styrdon	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.5	Rotboltskruvar	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.6	Hydraulslangar	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.7	Rem, hydraulslangar	befintlighet, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 12 Bandsystem

			1	2	3	4
12.1	Band	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2	Förstärkningar, band	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3	Bandspänning	justering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4	Fjädringshöjd	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.5	Skidbalk	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.6	Dämpare och gummibälg	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.7	Drivhjul	skador, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.8	Bärhjul, spännhjul	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.9	Bandspänningsanordning och stödrulle	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.10	Pendelarmar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 13 Chassi

			1	2	3	4
13.1	Lock och kedja, torrluftsanslutningar	befintlighet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2	Taklådor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.3	Motorlucka	skador, fastsättning, tätningstister, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.4	Halkskydd	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.5	Handtag	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.6	Tätningsslugg, avgasrör	befintlighet, skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			1	2	3	4
13.7	Sidostopp, kabelskydd	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.8	Förankringspunkter	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.9	Bord	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.10	Besättnings- och personalutrymme	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.11	Hållare, vapen och ammunition	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.12	Skyltar och dekaler, utvändigt	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 14 Hydraulsystem

			1	2	3	4
14.1	Hydraulpumpar, hydraulfilter, hydrauloljetank	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 15 Vapensystem

			1	2	3	4
15.1	Svalbädd	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2	KSP-installation, framvagn	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.3	KSP-installation, bakvagn	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 16 Varnings- och skyddssystem

			1	2	3	4
16.1	Rökkastare	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.2	Mynningsskydd, rökkastare	befintlighet, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.3	Skydd, rutor	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 17 Brandsläckningssystem

			1	2	3	4
17.1	Rörsystem	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.2	Munstycken	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.3	Skydd, munstycken	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



			1	2	3	4
17.4	Detektorer	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.5	Manöverpanel	skador, fastsättning, plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.6	Utvändig tryckströmställare	fastsättning, plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.7	Handbrandsläckare	skador, fastsättning, plombering, laddningsdatum, tryck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 18 Klimatkontrollsystem

			1	2	3	4
18.1	Trevägsventil	skador, läckage, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.2	Värmare	skador, läckage, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.3	Klimatkontrollsystem	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 19 Informations- och sambandssystem

			1	2	3	4
19.1	Fast installation	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.2	Radio	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.3	Lokaltelefonsystem/ kommunikationsnod	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.4	Antenner	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.5	Bildskärm	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 20 Utrustning och tillbehör

			1	2	3	4
20.1	Tillbehör enligt tillbehörslista	skador, fastsättning, rengöring, funktion, inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 21 Tankning

			1	2	3	4
21.1	Om tankning inte gjorts under perioden	utför åtgärder enligt tillsyn vid tankning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 22 Smörjning

			1	2	3	4
22.1	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 250:e timme

### 23 Klimatkontrollsystem

	1	2	3	4
23.1 Filter, ventilationsaggregat byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.2 Filter, luftintag byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>