

SENSOR- OCH SAMBANDSCONTAINER 20 FOT SPLITTERSKYDDAD TYP 2 /T

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-265011	SENS&SBCO20 SP T2/T
M8323-823010	TBH 20FOT CO T1 /S
M8405-166010	LYFTUTR CO 20T /S

Schemat redovisar tillsynspunkter separat för dessa tre.

Daglig tillsyn

SENS&SBCO20 SP T2/T

Före transport

Om hytten skall transporteras som container skall samtlig materiel som sticker utanför hyttens containerhörn demonteras, se IBOK flik 7.

- Last, utrustning Transportsäkrad
- Bränsledunk Fylld
- Strömförsörjning, transportvärme Tillslagna, vid behov
- Sambandsutrustning Driftklar
- Invändiga lådor, luckor Stängda
- Utvändiga dörrar, luckor Stängda
- Ingångsstege Transportsäkrad
- Hytt Lastsäkrad
- Ställning med mast (TBH 20FOT CO T1) Lastsäkrad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under uppehåll i transport

- Hytt, utvärdig utrustning Transportsäkrad
- Utrustning Transportsäkrad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Före drift

- Hytt Uppställning
- Jordanslutning Ansluten

- Yttre strömförsörjning Ansluten
- Brandsläckare Placering, plombering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under drift

- Sambandsanslutning Driftövervakning
- Jordanslutning Ansluten
- Strömförsörjning Funktion
- Ventilation, värmare Driftövervakning
- Kablar Dragavlastning, anslutning
- Hytt invändigt Städning
- Maskering Kontroll
- Mast och antennutr Kontroll, stagning, riktning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter drift

- Drivmedel Påfyllning
- Hytt in- och utvändigt Skador, rengöring
- Utrustningar, tillbehör Skador, rengöring, befintlighet
- Maskeringsutrustning Torkas
- Ventilation, värmesystem Stängs av
- Huvudströmbrytare Stängs av
- Låsanordningar Funktion, låsning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Parkering av hytt

- Förrådsdrift Upprättad
- Torrluft Ansluten

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vintertid

- Underhållsvärme Tillslagen

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning Anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre
- Underhållsladdning Anslut

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

TBH 20FOT CO T1 /S

Före användning

- Ramställning: Jordlina, mastvinschvajer, låssprintar Ej synliga skador
- Mast: styrningar, lyftvagnar, masttopp fästen Ej synliga skador
- Mastsektioner: Ej onormalt trögt
- Mastsektioner: Vinschbroms Funktion, låser

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

LYFTUTR CO 20T /S

Före användning

- Stödben, fäste Raka, ej synliga skador, fastsatt
- Stödben, användning, broms (prov innan fullt lyft), Funktion

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Allmänt

Periodicitet för tillsyn på monterat elverk görs enligt antal drifttimmar. Se instruktionsbok för elverket. Klimat- och BC-anläggning har eget MVSCH följ dess periodicitet, se M7782-013263.

Internationell insats

Miljön vid internationella insatser kan skilja väsentligt från vår svenska för vilken föreskrifterna är skrivna. Därför anpassas tillsynsintervall efter rådande omständigheter enligt lokalt tekniskt ansvarig. Särskild tillsyn genomförs som regel minst med intervall varje månad. Vissa vårdpunkter oftare om behovet finns, exempelvis luftfilter i miljö med mycket sand.

SENS&SBCO20 SP T2/T

Vid behov, dock minst varje månad

Hytt utvändigt

		1	2	3	4	
1.	Låsjärn för plattor	Skador, ej rost, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plattor, skal	Ej sprickor, skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hytt invändigt

		1	2	3	4	
2.	Golv, bord, hyllor, stativ, lådor	Rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Övertrycksventilens rörliga skiva	Ej blockerad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Modularjack	Hela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lastsäkring stolar	Funktionsduglig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ingångsstege och takstege

		1	2	3	4	
4.	Sprintar, rem	Hela, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fotsteg	Ej sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Belysning

		1	2	3	4	
6.	Ljuskällor	Hela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Brandsläckare

		1	2	3	4	
8.	Brandsläckare	Plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elcentral 24 V, kraftfördelning 24 V och belysningscentral

		1	2	3	4	
10.	Säkringar	Hela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elcentral 230/400 V

		1	2	3	4	
11.	Säkringar, jordfelsbrytare	Hela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillbehör enligt tillbehörslista

		1	2	3	4	
15.	Materiel	Rengöring, inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kablar, kontakter	Hela, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Funktionsinstallation

		1	2	3	4	
16.	Materiel	Inventering, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elverk 15 kVA

		1	2	3	4	
17.	Särskild tillsyn	Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Klimat- och BC-anläggning (se M7782-013263)

		1	2	3	4	
7.	Klimatanläggnings utblås och BC-anläggnings intag, gummiskydd	Hel, ej tilltäppt, rengöring vid behov (låt filter torka innan återmontering)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Särskild tillsyn (eget schema)	Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dörrar, luckor, gångjärn och lås

		1	2	3	4
3.	Tätninglistor, jordkabel, Hela dörrspärr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anslutningsfack

		1	2	3	4
5.	Utrymme Rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anslutningar, kablar, Hel, funktionsduglig kontakter, täcklock	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mekanism och dämpare Funktionsduglig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enheter Fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Batterier, batterikablar

		1	2	3	4
9.	Batterilåda Fastsättning, ej synliga skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Likriktare

		1	2	3	4
12.	Enhet, kablar, kontakter Fastsättning, hela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Utspänning likriktare Ca 27 V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lastdelning Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transportvärmare

		1	2	3	4
13.	Värmare Funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övrig tillförd materiel

		1	2	3	4
18.	Särskild tillsyn Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst var 6:e månad

Anslutningsfack

		1	2	3	4	
5.	Dämpare, gångjärn, lås	Smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Underhållsvärmare

		1	2	3	4	
14.	Kablar, kontakter	Hela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Termostat	Tillslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst var 12:e månad

Hytt invändigt

		1	2	3	4	
2.	Förvaringslådor, bord	Rostangrepp, smörjning gångjärn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

TBH 20FOT CO T1 /S

Vid behov, dock minst varje månad

Mast

		1	2	3	4	
	Mast	Funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Transportsäkring	Ej skador, låser uppfällt läge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Mastbur

		1	2	3	4	
	Kabeltrumma, kabel	Ej synliga skador, funktion, låsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4
Vajrar, rörliga delar	Ej skadade, rengör, smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Block för ISO-fästen	Ej skadade, bättringsmål vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mastfäste, låsning (Mast Spigot alignment)	Funktion, justera vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mastfäste (fällbar platta)	Lager ej rost, skada, smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mast

		1	2	3	4
Lyftvajrar, remskivor, styrningar, kablar	Ej synliga skador, deformationer (om tveksamhet kontrollmät)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Slitagebrickor	Ej skadade, rengör, smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mastfot (Ball screw)	Öppna, rengör, smörjning vid behov, dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handvinsch	Funktion, smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromssystem	Funktion, justera vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

LYFTUTR CO 20T /S

Vid behov, dock minst var 6:e månad

Stödben

		1	2	3	4
Växelhus	Smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kablar, utrustning, emballage	Ej synliga skador, befintlighet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER