

ELVERK 2000W

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2650-205010	ELVERK 2000W

Allmänt

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7780-055401	BANV ELVERK EU20I	M2650-205010
2	M7786-091251	SERVMAN ELVK EU20I	M2650-205010
3	M7777-716200	TL F M2650-205011	M2650-205010
4	M7782-112007	KORTTIDS FÖRV	M2650-205010

Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	-15°C till 40°C	M2650-205010
Transport- och förvaringstemperatur	-30°C till 80°C	M2650-205010
Övrig information	Se Ref 1 avsnitt "11. SPECIFIKATIONER" sid 51 (sid 54).	M2650-205010

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	M7835-322010
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2% M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	M7835-322010
3	M0741-241506	MOTOROLJA 10W/30	M7835-322010
4	-	Stålborste	M7835-322010
5	-	Bladmått	M7835-322010
6	-	Blyfri bensin	M7835-322010

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten Kontroll skador, fastsättning och läckor.
- Driftstemperatur Omgivningstemperatur uppnådd.
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Motorolja Kontroll av nivå.
Se Ref 1 avsnitt "1.Kontrollera motoroljans nivå." sid 16-17 (sid 19-20).
- Bränsle Kontroll av nivå.
Se Ref 1 avsnitt "2.Kontrollera bränslenivån." sid 18-19 (sid 21-22).
- Luftrenare Kontroll.
Se Ref 1 avsnitt "3.Kontrollera luftrenaren." sid 20 (sid 23).
- Jordning Jorda elverket. Använd jordspett.
Se även Ref 1 avsnitt "6. Användning av elverket" sid 25 (sid 28).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Motor, generator, varvtalsregulator Läckor, missljud, funktion
- Indikatorer, kontrollampor, skyddsbrytare Kontroll.
 - Se Ref 1 avsnitt "Växelströmsapplikationer" sid 28 (sid 31).
 - Se Ref 1 avsnitt "Skyddsbrytare för växelström (typ GG2, GG3, GW11, GW12, B, F, W, CL)" sid 29 (sid 32).
 - Se Ref 1 avsnitt "Kontrollampor för uteffekt och överlast" sid 30 (sid 33).
 - Se Ref 1 avsnitt "Växelströmsskydd (förutom typ U)" sid 34 (sid 37).
 - Se Ref 1 avsnitt "Likströmsanvändning" sid 35-36 (sid 38-39).
 - Se Ref 1 avsnitt "Oljevarningssystem" sid 37 (sid 40).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Kontroll skador, fastsättning och läckor.
- Hela enheten Rengöring.
Använd vårdmateriel nr 1 och nr 2.
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Korttidsförvaring Se Ref 4 och Ref 1 avsnitt "9. TRANSPORT/FÖRVARING" sid 45-47 (sid 48-50).
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Efter första månaden eller 20 driftstimmar

1. Motorolja
Byte.
Se Ref 1 avsnitt "1.OLJEBYTE" sid 41 (sid 44).
Använd vårdmateriel nr 3.
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var tredje månad, efter 100 driftstimmar eller vid behov (tätare intervall i dammig miljö)

2. Luftrenare
Rengöring.
Se Ref 1 avsnitt
"2.LUFTRENARSERVICE" sid 42 (sid 45).
Använd vårdmateriel nr 1, nr 2 och nr 3.
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var sjätte månad eller efter 100 driftstimmar

3. Motorolja
Byte.
Se Ref 1 avsnitt "1.OLJEBYTE" sid 41 (sid 44).
Använd vårdmateriel nr 3.
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter 200 driftstimmar

4. Tändstift
Byte.
Se Ref 1 avsnitt "3.SERVICE AV
TÄNDSTIFT" sid 43-44 (sid 46-47).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var sjätte månad eller vid behov

5. Bränsletank och bränslefilter
Rengöring. Byte bränslefilter vid behov.
Se Ref 2 avsnitt "7. FUEL TANK/FUEL
FILTER" sid 3-7 (sid 131).
Använd vårdmateriel nr 6.
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER