

DRICKSVATTENCONTAINER 20 7M3 RFR

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-547111	DVTNCO20 7M3 RFR /T

Daglig tillsyn

Före användning (upprättad dricksvattencontainer)

- | | |
|--|--|
| • Kontrollbok | kvarstående fel |
| • Brandsläckare | plombering |
| • Drifttidsmätare elverk
(200 timmar) | smörjolje/filterbyte, utförs av teknisk personal |
| • Elverk, före start
(en gång dagligen) | smörjoljenivå, läckning, bränslenivå |
| • Jordanslutning/skyddsutjämning/
jordfelsbrytare | anslutning, provning, återställning |
| • Läckor | kontroll invändigt/utvändigt |
| • Larm | kontroll åtgärd, återställning |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid frysrisk

- | | |
|---------------------------|---|
| • Uppvärmningsanordningar | strömställare i läge TILL, leverans värme |
|---------------------------|---|

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

Vid fyllning

- Leveransslang vikning
- Larmindikeringar kontroll
- Läckning förekomst
- Överfyllning kontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tömning

- Leveransslang vikning
- Larmindikeringar kontroll
- Läckning förekomst

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid frysrisk

- Uppvärmningsanordningar strömställare i läge TILL, leverans värme

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Ventiler stängning
- Slangar bortkoppling, placering
- Luckor och lock stängning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid frysrisk

- Inkoppling spänningsmatning till elnät/elverk
- Strömställare inställning
- Uppvärmningsanordningar leverans värme
- Bränsle kontrollera, fyll på

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Före transport

- Anslutningsdon kraftmatningskabel urdraget
- Anslutningsdon manöverkabel urdraget
- Jordledningskabel, skyddsutjämningskabel borttagen
- Avgasrör borttaget
- Manlucka stängd
- Taklucka stängd
- Fallskyddsräcke nedfällt
- Läckning förekomst
- Tillbehörslåda, dispenserställ lastsäkring
- Luckor/lock för - pumprum, manöverpanel, elverk, vattenanslutningar, eluttag, elintag, luftutlopp stängda

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid frysrisk

- Bränsle, uppvärmningsanordningar, larm tillräcklig mängd, leverans värme, förekomst

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under transport

- Läckning förekomst
- Lastsäkrade tillbehör fastsatta
- Containerlås låsta

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid frysrisk

- Behov av uppvärmning avbruten transport, start elverk, uppvärmning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

Mer än ett dygn men kortare tid än fem dygn

- Avfuktning Luckor på utvändigt elskåp på glänt

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring mer än fem dygn

- Tömning enligt beskrivning i vårdanvisningarna
- Avfuktning Anslut till avfuktningssystem, alternativt helavfuktat förråd
- Märklapp uppsättning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter förvaring

- Chockklorering, spolning enligt beskrivning i vårdanvisningarna

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje månad (gäller vid kontinuerlig användning)

Elverk

		1	2	3	4	
1.	Luftrenare	rengöring, oljepåfyllning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Batteripoler och anslutningar	rengöring, infettning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Kablar	skador, glapp, åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Nödstopp på elverkspanel	start, intryckning av knapp, återställning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Nödstopp på manöverpanel (huvudnödstopp)	start, intryckning av knapp, återställning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Pumprum

		1	2	3	4	
6.	Filterinsats	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	UV-rör	kontroll driftstid (eventuellt byte), funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Expansionskärl	kontroll, påfyllning luft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Smörjning	enligt smörjschema, kolumn särskild tillsyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Smörjning

		1	2	3	4	
9.	Smörjning	enligt smörjschema, kolumn särskild tillsyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER