

M5584-142211 REPCONT TK T2 /T

M5584-142311 REPCONT TK T3 /T

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-142211	REPCONT TK T2 /T
M5584-142311	REPCONT TK T3 /T

Vårdbestämmelser

För underhållsintervall se underhållsplan materiel M7781-008208 TO UF SAMBAND 600-031283.

Innan grundtillsynen genomförs skall containern vara rengjord invändigt och utvändigt. Daglig och särskild tillsyn skall vara genomförd.

Vid grundtillsynen skall uttag för 3x400V/32A samt 230V/16A finnas tillgängliga.

Lämplig lyft- och hanteringsutrustning samt pallbockar för containern skall finnas tillgängliga. Övrig utrustning som krävs för grundtillsynen finns beskrivet i anvisningarna för grundtillsynen i TO UF SAMBAND 600-031284.

Anvisningar för smörjning finns i grundtillsynsanvisningarna.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utför GT 1.
Pos	=	Positionsnummer enligt TO UF SAMBAND 600-031284 (GT-anvisningar)

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning

M7781-008209

M7787-039832

Förrådsbenämning

TO UF SAMBAND 600-031284

CD RBOK REPCONT 2/3

Allmänt

Pos	Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
4.5.1.1	x	Kontrollbok med flikregister och innehåll enligt tillbehörslista	Befintlighet, rätt utgåva, identifiering
4.5.1.2	x	Skyltar och dekaler	Befintlighet, läsbarhet
4.5.1.3	x	TO-läge	Genomförda

Containerstomme

Pos	Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
4.5.2.1	x	Rambalkar	Sprickor, skador, förslitning, korrosion
4.5.2.2	x	Gaffeltunnlar	Sprickor, skador, förslitning, korrosion
4.5.2.3	x	Containerstomme	Intrycksskador, sprickor

Utvändigt, hela containern

Pos	Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
4.5.3.1	x	Containerhörn	Intrycksskador, sprickbildning
4.5.3.2	x	Väggar och tak	Skador
4.5.3.3	x	Ventilationsöppningar	Skador
4.5.3.4	x	Anslutningsfack	Skador, belysning
4.5.3.5	x	Dörrtätningar	Skador
4.5.3.6	x	Intag för torrluft	Tätslutande

Invändigt

Pos	Gt 1	System/komponent	Omfattning/felyttring
4.5.4.1	x	Dörrar	Infästning, justering vid behov, smörjning
4.5.4.2	x	Dörrlås	Justering vid behov, smörjning
4.5.4.3	x	Friskluftsventilation, filter	Rengöring, missljud, filterbyte vid behov
4.5.4.4	x	Avfuktare, filter	Rengöring, missljud, filterbyte vid behov
4.5.4.5	x	Brandsläckare, stroppar	Skador, plombering, kontrolldatum

Elsystem

Pos	Gt 1	System/komponent	Omfattning/flyttring
4.5.5.1	x	Jordfelsbrytare	Inställning, prov
4.5.5.2	x	Eluttag/jordning	Kontrollmätning
4.5.5.3	x	Likriktare 24V/50A	Felindikering, spänning
4.5.5.4	x	Batterier	Fastsättning, spänning

Klimatanläggning

Pos	Gt 1	System/komponent	Omfattning/flyttring
4.5.6.1	x	Klimatanläggning	Kontrollerad (GT)
4.5.6.2	x	Invändig rengöring	Rengöring
4.5.6.3	x	Klimatanläggning, invändig kontroll	Skador, rost, läckage, lameller, ledningar
4.5.6.4	x	Fläktar	Skador, fastsättning, sprickor, vibrationer, missljud
4.5.6.5	x	Kompressor	Skador, rost, fastsättning, vibrationer, missljud
4.5.6.6	x	Klimatanläggning	Återställning
4.5.6.7	x	Klimatanläggning, funktion	Självtest, missljud, Visning av felkoder på lysdioder

Optofiber-, koaxial- och telekablage

Pos	Gt 1	System/komponent	Omfattning/flyttring
4.5.7.1	x	Optofiberkablage	Kontrollmätning
4.5.7.2	x	Koaxialkablage	Kontrollmätning
4.5.7.3	x	Telekablage	Kontrollmätning

Tillbehör enligt tillbehörslista

Pos	Gt 1	System/komponent	Omfattning/flyttring
4.5.8.1	x	Fallskyddsutrustning	Skador
4.5.8.2	x	Första hjälpen-kit	Komplett
4.5.8.3	x	ESD-skyddsmateriel	Kontrollmätning