

ANDLUFTKOMPR E140L/B140L

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2350-830010	ANDLUFTKOMPR E140L
M2350-831010	ANDLUFTKOMPR B140L

Vårdbestämmelser

Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt 5	=	Grundtillsyn (utförs vart femte år)
Gt 10	=	Grundtillsyn (utförs vart tionde år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning (Gt utförs enligt aktuellt år)
Pos	=	Löpande positionsnummer
Se Ref	=	Se anvisningar enligt Referenser

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning, motsv
1	M7786-203091	ANVHDB ANDLUFTKOMP
2	M7773-270171	TRYCKSSML ANDLUFTK
3		SBF 1031:2

ANDLUFTKOMPR E140L/B140L

Pos	Gt			System/komponent	Se Ref	Omfattning/felyttring
	1	5	10			
1	X			Kompressor		Luftprov, utförs på B-nivå
2	X			Oljepump	1	Oljebyte, oljefilterbyte
3	X			M2350-831010 ANDLUFTKOMPR B140L, Förbränningsmotor	2	Tillsyn enligt tillverkarmanual
4	X			Kompressor	1	Tätetskontroll
5	X			F3296-000180 LUFTFILTER INSUG	1	Byt
6	X			Påfyllningsventil	1	Rengör sinterfilter
7	X			Manometer		Funktionskontroll med hjälp av en kontrollmanometer. Byt ut manometern vid avvikelser större än enligt manometerklass 1,6.
8	X			Kilrem		Kontrollera att kilremmen inte har några skador.
9	X			Säkerhetsventil, steg 3	1	Kontroll
10		X		Säkerhetsventiler, steg 1 och 2		Kontroll eller byte, utförs på C-nivå.
11	X			Filtersystem P21		Kontrollera filterhuset invändigt vid det som uppnåtts först, 1 år eller hälften av det fastlagda antalet driftstimmar (550 timmar), utförs på C-nivå.
12			X	Filtersystem P21		Byt filterhuset vid det som uppnåtts först, 10 år eller maximalt antal driftstimmar (1100 timmar), utförs på C-nivå.
13		X		M2350-830010 ANDLUFTKOMPR E140L	3	Termografering, utförs på C-nivå.
14	X			Kompressor		Notera drifttid i aktuellt underhållssystem (LIFT/PRIO etc)