

TANKBIL FÖR DIREKTTANKNING AV FLYGFARKOST

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för alla direkttankningsbilar som inte har objektspecifikt materielvårdsschema Daglig och Särskild tillsyn.

Anm

Generellt gäller att de tillsynspunkter på komponenter, system och utrustning som inte finns på det aktuella fordonet, ska hoppas över.

Daglig tillsyn

Före körning

Fordon

- Kontrollbok, felrapporter Inte användningsförbud, ta del av eventuella felrapporter
- Motorvärmare- och kupévärmarekablar Borttagning
- Torluftsanslutning Borttagning

Fordon, säkerhetskontroll

- Läckor Oljor, kylvätska, hydraulsystem
- Hjul, hjulmuttrar, däck, slirskydd Skador, punktering, fastsättning, mönsterdjup
- Ventil, hyttump Körläge
- Tankpåbyggnad, hyttak, rörsystem Skador, läckage, borttagning snö och is
- Domsargsdränering Kulventil i öppet läge
- Dekaler, skyltar, märkning Fastsättning, läsbarhet, ADR-skyltar

- Luckor, skyddsräcken Stängda, nedfällda, låsta
- Tillbehör, utrustning Placering, säkring
- ADR-utrustning Placering, plombering, tryck
Skyltar, saneringsmateriel,
brandsläckare
- Belysning, körriktningssvisare, Funktion, rengöring
bromsljus, ljudsignal,
backkamera
- Rutor, vindrutetorkare, spolare, Skador, rengöring, inställning
speglar
- Instrument, varningslampor Funktion
- Färd- och parkeringsbroms Funktion, provbromsa i låg fart

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Använd säkerhetsbälte, medför godsdeklaration, transportkort, ADR-intyg, fordonscertifikat, lastplan och körkort.

Släpfordon

- Kopplingar, kablar, slangar Anslutning
- Belysning, backkamera Funktion
- Parkeringsbroms Funktion
- Stoppklossar Borttagning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

Fordon

- Instrument, kontrollampor Funktion
- Motor Missljud
- Hjul Skador, punktering
- Belysning, blinkers, sido-
markeringsljus, stoppljus,
reflexer Funktion, rengöring

- Slirskydd Körläge
- Släpfordon Dragstång, kablar, ledningar

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter körning

Fordon

- Hytt (ut- och invändigt), chassi och tankpåbyggnad Rengöring, skador
- Brandsläckare Plombering, tryck
- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul Skador, lufttryck
- Belysning, reflektorer, rutor, speglar Skador, funktion
- Tankningsutrustning, rörsystem Skador, funktion
- Släpfordon, ledningar Skador, läckage
- Tillbehör Skador, placering
- Kontrollbok Felrapportering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- Bränsletank, mätare Påfyllning, utslag
- SCR-tank (AdBlue) Nivå, påfyllning
- Motor Oljenivå, påfyllning
- Kylsystem Nivå, fryspunkt vid påfyllning
- Styrervo Nivå, påfyllning
- Kopplingsservo Oljenivå, påfyllning
- Behållare för spolarvätska Vätskenivå, påfyllning
- Hydrauloljetank Oljenivå, påfyllning
- Lufttryck i däck Kontroll, påfyllning

- Kontrollbok Anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Före lastning/lossning drivmedelstank

- Potentialutjämningskabel Brott, anslutning
- Slangar, kopplingar Anslutning
- Ventiler Läge
- Styrblock Indikering
- Skötselenhet Inställning, oljenivå
- Drivmedelstank, rörsystem Läckning, dränering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under lastning/lossning drivmedelstank

- Drivmedelstankar, rörsystem Läckning
- Slangar, kopplingar Läckning
- Skötselenhet Tryck, oljenivå
- Differenstrycksmätare, filtervattenavskiljare Avläsning, kontakta teknisk personal vid behov
- Drivmedelpump Funktion, tryck

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter lastning/lossning drivmedelstank

- Drivmedelstankar, rörsystem Läckning
- Drivmedel, Anti Ice-tillsatsmedel Återställ för insats
- Dräneringstank Töm tank vid behov
- Ventiler Läge
- Slangar, kopplingar Läckning

- Luckor Stängning, låsning
- Skåp Dränering
- Kontrollenhet Indikering
- Styrblock Indikering
- Utrustning, tillbehör Skador, rengöring, placering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Före tankning av flygfarkost

Tankningsutrustning

- Potentialutjämningslinor Skador, funktion
- Utrustning Ventiler, skador, funktion
- Additiv Nivå, påfyllning
- Trycktankningskoppling Läckning, renlighet
- Automatikventil Funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under tankning av flygfarkost

- Tankningsutrustning Läckning
- Instrument, manöverdon Värden, funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter tankning av flygfarkost

- Additiv Nivå, påfyllning
- Tankningsutrustning Återställning
- Utrustning, tillbehör Skador, rengöring, placering
- Luckor Stängning, låsning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning Anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Utför åtgärder enligt M7782-112007, MVSCHF KORTTIDSFÖRV samt nedanstående punkter.

Notera att benämningen drivmedelstankar i M7782-112007 avser motorns bränsletank.

Före korttidsförvaring

- Tankfordonets transporttankar och rörsystem skall vara tömda på drivmedel.
- Om det är möjligt töm även drivmedelsslångarna.
- Vid längre förvaring än 6 månader ta ut filterelementen på de fordon som har filtreringsutrustning.
- Kontrollera att kulventiler på dräneringsledning från domsarg är i öppet läge.
- Dränera varje tankfack och rörsystem på kondensvatten.

Under korttidsförvaring

- Dränera varje tankfack och rörsystem en gång per månad.
- Dränera filterutrustningen en gång per månad på fordon som har sådan.

Före användning

- Dränera varje tankfack och rörsystem före första fyllning av drivmedel.
- Montera nya filterelement på fordon med borttagna filterelement.
- Kontrollera tid till nästa GT resp. ADR-kontroll.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Vårdintervall och förlängd vårdperiod

Vårdintervall

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 500 km.

Förlängd vårdperiod

Beordras av Teknisk Chef OrgE

Vid förlängd vårdperiod (halvår), med ett nyttjande på mindre än 250 km/kvartal eller mindre än en månad/kvartal ska följande tillsynspunkter ändå utföras varje kvartal: 2, 6, 18 och 36.

Driftstyrd tillsyn, se pos 42

Allmänt

1. Hytt, chassi och påbyggnad Tvättning, städning, vid behov och inför GT

Provkörning

2. Motor, kraftöverföring, bromsar, styrning, backkamerasystem, tryckluftssystem Missljud, funktion, täthetskontroll

Motor

3. Inlopps- och avgassystem In- och utloppsrör, överladdningsaggregat, avgasrör, ljuddämpare, luftfrenare Missljud, funktion, täthetskontroll

4. Smörjsystem Oljerenare, -sump, -kylare, -ledning Läckning

5. Drivremmar, generator, AC-kompressor Förslitning, sprickbildning, fastsättning

6. Kylsystem Kylare, expansionskärl, lock, slangar, rör, ventiler Skador, läckning, torrsprickor, fryspunkt

-
- Bränslesystem**
7. Bränslesystem Läckning, skador
Tank, bränslerör, filter,
kopplingar
8. SCR-system (AdBlue) Läckning
Tank, slangar/rör
9. Extravärmare Funktion
- Elsystem**
10. Batteri, kablar Fastsättning, vätskenivå,
rengöring
11. Huvudströmställare Skador, funktion
12. Backkamera, bildskärm Skador, fastsättning
13. Släpvagnskontakt Skador, funktion
- Kraftöverföringssystem**
14. Koppling, reglage Funktion, missljud, läckning
15. Växellåda, växelväljare Funktion, skador, läckning
16. Bakaxelväxel/-ar Läckning
17. Kardanaxlar, knutar, Skador
stödlager
- Bromssystem**
18. Tryckluftsbehållare, Skador, fastsättning,
ledning, bromsrör, dränering
bromsslangar, broms-
cylindrar, bromshävarmar,
DuoMatic-koppling, EBS-
kontakt
- Styrsystem**
19. Styrväxel Läckning, fastsättning
Pump, oljebehållare,
servostyrväxel

20. Styrleder Skador, fastsättning
Armar, stag, kulleleder,
dammskydd, länksystem
- Ram, fjädring, hjul**
21. Ram, fjädrar, luftfjäder- Skador, fastsättning,
bälgar, stötdämpare, hjul, läckning, slitning
hjulpram, reservhjulshållare
22. Slirskydd Funktion, fastsättning,
OnSpot, Robsondrive, skador, rengöring
sandaggregat
- Karosseri**
23. Hytt Skador, fastsättning,
Luckor tillbehörsfack, låsning, funktion
dörrar, vindruta, ADR-
skyltar, förbandsskyltar,
MLC-skytt säkerhetsbälten,
förarstol, taklucka, sovbädd
24. Hyttipp Funktion
- Draganordning**
25. VBG-koppling Skador, funktion,
Signal- och låsstift samt fastsättning, glapp
indikeringsslampa i hytt,
tryckluftssystem
- Tankpåbyggnad, utvändigt**
26. Tank, stege, plattform, Skador, fastsättning,
sidokörningsskydd, ADR- funktion, elektrisk
skyltar, hållare för farligt förbindelse
gods-skyltar, förbands-
skyltar, MLC-skytt
27. Luckor, fack gasdämpare, Skador, fastsättning,
gångjärn, låsanordning inkl. funktion
varningssystem öppen lucka

Tankpåbyggnad, sido- och baksåp

28. Överfyllnadsskydd (termistor och optiskt): Givare, kabel, kontakt Funktion, skador, elektrisk förbindelse
29. Filtervattenavskiljare Plombering, skador, fastsättning
30. Arbetsbelysning Funktion
31. Potentialutjämningslina och trumma Funktion, skador, elektrisk förbindelse

Rörsystem, slangar

32. Rörsystem Ventiler, synglas, rör, kopplingar Skador, läckage, fastsättning, funktion
33. Sugslangar, lastnings-slangar, slangtrummor Rengöring, skador, fastsättning, dränering, oljenivå
34. Gasåterföringsslang Skador, fastsättning

Hydraulsystem, tryckluftssystem

35. Hydrauloljetank, pump, motor, ventiler, oljekylare, ledningar, anslutningar Funktion, skador, fastsättning, läckning
36. Skötselenhet Vattenavskiljare, tryckreducering, filter, manometer, dimsmörjare Rengöring, skador, fastsättning, dränering, oljenivå
37. Ledningar, ventiler Skador, fastsättning, funktion, läckning

Tillbehör

38. Tillbehör enligt satslista Skador, rengöring, fastsättning, inventering, placering

