

SYSTEM KOMNOD M3196-801000

ALLMÄNT

— OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar-kering	Förpack-ning	Förvarings-metod	Vård-intervall	Vård-personal	Vård-instans
F5127-000738 ANSLENH KOMNOD 2L	Aktas	Klapp	0	Tluft	0:9	T	0
F5127-000739 OPPANEL KOMNOD	Aktas	Klapp	0	Tluft	0:9	T	0
F5127-000740 CENTRENH KOMNOD 4L	Aktas	Klapp	0	Tluft	0:9	T	0
M8630-273910 RD/UE KOMNOD /S	Aktas	Klapp	Orig	Tluft	0:9	T	0
M8323-003610 KOMNOD KONFSATS /S	Aktas	Klapp	Orig	Tluft	0:9	T	0

Avgränsningar

System Komnod, förutom satserna, förutsätts sitta inmonterade i ett fordon/farkost motsvarande vid förrådsställning.

Särskilda riktlinjer

Vårdintervall

Förutsatt att åtgärder före förvaring genomförs enligt nedan, behövs inget speciellt underhåll under förrådstiden. I samband med att tillsyn genomförs på plattformen kan särskild tillsyn genomföras även på Komnod, se MVSCHDS.

Referenser

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
M7786-265001	IBOK KOMNOD
M7786-264991	DHDB SYSTEM KOMNOD
M7787-039591	RBOK KOMNOD
M7782-022892	<u>MVSCHDS SYST KOMNOD</u>
M7782-022891	<u>MVSCHG SYST KOMNOD</u>

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Genomför grundtillsyn enligt MVSCHG för aktuellt år
- Genomför vård enligt MVSCHDS
- Ta ur interna batteriet i centralenheten, se RBOK

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

- Inga åtgärder krävs

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

- Montera nytt batteri i Centralenheten.
- Kontrollera TO status (ev uppgradering mjukvara)
- Ladda aktuell konfiguration
- Överlämning till förband
- Genomför vård enligt MVSCHDS