

## MOTORSPRUTA 650L B /T

### ALLMÄNT

#### — OBS —

##### Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M6790-328011	9	Kbok	Emb	Tluft:9	4:9	T:9	Fd

### Särskilda riktlinjer

#### Hantering och transport

All bensin ska tappas ur bränsletanken innan motorsprutan transporteras. Batterikablarna ska demonteras från startbatteriet innan motorsprutan transporteras. Motorsprutan ska spännas fast med remmarna i ytteremballagets bottendel.

#### Förvaringsmetod

Startbatteriet ska förvaras enligt M7782-124014 BLYBATT VENTREGL.

#### Vårdintervall

Startbatteriet ska vårdas i de intervall som anges i M7782-124014 BLYBATT VENTREGL.

#### Vårdpersonal

För rengöring, kontroll, underhållsladdning och förvaring av startbatteriet ansvarar särskilt utbildad personal.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Startbatteri	M7782-124014/ BLYBATT VENTREGL
Grundtillsyn	M7782-032811/MVSCHG MOTORSP 650
Förrådsinstruktioner	M7782-125001/FÖRBRMOTOR GEMENS

### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-082801/IBOK MOTORSPR 650L
Tillbehörslista	M7777-157990/TL F M6790-328011

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

#### Allmänt

Allmänt gäller att grundtillsyn ska vara utförd innan motorsprutan förrådsställs.

- Utför instruktionerna under avsnitt Förvaring vid frysrisk, se IBOK.
- Kontrollera motorsprutan och dess tillbehör med avseende på befintlighet, skador och rengöring.
- Töm bensintanken helt.
- Ta bort startbatteriet från motorsprutan.

#### **VARNING**

**Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.**

### Förrådsställning

Inget får staplas ovanpå ytteremballaget när dess huv har pallats upp från bottendelen, se nedan. Bensintanken måste vara tömd.

### Torrluftåtgärder

Motorsprutan ska förvaras i helavfuktat förråd med ytteremballagets huv uppallad från dess bottendel med de medföljande distansklossarna, se IBOK.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Vart 4:e år

För utförligare instruktioner av de olika momenten nedan, se IBOK MOTORSPR 650L, M7786-082801.

- 1 Ta ut motorsprutan ur emballaget.
- 2 Fyll bränsletanken med en liten mängd bensin (så pass att det räcker för en kortare provkörning).
- 3 Kontrollera motoroljenivån.
- 4 Kontrollera oljenivån i pumphuset.
- 5 Sätt dit och koppla in startbatteriet.

#### — VARNING —

**Motorsprutan får inte köras i slutna utrymmen eller i områden med dålig ventilation. Risk för allvarliga personskador på grund av giftiga avgaser.**

#### — VARNING —

**Om motorsprutan ska flyttas för hand måste den lyftas av minst fyra personer d.v.s. så många personer som det finns bärhandtag.personer.**

#### — VARNING —

**Hörselskydd ska bäras vid vistelse i närheten av motorsprutan när den är igång. Risk för hörselskador.**

- 6 Utför åtgärder för förvaring vid frysrisk (här ingår även att ett torrt sugprov genomförs) Kontrollera under tiden motorsprutan är igång att det inte förekommer något oljud från motor och pump eller något olje- eller bränsleläckage.
- 7 Ta bort startbatteriet från motorsprutan.
- 8 Tappa ur all bensin ur bränsletanken.
- 9 Placera motorsprutan i emballaget.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

- Sätt tillbaka startbatteriet. Obs! Montera inte batterikablarna om motorsprutan ska transporteras.
- Kontrollera att alla tillbehör finns på plats, se tillbehörlista M7777-157990.
- Ta bort distansklossarna och placera dem i ytteremballaget. Spänn fast emballagets huv mot bottendelen.