

## BÄRGNINGSVINSCH R2

### ALLMÄNT

#### — OBS —

##### Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras.

Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna,  
se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
BÄRGNVINSCH R2 /T M2063-759011	0	Kbok Klapp	0	Kallfd	8	T	Fd

### Avgränsningar

Riktlinjerna i detta materielvårdsschema gäller för bärgningsvinsch med tillbehör.

### Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

#### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Daglig och särskild tillsyn	M7782-043132 MVSCHDS BÄRGNV R2
Grundtillsyn	M7782-043131 MVSCHG BÄRGNV R2
Smörjschema	M7782-043134 SMSCH BÄRGNV R2

#### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-043991 IBOK BÄRGNVINSCH R2
Reparationsbok	M7787-039651 RBOK BÄRGNVINSCH R2
Bortsläpningsdon K	UF FLYG 940-000001

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

#### Allmänt

#### **VARNING**

**Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.**

Tillsyn ska utföras enligt gällande materielvårdsscheman grundtillsyn för Bärgningsvinschen. Behovet av åtgärder därutöver anges i riktlinjerna nedan.

Felaktigheter väsentliga för funktion och säkerhet ska rättas till före förrådsställning. Övriga fel avhjälpas om det är förenligt med god ekonomi.

Kontrollera att beordrade TO-åtgärder är införda.

#### Insmörjning

Vid smörjning och insmörjning före förvaring, ska olja och fett från öppnade förpackningar användas. Tillverkningsdatum ska vara så nytt som möjligt, dock inte äldre än fem år.

Insmörjning av detaljer ska ske omedelbart efter rengöring.

#### Bärgningsvinsch

- Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema.
- Smörj bärgningsvinschen enligt gällande smörjschema.
- Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

#### Tillbehör

- Kontrollera att tillbehör är torra och rena före packning enligt gällande materielvårdsschema.
- Kontrollera placering, packning och fastsättning.
- Genomför åtgärder och packning på Bortsläpningsdon, K enligt UF FLYG 940-000001.

## Förrådsställning

Placera Bärningsvinschen med tillbehör på lastpall.

Dra ner hydraulslangarna från sin parkeringshållare och lägg dem i en rund slinga under huven i syfte att förhindra att de ligger i spänn, säkra dem med buntband.

Avlasta trumbromsen så den inte ligger an genom att lossa kontramuttern och skruva ut bromsskruven.

Stäng huven.

Dokumentera förrådsställning i kontrollbok och gällande uppföljningssystem LIFT/PRIO.

Fäst kontrollapp på bärningsvinschens högra huvlås med aktuell förrådsställningsstatus.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Vart 8:e år

Kontrollera att bärgningsvinschen är i det skick som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Tillsyn. Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till de behov som konstaterats vid kontrollen.

- Utför särskild tillsyn.
- Kontrollera att ingen läckning förekommer från vinschtrumma eller ventilblock.
- Genomför relevanta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Förrådsställning.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

### Åtgärder i fredstid

Utför åtgärder enligt Åtgärder vid insats.

### Åtgärder vid insats

- 1 Ta ut bärgningsvinschen från förrådet och koppla den till en hjullastare med R2 fäste.
- 2 Kontrollera att redskapslåset på bägge sidor går i ingrepp.
- 3 Utför daglig tillsyn, åtgärder före körning.
- 4 Genomför funktionskontroll på bärgningsvinschen genom att:
  - Manövrera markförankringsbenen upp och ner
  - Frikoppla vinschtrumman och dra ut linan för hand och justera vinschbromsen så att bromstrumman stannar så fort draget upphör
  - Koppla linan mot ett lämpligt objekt och vinscha in linan
  - Kontrollera att inget läckage förekommer från slangar, ventilblock och hydraulcylindrar.
- 5 Utför särskild tillsyn snarast möjligt efter funktionskontroll.