

MOTORSPRUTA 400L B /T

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M6790-202311	9	Kbok	Emb	Tluft	4	T	Fd

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

All bensin ska tappas ur bränsletanken innan motorsprutan transporteras. Motorsprutan ska spännas fast med remmarna i ytteremballagets bottendel.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Grundtillsyn	M7782-060231/MVSCHG MOTORSP 400
Förrådsinstruktioner	M7782-125001/FÖRBRMOTOR GEMENS

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-060231/IBOK MOTORSPR 400L
Tillbehörslista	M7777-157980/TL F M6790-202311

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

Allmänt gäller att grundtillsyn ska vara utförd innan motorsprutan förrädsställs.

- Utför instruktionerna under avsnitt Förvaring vid frysrisk, se IBOK.
- Kontrollera motorsprutan och dess tillbehör med avseende på befintlighet, skador och rengöring.
- Töm bensintanken helt.

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Förrädsställning

Inget får staplas ovanpå ytteremballaget när dess huv har pallats upp från bottendelen, se nedan. Bensintanken måste vara tömd.

Torrluftåtgärder

Motorsprutan ska förvaras i helavfuktat förråd med ytteremballagets huv uppallad från dess bottendel med hjälp av de medföljande distansklossarna, se IBOK.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Vart 4:e år

För utförligare instruktioner av de olika momenten nedan, se IBOK MOTORSPR 400L, M7786-060231.

- 1 Ta ut motorsprutan ur emballaget.
- 2 Fyll bränsletanken med en liten mängd bensin (så pass att det räcker för en kortare provkörning).
- 3 Kontrollera motoroljenivån.
- 4 Fyll upp vatten i pumphuset.

VARNING

Motorsprutan får inte köras i slutna utrymmen eller i områden med dålig ventilation. Risk för allvarliga personskador på grund av giftiga avgaser.

VARNING

Om motorsprutan ska flyttas för hand måste den lyftas av minst två personer.

VARNING

Hörselskydd ska bäras vid vistelse i närheten av motorsprutan när den är igång. Risk för hörselskador.

- 5 Starta motorsprutan och kör den max två minuter. Kontrollera under provkörningen att det inte förekommer något oljud från motor och pump eller något olje- eller bränsleläckage.
- 6 Stäng av motorsprutan och dränera den på eventuellt kvarvarande vatten.
- 7 Utför åtgärder för förvaring vid frysrisk.
- 8 Tappa ur all bensin ur bränsletanken.
- 9 Placera motorsprutan i emballaget.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

- Kontrollera att alla tillbehör finns på plats, se tillbehörslista M7777-157980.
- Ta bort distansklossarna och placera dem i ytteremballaget. Spänn fast emballagets huv mot bottendelen.