

SAMBANDSSYSTEM RIB 9,2

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
SB SSMB RIB	Aktas	Klapp	0	Tluft	4	T	Vst

Teknisk orientering

Materielen består delvis av enheter som vid användning sätts samman av annan materiel. Vid förrådsställning och underhåll ska materielen separeras och hanteras var för sig enligt för varje materieltyp gällande materielvårdsscheman.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Materielvårdsschema Daglig och Särskild tillsyn	M7782-259292 MVSCHDS SB SSMB RIB
Materielvårdsschema Grundtillsyn	M7782-259291 MVSCHG SB SSMB RIB
Teknisk order underhåll: Grundtillsynsföreskrift	M7781-007233 GTANV SB SSMB RIB

Angränsande materielvårdsscheman förrådsställning

Materiel	F-bet (länkade)	F-ben (länkade)
Generell elektronisk materiel	M7782-124301	ELEKTRONISK MATERIEL, GEMENSAMT
Radiomateriel	M7782-130403	FORDON OMBORD RADIO
Antenner/master	M7782-130415	MASTER

Referenser övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben
Tillbehörslista	M7777-149690 SSMB RIB 9,2M U /T
Instruktionsbok	M7786-264351 IBOK SB MSMB RIB
Reparationsbok	M7787-251061 RBOK SB MSMB RIB
Apparatbeskrivning	M7773-678090 APPBESK SB MSMB RIB
Tillverkarmanualer	M7771-250362 CDSMSTD MSMB RIB

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Anm

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

- Före förrådsställning ska daglig-, särskild- samt grundtillsyn vara utförd.
- Endast materiel ingående i SAMB INST RIB 9,2 med tillbehör ska förrådsställas. Övrig materiel (gäller OE-materiel) förrådsställs enligt separat instruktion.

Förrådsställning

- 1 Kontrollera att sambandsinstallationen;
 - är komplett enligt aktuell tillbehörlista

Anm

Endast materiel enligt tillbehörlista ska förrådsställas tillsammans. Övrig materiel, exempelvis organisations och effektbestämmande materiel, OE-mtrl ska tas ur båten, se reparationsbok M7787-251061 RBOK SB SSMB RIB.

- är försett med kontrollapp
 - inte har några kvarstående fel.
- 2 Placera urmonterad materiel på avsedd plats i förrådet.
 - 3 Kontrollera att samtliga oanvända anslutningar är försedda med skyddslock.
 - 4 Kontrollera att att anslutna kablar inte är utsatta för mekanisk belastning.

Torrluftåtgärder

Förrådsställ materielen i helavfuktat förråd eller torrluftsbox.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Genomför grundtillsyn.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

- Utför särskild tillsyn.
- Kontrollera att materielen är komplett enligt aktuell tillbehörslista.
- Utrusta båten med övrig materiel, exempelvis organisations och effektbestämmande materiel, OE-mtrl, se reparationsbok M7787-251061 RBOK SB SSMB RIB.