

KLIMATANLÄGGNING TYP 1/ TYP 2 KLIMATANLÄGGNING B TYP 1/ TYP 2

MATERIELVÅRDSSCHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M2846-160011 KLIMATANL TYP 1 /T	9	0	0	Tluft	1	T	Lev
M2846-160111 KLIMATANL B TYP1 /T	9	0	0	Tluft	1	T	Lev
M2846-161011 KLIMATANL TYP 2 /T	9	0	0	Tluft	1	T	Lev
M2846-161111 KLIMATANL B TYP2 /T	9	0	0	Tluft	1	T	Lev

— OBS —

Korttidförvaring.

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Klimatanläggningen skall vid transport vara packad i dess emballage där det är tillämpligt.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Grundtillsyn	M7782-017351MVSCHG KLIMATANL M7782-018781 MVSCHG KLIMATANL B
Daglig och särskild tillsyn	M7782-017352 MVSCHDS KLIMATANL M7782-018782 MVSCHDS KLIMATANL B

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-024211 IBOK KLIMATANL M7786-030311 IBOK KLIMATANL B

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Vårda systemet enligt materielvårdsschema daglig- och särskild tillsyn. Gör grundtillsyn. Vårda i systemet ingående utrustning enligt gällande beskrivningar och instruktionsböcker.

Förrådsställning

Öppna emballagen och låt dem vara öppna på glänt.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Varje år

I de fall materielen är tömd på köldmedie skall täthetskontroll genomföras.
Vid köldmediefyllad utrustning, genomför kontroll av materielen enligt gällande kylnorm.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Utför daglig tillsyn.