

TÄLT OCH TÄLTMATERIEL

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Tält, tältduk	0	9	0	Kall:fd	8	Fdm	Fd
Tältställningar, tältlådor samt verktygs-satser	0	9	0	Kallfd	8	Fdm	Fd
Tältspisar och tältspisrör	0	9	0	Kallfd	8	Fdm	Fd
Golv till sjvtält	0	Klapp	0	Kallfd	8	Fdm	Fd
Innertak och innervägg samt innertält mörk-rums- till sjvtält	0	Klapp	0	Kallfd	8	Fdm	Fd

Avgränsningar

Saneringstält 3 x 5 m MT vårdas enligt riktlinjerna i M7782-130806 ABC SANERINGSMTRL. I övrigt gäller riktlinjerna för alla tält, all tältmateriel samt övrig likartad materiel.

Särskilda riktlinjer

Vårdmarkering

Satser - tält med tillbehör - förses med kontrollapp.

Förvaringsmetod

- Förvara tälten luftigt och torrt.
- Tänk på skyddet mot skadedjur.
- Undvik att vika tälten vid förvaring.
- Tänk på risken för mögelangrepp.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Vårdpublikationer	F-bet/F-ben (länkade)
Gummi, plast, färg	M7782-122001 GUMMI GEMENS
Fibermateriel	M7782-123001 TEXTILIER GEMENS
	M7782-123101 PRESENING KAPELL GEM
	M7782-123201 TÅGVIRKE GEMENS
	M7782-123202 TÅGVIRKE VÄXT SYNTET
Skydds- och säkerhetsmateriel	M7782-130806 ABC SANERINGSMTRL

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

Materielen skall vara kontrollerad, vårdad och reparerad enligt nedan.

För vård av fibermateriel och gummi gäller riktlinjerna i MVSCHEF 2.

Tält och tältduk, innertak och innervägg samt innertält mörkrums - till sjvtält

- Tina upp frusna tält före vården. Hantera tältduken försiktigt, så att den inte bryts.
- Borsta och tvätta ren tälten. Använd endast animaliska tvättmedel, t ex såpa eller tvålflingor samt ljumt vatten.
- Torka vid behov tälten före förrådsuppläggning.
- Ta bort tälttallrik och tältkättingar.

Tältställningar, tältlådor och verktygssatser

- Smörj in ståldetaljer med Korrskyddsvätska 056.

Tältspis och tältspisrör

- Rensa spisar och rör från aska och slagg.
- Ta bort löst sittande sot och smuts.
- Smörj in oskyddade stålytor - ej rostfria - med Korrskyddsvätska 056.
- Alternativt kan tältspisarna tvättas rena med tvättnafta och därefter placeras i en plastsäck som försluts. För att undvika fuktskador bör påsarna bipackas med torkmedel (torrluftskassett motsv).

Golv till sjukvårdstält

- Gör ren gumnimattorna med varmt vatten.
- Torka mattorna.
- Rulla mattorna med storleksmarkeringen synlig.
- Bunta mattrullarna. Förvara dem stående.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 8:e år

Tält, tältduk

Kontrollera materielen främst vad gäller mögel- eller korrosionsangrepp. Skulle mögelskador påträffas skall berörd materiel vårdas. Vården skall utföras utomhus.

Övrig materiel

Okulärkontrollera materielen stickprovsvis främst vad gäller korrosionsangrepp.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

Före första användningstillfället skall korrskyddsvätska 056 brännas av under kontrollerade betingelser (om tältspisen är behandlad med korrskyddsvätska 056).

Observera att tectyl, som ingår i korrskyddsvätska 056, vid eldning bildar hälsovådliga gaser.