

## TRANSPORTCONTAINER 20 FST/DCU

### ALLMÄNT

#### — OBS —

##### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M5584-266411 TPCO20 FST/DCU /T	0:9	Kbok	0	Tluft:9	4	TB:9	Fd

### Avgränsningar

Containerns dieselmotor ska vårdas enligt tillämpliga delar av riktlinjerna i MVSCHF M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS och MVSCHF M7782-125003 DIESELMOTORER.

Motorn ska ej konserveras.

### Särskilda riktlinjer

#### Hantering och transport

Container skall vid transport surras enligt M7740-754021 H LASTSÄKRING.

All utrustning enligt tillbehörslista för containern skall förvaras i containern under förrådsförvaring.

#### Förvaringsmetod

Containrarna förvaras i helavfuktat förråd. AC-systemet ska vara tomt.

#### Vårdpersonal

Kontroll och vård av AC-aggregatet skall utföras av personal med kylteknisk utbildning.

Ingrepp i köldmediekretsar får endast utföras av ackrediterad personal med kylbehörighet.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

Materielvårdsschema	F-bet/F-ben (länkade)
Förbränningsmotorer	M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS
Dieselmotorer	M7782-125003 DIESELMOTORER
Batterier	M7782-124011 BLYBATT GEMENS M7782-124012 BLYBATT TORRLADD M7782-124013 BLYBATT FYLLDA
Batteriladdare	M7782-124071 BATTLEDD GEMENS
Brandsläckare	M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM M7782-130812 PULVERSLÄCKARE
Daglig och särskild tillsyn	M7782-218112 MVSCHDS TPCO 20
Grundtillsyn	M7782-218111 MVSCHG TPCO 20

### Referenser Övrigt

Publikation	F-bet/F-ben
Instruktionsbok	M7786-026411 IBOK TPCO 20
Anvisningar lastsäkring	M7740-754021 H LASTSÄKRING

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn innan förrådsställning

- Utför särskild tillsyn enligt M7782-218112 MVSCHDS TPCO 20.
- Utför grundtillsyn enligt M7782-218111 MVSCHG TPCO 20.
  - Ta bort batteriet
  - Töm AC-systemet.

### Förrådsställning

- Lasta av containern från transportfordonet.
- Placera containern på avsedd plats i förrådet, uppallad på bockar, virke eller stående på rullbanor.
- Förvara containerns utrustning på sina platser i containern.
- Ställ locken på glänt på utrustning och lådor som har lock.
- Kontrollera att erforderlig tillsyn utförts på handbrandsläckaren, samt att plomberingen är intakt.
- Sätt en kopia av Åtgärder vid mobilisering på väl synlig plats på containern.
- Se till att erforderliga anvisningar för lyft och montering av containern finns i containern.
- Se till att erforderligt blybatteri finns tillgängligt i förrådet.

### Åtgärder för avfuktning

#### Förvaring i helavfuktat förråd

Alla dörrar samt luckor skall stå öppna. Om dörrarna av någon anledning måste vara stängda skall containern avfuktas objektsvis, även i helavfuktat förråd.

Lock på lådor och utrustning skall ställas på glänt för god luftcirkulation.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

#### Var 8:e vecka

Kör AC-aggregatet i el- och dieseldrift under 30 minuter. Om detta inte görs måste kylaggregatet efter utlämning startas av ackrediterad personal med kylbehörighet.

#### Varje år

Kontrollera AC-aggregatet enligt gällande kylnorm. Rapportering ska ske till FIHM enligt gällande rutin.

#### Vart 4:e år

- 1 Gör särskild tillsyn enligt M7782-218112 MVSCHDS TPCO 20. Se till att eventuella fel och brister blir åtgärdade.
- 2 Gör 4-årstillsyn av dieselmotorn enligt M7782-125003 DIESELMOTORER.
- 3 Gör åtgärderna under avsnitt Förrådsställning, sidan 3 i tillämpliga delar.

#### Vart 8:e år

- 1 Gör särskild tillsyn enligt M7782-218112 MVSCHDS TPCO 20. Se till att eventuella fel och brister blir åtgärdade.
- 2 Gör 8-årstillsyn av dieselmotorn enligt M7782-125003 DIESELMOTORER.
- 3 Gör åtgärderna under avsnitt avsnitt Förrådsställning, sidan 3 i tillämpliga delar.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

- 1 Fyll och kontrollera AC-aggregatet.  
Utförs av ackrediterad personal med kylbehörighet.
- 2 Utför daglig och särskild tillsyn enligt M7782-218112 MVSCHDS TPCO 20.
- 3 Sätt dit- och koppla in batteriet.
- 4 Se till att tillräckligt med drivmedel finns i bränsletanken.