

## MOTORÅKGRÄSKLIPPARE

### ALLMÄNT

#### — OBS —

##### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar- kering	Förpack- ning	Förvarings- metod	Vård- intervall	Vård- personal	Vård- instans
M6970-302011 MOTORÅKGRÄSKL /T	0	Kbok	0	Tluft	4	T	Fd

### Avgränsningar

Riktlinjerna i detta materielvårdsschema gäller enbart för motoråkgre-  
sklipparen. Speciell utrustning som är monterad på eller tillhör fordonet, såsom  
brandsläckare vårdas enligt riktlinjerna i vårdpublikationer för den aktuella  
utrustningen.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Elektroteknisk materiel	M7782-124011 BLYBATT GEMENS M7782-124014 BLYBATT VENTREGL
Fordonsteknisk materiel	M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS M7782-125003 DIESELMOTORER M7782-125103 VXLÅDA HYDRTRANS M7782-125104 KARDAN MEKTRANS M7782-125105 AXLAR FJÄDRAR M7782-125203 HYDRAUL BROMSSYST M7782-125302 HJULNAV M7782-125303 DÄCK O SLANG M7782-125402 STYRAPPARATER M7782-125502 RAMAR M7782-125503 KAROSS HYTT FLAK M7782-125701 FORDONSEL GEMENS
Hydraulisk materiel	M7782-126001 HYDRAULSYSTEM
Daglig och särskild tillsyn	M7782-420012 MVSCHDS MOTORÅKGRÄS
Grundtillsyn	M7782-420011 MVSCHG MOTORÅKGRÄS
Smörjschema	M7782-420014 SMSCH MOTORÅKGRÄSKL

### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-453631 IBOK MOTORÅKGRÄSKL
Bruksanvisning	M7786-453621 BANV MOTORÅKGRÄSKL
Reparationsbok	M7787-401531 RBOK MOTORÅKGRÄSKL
Reservdelskatalog	M7776-476351 RESERVDELKATALOG FÖR M6970-302011 MOTORÅKGRÄSKLIPPARE /T
CD Sammanställd	M7771-260030 CDSMSTD MOTORÅKGRÄS
Typkatalogblad	M7789-460010 TKBL MOTORÅKGRÄSKL
Pulversläckare	UF SKYDD 200-030602

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

#### Allmänt

#### — VARNING —

**Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.**

Tillsyn ska utföras enligt gällande materielvårdsscheman grundtillsyn för motoråkgräsklipparen. Behovet av åtgärder därutöver anges i de generella vårdpublikationerna.

#### — OBS —

**Grundtillsynens delmoment Kontrollbesiktning skall vara utförd högst 90 dagar innan förrådsställning, om fordonet skall få brukas i högst 45 dagar vid ibruktagande i fredstid. Har mer än 90 dagar gått mellan kontrollbesiktning och förrådsställning är fordonet belagt med automatiskt körförbud vid ibruktagande i fredstid, och får endast köras närmaste vägen mellan förrådet och platsen för kontrollbesiktning. Se M7751-714001 FAG F.**

- Notera på anslaget för Åtgärder vid mobilisering i rutan för KÖRFÖRBUD om körförbud råder vid uttag av fordon i fredstid, d.v.s. om kontrollbesiktning utförts tidigare än 90 dagar före förrådsställning.

Felaktigheter väsentliga för funktion och säkerhet ska rättas till före förrådsställning. Övriga fel avhjälpas om det är förenligt med god ekonomi.

Kontrollera att beordrade TO-åtgärder är införda.

### Insmörjning

Vid smörjning och insmörjning före förvaring, ska olja och fett från öppnade förpackningar användas. Tillverkningsdatum ska vara så nytt som möjligt, dock inte äldre än fem år.

Insmörjning av detaljer ska ske omedelbart efter rengöring.

## Motoråkräsklippare

- Utför särskild tillsyn enligt gällande materiellvårdsschema.
- Utför grundtillsyn enligt gällande materiellvårdsschema.
- Smörj fordonet enligt gällande smörjschema samt enligt nedanstående anvisning:
  - byt motorolja och oljefilter om fordonet körts mer än 50 h sedan föregående oljebyte

---

### OBS

**Enbart dieselbrännolja utan inblandning av bio-diesel får användas.**

- fyll bränsletanken med nytt dieselbränsle
- byt kylvätska i kylsystemet
- byt olja i hydraulsystemet och byt filter om mer än ett år har gått sedan föregående byte.

## Klippaggregat

- Applicera ett tunt lager rostskyddande korrosionsskyddsvätska, på knivarnas slipade egg.

## Handbrandsläckare

Kontrollera att handbrandsläckaren är laddad och plomberad och inte äldre än fyra år.

## Förrådsställning

- Kontrollera att bränsletanken är fylld till ca 95%.

### VARNING

**Tänk på koloxidfaran vid in- och utkörning i förrådet.**

- Kontrollera lufttrycken i däcken, 150 kPa (1,5 bar).
- Kör in motoråkräsklipparen på avsedd plats i förrådet.
- Ta bort batteriet och förvara det på anvisad plats i förrådet. Om batteriladdare finns tillgängligt i förrådet anslut batteriladdare till batteriet.
- Palla upp motoråkräsklipparen.
- Placera brandsläckaren vid hyttedörren på golvet utanför hytten.
- Placera kontrollboken på förarstolen.
- Placera en kopia av "Åtgärder vid insats", på insidan av motoråkräsklipparens framruta.

## Torrluftåtgärder

### Anm

Motoråkräsklipparen ska förvaras i helavfuktat förråd.

Till motoråkräsklipparen hörande utrustning ska förvaras på sina platser i fordonet.

- 1 Öppna höger sidoruta för att säkerställa cirkulation av luft genom hytten.
- 2 Placera ett fuktindikeringspapper vid framrutan, så att det är väl synligt utifrån.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Vart 4:e år

Kontrollera att motoråkgräsklipparen är i det skick som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Tillsyn. Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till de behov som konstaterats vid kontrollen.

- Koppla bort ev batteriladdare och placera batteriet på dess plats i fordonet.

#### **VARNING**

**Håll dörrarna till förrådet öppna vid start och körning av motorn, kör ut fordonet snarast efter det att motorn går rent och oljetrycken är normala samt varningslampor har slocknat.  
Risk för personskada pga koloxidförgiftning.**

- Ordna motoråkgräsklipparen enligt ÅTGÄRDER VID INSATS. Kör ut ur förrådet.
- Utför särskild tillsyn.
- Provkör motoråkgräsklipparen under några kilometer så att normal arbetstemperatur uppnås på motor och kraftöverföring. Kontrollera att ingen läckning förekommer.
- Under provkörningen kontrolleras funktionen på motor, elsystem, kraftöverföring, bromsar, styrning och hjul.
- Utför funktionskontroll av klippaggregaten.
- Kontrollera att ingen läckning förekommer från hydraulsystemet.
- Byt bränsle i bränsletanken.
- Kontrollera brandsläckaren på enligt tillsynsanvisningar i TO UF SKYDD 200-030602.
- Genomför relevanta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING, Förrådsställning.

Vart 8:e år

#### Allmänt

- Utför åtgärder enligt tillsyn Vart 4:e år.
- Byt oljor och vätskor.
- Smörj samtliga smörjställen, enligt gällande smörjschema.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

### Åtgärder i fredstid

Utför åtgärder enligt Åtgärder vid insats.

#### — OBS —

**Kontrollera att fordonet inte är belagt med automatiskt körförbud i fredstid.**

I fredstid gäller bestämmelserna i FAG F för grundtillsyn av fordon. Detta innebär i korthet att om fordonet förrådsställdes inom 90 dagar efter det att grundtillsynens delmoment kontrollbesiktning utfördes får fordonet brukas i högst 45 dagar vid ibruktagandet efter långtidsförvaring. Hade längre tid än 90 dagar förflutit mellan kontrollbesiktning och förrådsställning har fordonet automatiskt körförbud. Fordonet skall då godkännas vid kontrollbesiktning innan det får brukas i fredstid. Fordonet får bara köras närmaste vägen från mobförrådet till kontrollstationen, efter det att särskild tillsyn utförts omedelbart före körningen.

### Åtgärder vid insats

- 1 Sätt dit batteriet på dess plats.
- 2 Stäng hyttens sidoruta.
- 3 Ta bort uppallningen under fordonet.
- 4 Kontrollera och fyll vid behov på motorolja, hydraulolja och kylvätska.
- 5 Utför daglig tillsyn, åtgärder före körning.
- 6 Kontrollera lufttrycket i däcken, fyll på luft vid behov.
- 7 Starta motorn. Kör ut ur förrådet så snart som möjligt när alla mätare och kontrollampor visar riktiga värden.
- 8 Utför särskild tillsyn snarast möjligt efter utkörning ur förrådet.