

DÄCKSBROMATERIEL 200

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Brotterängbil DB 200	0	Kbok:9	0	Tluft	4:9	T:9	Fd
Däcksbro	0	Klapp	0	Kallfd	4:9	T:9	Fd

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

Särskilda riktlinjer

Förvaringsmetod

Om fordonen och bromaterielen förrådsställs i helavfuktat förråd reduceras antalet åtgärder före och under förvaring.

Vårdmarkering

Anteckningar om utförda tillsyner införs i kontrollboken.
Anteckning om drivmedelstanken är tömd eller fylld görs i kontrollboken

Vårdintervall

Utöver åtgärderna vart 4:e år skall viss tillsyn utföras vart 8:e år.

Vårdpersonal

Kontrollbesiktning av fordon skall utföras av militär besiktningsman fordon eller utföras hos Bilprovningen.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vård FM publikationer

Vård FM publikationer	F-bet/F-ben(länkade)
Batterier	M7782-124011 BLYBATT GEMENS
	M7782-124013 BLYBATT FYLLDA
Fordonsteknisk materiel	M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS
	M7782-125003 DIESELMOTORER
	M7782-125102 MEK KOPPLINGAR
	M7782-125103 VXLÅDA HYDRTRANS
	M7782-125104 KARDAN MEKTRANS
	M7782-125204 TRYCKLUFTBROMSSYST
	M7782-125302 HJUL NAV
	M7782-125303 DÄCK O SLANG
	M7782-125402 STYRAPPARATER
	M7782-125502 RAMAR
Fordonselektrisk materiel	M7782-125503 KAROSS HYTT FLAK
	M7782-126001 HYDRAULSYSTEM
	M7782-125701 FORDONSEL GEMENS
Lyftdon	M7782-127001 LYFTDON GEMENSAMT
	M7782-127004 FORDONSB LASTVÄXL
	M7782-127005 KÄTTING KROK ÖGLA
	M7782-127012 STÅLLINOR (vinschlinor)
Skydds- och säkerhetsmateriel	M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM
	M7782-130812 PULVERSLÄCKARE
Bromateriel	M7782-150711 BRO O PONTON GEMENS
Daglig/särskild tillsyn	M7782-014282 MVSCHDS BROTGB DB
	M7782-011502 MVSCHDS DÄCKSBRO
Grundtillsyn	M7782-014281 MVSCHG BROTGB DB200
	M7782-011501 MVSCHG DB 200
Smörjschema	M7782-014284 SMSCH BROTGB DB200
	M7782-011504 SMSCH DÄCKSBRO

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc.
Regler för grundtillsyn av fordon	M7751-714001 FAG F
FM instruktion för åtg mot brand- och explosionsfara, vattenförorening mm	M7740-213001 BVKF
CD sammanställd dokumentation normfordon tung lastbil VOLVO	M7771-250157
IBOK BROTGB DB200	M7786-019471
RDK BROTGB DÄCKSBRO	M7776-031031
RDK LV BROTGB DB	M7776-040101
IBOK DÄCKSBRO	M7786-042891
RDK DÄCKBROMTRL 200	M7776-003360

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

— VARNING —

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Tillsyn skall utföras enligt gällande materielvårdsscheman grundtillsyn för Brotgb DB, samt grundtillsynsschema för däckbro. Behovet av åtgärder därutöver anges i de materielslagsvisa riktlinjerna. För att utföra grundtillsyn på bromaterielen krävs medverkan av personal med särskild utbildning. För kontrollbesiktning av fordonen krävs militär besiktningsman fordon.

— OBS —

Grundtillsynens delmoment Kontrollbesiktning skall vara utförd högst 90 dagar innan förrådsställning, om fordonet skall få brukas i högst 45 dagar vid ibruktagande i fredstid. Har mer än 90 dagar gått mellan kontrollbesiktning och förrådsställning är fordonet belagt med automatiskt körförbud vid ibruktagande i fredstid, och får endast köras närmaste vägen mellan förrådet och platsen för kontrollbesiktning. Se M7751-714001 FAG F.

- Notera på anslaget för Åtgärder vid insats i rutan för KÖRFÖRBUD om körförbud råder vid uttag av fordon i fredstid, d.v.s. om kontrollbesiktning utförts tidigare än 90 dagar före förrådsställning.

Fordon

- Lasta av pontondelen.
- Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema.
- Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema.
- Smörj fordonet enligt gällande smörjschema.
- Byt motorolja, oljefilter och bränslefilter om fordonet körts mer än 3000 km sedan föregående oljebyte.
- Byt olja i växellådor, axlar och axelväxlar om fordonet har körts mer än 3000 km sedan föregående byte. Byt alternativt rengör eventuella filter samtidigt.
- Byt hydraulolja i lastväxlaren om oljan är äldre än ett år.
- Fyll kylsystemet med 50% glykol. Förse påfyllningen med lappen "Kylvätska med glykol" (M7605-110030). Notera bytesdatum på lappen. Byt alternativt rengör eventuella filter samtidigt.
- Ta ut batterierna ur manöverdonen och förvara dem i hytten.

Pontoner, gemensamt

- Genomför grundtillsyn enligt materielvårdschema.
- Smörj omålade ståldetaljer som ställinor och kolvstänger med korrskyddsolja
- Lasta pontondelarna på fordonen om tillräcklig höjd finns i förrådet.

Handbrandsläckare

- Kontrollera att handbrandsläckaren har genomgått översyn under det senaste halvåret.
- Kontrollera att plomberingen inte är bruten.
- Notera på kontrolletiketten att tillsyn utförts.

Förrådsställning

Fordon

- Genomför åtgärder enligt M7782-125001 FÖRBRMOTOR GEMENS.
- Till fordonet hörande speciell utrustning förvaras lämpligen på sina platser i fordonet.
- Palla upp fordonet om pontoner är lastade.
- Däckens lufttryck kontrolleras. Minst 5 mm mönsterdjup skall finnas kvar på däcken. Pumpa däcken så att lufttrycket överstiger det för fordonet angivna trycket med 25%. Däckets maximala lufttryck får av säkerhetsskäl ej överskridas.

VARNING

För att hindra fordonet från att komma i rullning när bromsarna avlastas eller parkeringsbromsen lossas, skall klotsar läggas framför hjulen på ej pallade fordon.

- Lossa parkeringsbromsen.
- Avlasta parkeringsbromsarna mekaniskt på fram- och bakaxlarna, genom att lossa avlastningsskruven på fjäderbromscyldrarna. Lägg borttagna kåpor väl synliga i hytten.
- Anslut underhållsladdare.
- Till fordonet hörande utrustning förvaras lämpligen på sina platser i fordonet.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje år

- Kontroll av eventuell torrluftsanslutning.
- Kontrollera underhållsladdningen.

Vart 4:e år

- Byt dieselbrännolja i fordon som förvaras med fylld bränsletank enligt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING.
- Utför Särskild tillsyn.

Vart 8:e år

- Genomför tillsyn enligt åtgärder före förvaring.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid insats

— OBS —

Kontrollera att fordonet inte är belagt med automatiskt körförbud i fredstid.

I fredstid gäller bestämmelserna i FAG F för grundtillsyn av fordon. Detta innebär i korthet att om fordonet förrådsställdes inom 90 dagar efter det att grundtillsynens delmoment kontrollbesiktning utfördes får fordonet brukas i högst 45 dagar vid ibruktagandet efter långtidsförvaring. Hade längre tid än 90 dagar förflutit mellan kontrollbesiktning och förrådsställning har fordonet automatiskt körförbud. Fordonet skall då godkännas vid kontrollbesiktning innan det får brukas i fredstid. Fordonet får bara köras närmaste vägen från mobförrådet till kontrollstationen, efter det att särskild tillsyn utförts omedelbart före körningen.

- Utför Åtgärder vid insats. Se nästa sida.

Åtgärder vid insats

Reglerna för kontrollbesiktning av fordon som tas i bruk efter långtidsförvaring återfinns i M7751-714001 FAG F. Två alternativa tidpunkter finns:

1. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord tidigare än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras direkt vid ibruktagande.

2. Om kontrollbesiktning vid grundtillsyn är gjord mindre än 90 dagar före förrådsställning skall kontrollbesiktning göras senast 45 dagar efter ibruktagandet.

För detta fordon gäller nedanstående tidpunkt för kontrollbesiktning.

Fordonets registreringsnummer:

1. Detta fordon har AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD när det tas i bruk i fredstid. Fordonet får bara köras kortaste vägen till platsen för kontrollbesiktning.
2. Fordonet får brukas i högst 45 dagar från ibruktagandet, sedan inträder AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD om inte kontrollbesiktning utförts.

Namn, befattning, datum:

- 1 Pumpa däcken.
- 2 Palla ner uppallade fordon.
- 3 Återställ avlastade parkeringsbromsar.
- 4 Koppla ifrån underhållsladdning.
- 5 Kontrollera och fyll vid behov motorolja, kylvätska och bränsle.
- 6 Utför daglig tillsyn, Åtgärder före körning.
Kontrollera lastning och surring av lastade pontoner.
- 7 Utför särskild tillsyn på fordonet snarast möjligt efter utkörning ur förråd.
- 8 Kontrollera kylvätskenivån och oljenivåerna efter ca 2 km körning.