

SNÖSKOTER

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

ALLMÄNT

Detta materielvårdsschema gäller i tillämpliga delar (se respektive instruktionsbok) för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5376-210611	SNÖSK50X1 LYCO600/T
M5376-210621	SNÖSK50X1 LXCO600 /T
M5376-210631	SNÖSK50X1 LY59Y/T
M5376-210711	SNÖSK50X1 LYST550/T
M5376-210811	SNÖSK50X1 LYST600/T
M5376-211041	SNÖSK60X1M LYV800/T
M5376-211311	SNÖSK60X1M LY6900/T
M5376-211321	SNÖSK60XI LY6900 /T
M5376-215041	SNÖSK41X1 4-T-AC /T

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7771-250338	CD SMSTD SKOTER
M7782-014144	SMSCH SNÖSK50X1M
M7782-015134	SMSCH SNÖSK60X1M
M7782-046034	SMSCH SNÖSKOTER
M7782-043012	MVSCHDS SNÖSKKÄLKE

DAGLIG TILLSYN

Tag bort snö och is från chassiet inklusive insugsgaller, säte, fotstöd, lampor, reglage och instrument. Tillse att fordonet, skidor och band, inte är fastfruset i underlaget samt att det är fri rörlighet i bandaggregat.

Före körning

Bandaggregat

- Allmänt kontroll, rengöring

Vätskenivåer

- Motorolja nivåkontroll
- Kylvätska (endast vätskekylda motorer) nivåkontroll

Insugningssystem

- Förfilter (snöfilter) fastsättning, rengöring

Gasreglage

- Reglage/vajer funktion, kontrollera att det ej kärvar

Drivmedel

- Allmänt nivåkontroll

Styrsystem

- Skidor, styrning funktion

Draganordning

- Krok med sprint kontroll, funktion

Last, personal, utrustning

- Lastsäkring kontroll, justering

Om snöskotern har flera växellägen, ställ växelväljaren i neutralläge.
Om snöskotern har nödstopplina, fäst den till föraren.
Starta motorn.

Instrument

- Kontrolllampor funktion

Reglage

- Reglage funktion
- Nödstopp funktion

Belysning

- Allmänt funktion

Bromsar

- Färdbroms funktion
- Parkeringsbroms funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

Instrument, kontrollampor

- Instrument, reglage kontroll

Motor, kylsystem, växellåda

- Motor, kylsystem, växellåda funktion, lyssna efter missljud

Bandaggregat

- Allmänt funktion, skador, lyssna efter missljud

Bromsar

- Allmänt funktion, effektivitet

Last, personal, utrustning

- Lastsäkring fastsättning

Drivmedel

- Allmänt nivåkontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter körning

Belysning

- Allmänt skador, funktion

Bromsar

- Färdbroms funktion
- Parkeringsbroms funktion

Styrsystem

- Skidor, styrning skador, funktion

Huv, reflexer, stänkskydd

- Allmänt skador, rengöring, fastsättning

Bandaggregat

- Drivhjul, spännhjul, boggihjul, glidbelag, band skador, rengöring, fastsättning

Drivmedel

- Allmänt nivåkontroll

Tillbehör

- Allmänt kontroll befintlighet, påfyllnad vid behov enl. TBHL

Smörjning

- Smörjning utför åtgärder enligt smörjschema, kolumn daglig tillsyn

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

Drivmedel

- Allmänt nivåkontroll, påfyllning (kontroll rätt bränsle)

Motor, växellåda

- Motorolja nivåkontroll

Växellåda

- Växellådsolja, kedjehusolja läckage, nivåkontroll (modeller med oljemätsticka)

Kylsystem

- Kylvätska nivåkontroll, kontroll fryspunkt vid påfyllning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning Inga särskilda krav/åtgärder, materielen kan förvaras utomhus/oskyddad. Använd tillhörande kapell om tillämpligt.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Förvara materielen nederbördsskyddad. Genomför åtgärder enligt M7782-112007 NORM KORTTIDS FÖRV, samt vid förvaring >3 månader nedanstående punkter:
- Bandaggregat Smörjning enligt smörjschema vid särskild tillsyn
- Batterier Underhållsladdning alternativt ladda fullt och därefter en gång per månad under hela förvaringsperioden
- Drivmedel Fyll bränsletanken till ca. 90% med bränsle och tillsats M0754-840250 BENSIN-TILLSATS (anskaffas lokalt) enligt tillverkarens anvisningar

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Vårdintervall och förlängd vårdperiod

Vårdintervall

Vid behov, dock minst varje vecka eller var 250 km.

Vid behov, dock minst varje månad eller var 1000 km

Förlängd vårdperiod

Beordras av Teknisk Chef OrgE

Vid förlängd vårdperiod (månad), med ett nyttjande på mindre än 100 km/vecka, kan alla tillsynspunkter genomföras med förlängt intervall.

Vid förlängd vårdperiod (kvartal), med ett nyttjande på mindre än 250 km/månad, kan alla tillsynspunkter genomföras med förlängt intervall.

Vid behov, dock minst varje vecka eller var 250 km

Drivsystem

1. Drivrem kontroll, skador, justering

Bromssystem

2. Bromsvätska nivåkontroll, se smörjschemat
3. Slangar, belägg, skiva, parkeringsbroms kontroll

Fjädring

4. Band, fjädring, glidskor, hjul, stopprem kontroll, justering

Styrning, framfjädring

5. Styrning, framfjädring (styre, styrstång, styrstag, styrleder, stötdämpare) skador, fastsättning, funktion

Smörjning

6. Enligt smörjschema smörjning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst varje månad eller var 1000 km

Insugningssystem

7. Luftfilter rengöring

Elsystem

8. Batteri rengöring
9. Kablage, vajrar och ledningar kontroll
10. Motorns styrsystem kontroll

Drivsystem

11. Primär- och sekundärvariator kontroll
12. Växellåda (berörda modeller) fastsättning, läckage, funktion
Kedjehus (berörda modeller) fastsättning, läckage, funktion,
kedjesträckning

Motor

13. Motorrum rengöring
14. Motorblock fastsättning i chassi
15. Bränsleledningar, anslutningar kontroll
Oljeinsprutning (2-takt) skador, fastsättning, läckage,
inställning

Kylsystem

16. Kylsystem, kylfläkt, kylare skador, fastsättning, läckage

Avgassystem

17. Avgassystem skador, fastsättning, läckage

Chassi, karosseri

- 18.** Chassi, karosseri skador, fastsättning, rengöring,
bättringsmålning

Tillbehör

- 19.** Tillbehör rengöring, skador, inventering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER