

SANERINGSUTRUSTNING 06

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8560-333010	SANERINGSUTR 06 /S

Vårdbestämmelser

Särskild tillsyn ska vara utförd innan grundtillsynen. Utrustningen ska vara rengjord.

Vid grundtillsynen måste TN-S 230/400 V AC 50 Hz CEE 63 A finnas tillgängligt.

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande finns i M7739-352024, H GT CONT O LÖSLASTB (Handbok grundtillsyn för container och övriga lastbärare).

Egenkontroll, som utförs vid Gt 2 enligt materielvårdsschema M7782-019381 MVSCHG SJÖKL CONT, ska säkerställa att containern uppfyller krav enligt internationella konventioner för säker transport till sjöss (CSC).

Efter Gt 2 ska nya frysskyddsåtgärder enligt instruktionsboken göras. Märklapp som visar utfört frysskydd ska fästas på HM 35, HDS 12/14, HD 4000 och AMGDS 2000 (2 st).

I samband med kontrollen skall reparationsjournalen samt föregående materielvårdsschema grundtillsyn granskas. Hänsyn skall även tas till de reparationer mm som utförts sedan föregående kontroll och översyn. Jämför märkskyltar för underhåll och ändringar.

Ersätt brister som upptäcks vid inventering.

Datum, plats och signatur för grundtillsyn redovisas på bevakningskort i kontrollboken.

Materielvårdsschemat arkiveras till nästa grundtillsyn.

Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt 2	=	Grundtillsyn (utförs vartannat år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt den tillsyn som är aktuell för året.

Om möjligt kan grundtillsynen av saneringsutrustning 06 samordnas med grundtillsyn och egenkontroll av den lastbärare som containern står på.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-022141	IBOK SANERUTR 06 /S

Allmänt

Gt		System/komponent	Omfattning/flyttring
1	2		
x		Kontrollbok med flikregister och innehåll enligt tillbehörslista	befintlighet, rätt utgåva, identifiering
	x	Skyltar och märkning, utvändigt och invändigt	befintlighet, läsbarhet

Container

Gt		System/komponent	Omfattning/flyttring
1	2		
	x	Containerhörn	skador, funktion
	x	Fallskydd	skador, funktion, inventering
	x	Plattformer, gångjärn, plattformsstöd, spärrar	rengöring, smörjning
	x	Räcken	skador, inventering
	x	Trappor, fästtappar	skador, funktion
	x	Sidoluckor, gångjärn, gasfjädrar	skador, fastsättning, funktion, smörjning, byte vid behov
	x	Elverkslucka, gångjärn, låshandtag	skador, funktion, smörjning

Elsystem

Kontroll av elsystemet ska göras utan att vattenpumpar, HDS 12/14, AMGDS 2000 eller HD 4000 startas. Om någon del av vattensystemet startas måste nya frysskyddsåtgärder göras efter grundtillsynen.

Varning! Innan huvudströmmen slås på, kontrollera att batteriskåpets fläkt fungerar. Risk för explosion om eventuell vätgas vid batterierna inte ventileras ut.

Gt		System/komponent	Omfattning/flyttring
1	2		
x		Batterifrånskiljare	funktion
x		Batteriskåp, batterier, ventilationsfläkt	fastsättning, funktion
x		Spänning	kontroll
x		Fasföljd	kontroll
x		Elintag, eluttag	skador, fastsättning
x		Jordfelsbrytare	funktion
x		Manöverskåp	skador, funktion
x		Belysning	skador, fastsättning, funktion
x		Vattentank, elpatron	funktionskontroll
x		Kablar, kabelstammar	skador, fastsättning

Vattensystem

Gt		System/komponent	Omfattning/flyttring
1	2		
	x	Vattenvärmsystem HM 35, tryck, temperatur, frysskydd	kontroll, påfyllning glykol vid behov
	x	Vattenvärmare	kontroll, rengöring
	x	Säkerhetsventil	fastsättning, funktion
	x	Sug- och tryckventiler	rengöring
	x	Dräneringsslang från taket	rengöring, fritt flöde
	x	Matarpump med flödesregulator	fastsättning, funktion

Personsaneringsystem

Gt		System/komponent	Omfattning/flyttring
1	2		
	x	Duschramper	skador, fastsättning, funktion
	x	Pumputrustning för spillvatten, pumpaggregat, elkabel, filter	funktionskontroll, inventering, smörjning, byte vid behov
	x	Fördusch; duschställning, slangar, spolmunstycke, pump	skador, funktion, inventering

Elverk

Gt		System/komponent	Omfattning/flyttring
1	2		
	x	Luftfilter	byte
	x	Smörjsystem, olja och filter	byte
	x	Bränsleförfilter	rengöring
	x	Bränslefilter	byte
	x	Bränsleläckoljeledning	byte
	x	Glödstift	kondition
	x	Ventilspel	kontroll, justering vid behov (kräver specialverktyg)

Tvättaggregat kallvatten HD 4000

Gt		System/komponent	Omfattning/flyttring
1	2		
	x	Provkörning	läckage, missljud, funktion
	x	Högtryckspump, olja	byte
	x	Manometrar	fastsättning, funktion

Tvättaggregat hetvatten HDS 12/14

Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
1	2		
	x	Komplett system	funktionskontroll, trycktest
	x	Säkerhetskontroll	för tvättaggregat hetvatten
	x	Matarpump med flödesregulator	fastsättning, funktion
	x	Strålrör med handtag, o-ringar	skador, funktionskontroll, läckage
	x	Högtryckspump, olja	kontroll nivå, byt vid behov
	x	Behållare för avkalkningsmedel	rengöring
	x	Regulator	läckage
	x	Temperaturregulator	kontroll, olika temperaturer
	x	Tryckregulator, filter	rengöring
	x	Oljebrännare	provkörning, rökgas kontroll
	x	Oljebrännare, tändelektroder	kontroll avstånd, justering vid behov
	x	Värme spiral	rengöring

Saneringsaggregat AMGDS 2000

Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
1	2		
	x	Komplett system	provkörning
	x	Påfyllningslock, packning	skador
	x	In- och utloppsventiler, membran och filter	funktion

Motorspruta 650 L DMP 12

Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
1	2		
	x	Ventilspel	kontroll, justering vid behov
	x	Luftrenare, filter	kontroll, byte vid behov
	x	Bränsletank, filter	kontroll, byte vid behov

Spolramp för vägsanering

Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
1	2		
	x	Rör, munstycken	skador, funktion, inventering
	x	Fästanordningar	skador, funktion, inventering

Frysskyddsutrustning

Gt		System/komponent	Omfattning/felyttring
1	2		
	x	Kompressor	provkörning
	x	Glykoltank	skador