

KOMPAKTLASTARE 1,5T

SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning
M5351-015010

Förrådsbenämning
KOMPAKTLASTARE 1,5T

Detaljerade anvisningar finns i Sold R Motor och i M7786-026561 Instruktionsbok isupptagningsutrustningar.

Nr	Smörjställe	Antal	Tillstånd				Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn				
1	Motor <i>Anm 1</i>	1								
2	Motor, oljefilter <i>Anm 1</i>	1								
3	Midjelagring	2	1							
4	Styrcylinder	2								
5	Lyftarmslagring	2								
6	Parallellcylinder	2								
7	Tiltcylinder	2								
8	Redskapsfäste, tappar	2								
9	Tryckfilter <i>Anm 1</i>	1								
10	Lyftcylinder	2								
11	Hydraultank <i>Anm 2</i>	1								
12	Teleskoplagring <i>Anm 3</i>	1								
13	Tiltningmekanism	2								
14	Lastarmens tappar	2								

Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
			9
			10
			11
			12
			13
			14

Anmärknings

- Byt var 200:e driftstimme, dock minst 1 gång/år.
- Byt hydraulolja och returoljefilter var 200:e driftstimme dock minst 1 gång/år.
- Teleskopet inskjutet, 2-3 pumpslag

Volymuppgifter

Hydraultank	38,0 dm ³ (l)
Motorolja	6,4 dm ³ (l)

Bild 1. Kompaklastare 1,5T

	Motorolja 5W/30 (M0743-840800)		Lagerfett 021, insmörjning (M0743-021000)
	Lagerfett 021, tryckspruta (M0743-021000)		Korrskyddsolja 2911 (M0722-291137)
	Tryckolja 051 (M0747-051000)	K	Kontrollera
		B	Byt

Bild 2. Teckenförklaringar