

## AVFUKTNINGSUTRUSTNING 35/S

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M8236-115010	AVFUKTNINGSUTR 35/S

#### Referenser

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M7786-024641	IBOK AVFUKTUTR 35/S
M7782-019382	MV SCHDS SJÖKL CONT
M7782-019384	SMSCH SJÖKL CONT

#### Daglig tillsyn

##### Före lastning

- |                    |  |
|--------------------|--|
| • Ilastad materiel | Fastsättning                                       |
| • Ev. maskering    | Borttagen  |
| • Dörrar, luckor   | Stängda, låsta                                     |
| • Hörnlådor        | Ta bort smuts, isbildning etc. som hindrar låsning |
| • Tak              | Ta bort ev. snö och is                             |

##### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

##### Före transport

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| • Container      | Fastsättning mot lastbärare |
| • Utrustning     | Transportsäkrad, skador     |
| • Dörrar, luckor | Stängda, låsta              |

##### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

---

Tekniskt ansvarig:	Olle Johansson, PRL MS 582
Publikationsansvarig:	Kenneth Karlsson, PL Kluster 505
Ersätter:	M7782-020472 MV SCHDS AVFUKTUTR35
Tidigare fastställt:	AK Log MS 582 11FMV6724-6:1

## Under transport och uppehåll

- Container Fastsättning mot lastbärare
- Utrustning Transportsäkrad, skador
- Yttre dörrar och luckor Stängda, låsta

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Efter transport

- Utrustning Skador, fastsättning
- Container Vid behov rengöring utvändigt

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Före användning

#### **Container**

- Container placering Plant fast underlag
- Jordning av container Korrekt ansluten
- Elanslutning Korrekt ansluten, kontroll rotationsriktning
- Rörböjar för inkommande luft och våtluft, beröringsskydd Korrekt monterade

#### **Torrluftsutrustning**

- Larmlampa (Blixtljus) Ansluten
- Rörssystem, slangar Placering, anslutningar

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Under användning

- Larmlampa Inte lyser
- Avfuktarens panel Eventuella larm
- Anslutning till objekt Kopplade, läckage
- Torrluftslangar Kontrollera luftström i några slangar

- Våtlufttrör Fuktig varm luftström
- Missljud Lyssna efter missljud
- Elkabel 400V/32A Kontrollera skador, förläggning, överskörningsskydd

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER****Efter användning**

- Elanslutning, jordkabel Avstängd, urkopplad
- Rörsystem, slangar Rengöring, kontroll skador

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER****Förvaring**

- Avfuktning Anslut torrluft vid förvaring en natt eller längre

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER****Korttidsförvaring**

- Korttidsförvaring Genomför åtgärder enligt M7782-112007 NORM KORTTIDS FÖRV

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

## Särskild tillsyn

### Vårdintervall och förlängd vårdperiod

**Vårdintervall**

Vid behov, dock minst var 6:e månad.

**Förlängd vårdperiod**

Beordras av Teknisk Chef OrgE

Tillämpas ej för denna materiel.

### Anmärkning

I de fall avfuktningstrustningen används i miljöer med hög luftfuktighet, mycket sand/damm i luften ska tillsynspunkt 1 genomföras varje månad.

**1. Filter**

Kontroll av tryckfall.

Byt filter om tryckfallet är över 200 Pa

### Anmärkning

M8236-115010 AVFUKTNINGSUTR 35/S kan vara utförd som sjöklassad container eller ej sjöklassad. Oavsett utförande ska särskild tillsyn genomföras enligt M7782-019382 MVSCHDS SJÖKL CONT.

**2. Container**

Särskild tillsyn enl M7782-019382

**3. Elkabel 400V/32A**

Skador

**4. Larmtest**

Kontrollera att larmlampan lyser

**5. Missljud**

Lyssna efter missljud

**6. Rör och rörskarvar**

Skador, fastsättning

**7. Slangar**

Skador

**8. Slangar - ej kopplade**

Kontrollera att slangarna är försedda med ändlock

**9. Vårluften**

Kontrollera att vårluften är varm och fuktig

**10. Anslutna objekt**

Kontrollera att objektet håller  $RF \leq 50\%$

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>11.</b> Munstycken  | Skador             |
| <b>12.</b> Smörjning   | Enligt smörjschema |
| <b>13.</b> Inventering | Enligt satslista   |

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**