

VAPENSTATION 01

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M4800-001011	VAPENSTATION 01 /T

Vårdbestämmelser

Innan grundtillsynen ska utrustningen vara rengjord. Daglig och särskild tillsyn ska vara utförda.

I samband med kontrollen ska föregående Materielvårdsschema grundtillsyn granskas. Hänsyn ska även tas till de reparationer m.m. som utförts sedan föregående kontroll och översyn.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Sk	=	Säkerhetskontroll
Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt Gt 1
Pos	=	Löpande positionsnummer
GT anv	=	Se anvisningar i instruktions- eller reparationsboken

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7782-020594	SMSCH VAPENSTN 01
M7786-035341	IBOK VAPENSTN 01
M7787-026911	RBOK VAPENSTN 01

Allmänt

Sk	Pos	Gt	System/komponent	GT anv	Omfattning/flyttring
		1			
x	1.1	x	Identitetsmärkning, individnummer		överensstämmelse, läsbarhet
	1.2	x	Kontrollbok med register och innehåll enligt tillbehörslistan		
	1.3	x	Införande av TO		ev. TO genomförda
	1.4	x	Ytbehandling	x	bättringsmålning vid behov
	1.5	x	Tillbehör	x	befintlighet, skador

Vapenstation

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
		1			
	2.1	x	Rekyldämpare utan vapen: hylsledare, amstyrning, länkavledare, låsbultar, låsskruv, utlösningarm, främre gaffel	x	
	2.2	x	Manöverdon: låsmutter, anslutningskablage, o-ringar	x	
	2.3	x	Manöveradapter: arm, fjäder, fastsättning	x	
x	2.4	x	Rekyldämpare: rekylfjädrar, rekylbroms	x	återgång, kärvning, o-ringar
	2.5	x	Siktesservo: linsskydd, riktmedel, servomotorer, skruvförband, kontaktdon	x	
x	2.6	x	Siktesservo: handriktning i sida och höjd	x	kärvning
	2.7	x	Centralenhet: bildskärm, kablage, anslutningar, strömställare, skyddslock	x	
	2.8	x	Riktton: kabel W99, kontaktdon, avtryckarskydd, manövertangent, reglage, styrspak	x	
	2.9	x	Basenhet: kontaktdon, skruvförband, frikopplingsmekanism, transportlås	x	sprickor, deformation, handriktning 360° utan kärvning, låsfunktion
	2.10	x	Stödenhet och elevationsenhet: kontaktdon, skruvförband, frikopplingsmekanism, transportlås	x	sprickor, deformation, handriktning i höjd utan kärvning, låsfunktion
	2.11	x	Ammunitionslåda: hållare, excenterlås, lock, givare ammunitionsnivå, kablage, hållare för linsskydd	x	
	2.12	x	Hylsfångare	x	

Riktmedel

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
		1			
x	3.1	x	Kvävgasspolning riktmedel	x	var 6:e månad, kontrollera datum för senaste spolning
x	3.2	x	Kvävgasspolning mynningskikare	x	var 6:e månad, kontrollera datum för senaste spolning

Funktionskontroll

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
		1			
x	4.1	x	Uppstart	x	
x	4.2	x	Kontroll efter uppstart: - Lamptest - Lägesindikator - CHG - SYSTEM - REMOTE SAFE - HATCH - SAFETY OVERRIDE - Centralenhet - Val av riktmedel, kalibrering - Fokusering, zoom - Hårkorsets position	x	
x	4.3	x	Kalibrering positionsgivare sida och höjd	x	
x	4.4	x	Riktdon	x	
x	4.5	x	Kontroll av riktmedel: Centrering hårkors Parallellställning Funktionskontroll IR-sikteskamera, sikteskamera och LaserAI	x	
x	4.6	x	Plattformsberoende rikt- och avfyrningsbegränsningar	x	
x	4.7	x	Givare ammunitionsnivå	x	