

AMH ARCHER CO20 /T

AMH ARCH BR CO20 /T

Materielvårdsschema Daglig tillsyn

Innehållsförteckning 69007891/03

1	MVSCHD	3
1.1	Materielvårdsschema Daglig tillsyn	3
1.1.1	Före transport	3
1.1.1.1	Före transport av ADR-klassat gods	3
1.1.2	Under transport	3
1.1.3	Efter transport	3
1.1.4	Före användning	4
1.1.5	Efter användning	4

Denna sida har avsiktligt lämnats tom

1 MVSCHD

1.1 Materielvårdsschema Daglig tillsyn

Detta materielvårdsschema gäller för ARCHER Ammunitionshanteringssystem.

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-294011	AMH ARCHER CO20 /T
M5584-294111	AMH ARCH BR CO20 /T

1.1.1 Före transport

Ammunitionshanteringssystem	Lastsäkrat, lösa föremål, is på tak
Torrluft	Bortkopplad, inre lucka stängd, skyddslock
Last, utrustning, tillbehör	Lastsäkrat
Färdigläge, laddningsränna, konsoler, ramper	Lastsäkrat, transportläge
Lyftutrustning	Lastsäkrat, transportläge
Rullflaksbalk	Fastsatt alternativt lastsäkrad
Personal	Ingen personal i Ammunitionshanteringssystemet
Belysning i tak	Släckt
Dörrar, luckor och lastbrygga	Stängda och låsta
Stege, utfällbar stege	Lastsäkrat, transportläge, infälld och säkrad

1.1.1.1 Före transport av ADR-klassat gods

Explosivämnen	Ej lastat på markerat område
Skruvdragare, handlampa och temperaturmätare	Lastsäkrade i apparatskåp
El- och pneumatik	Anslutning
Huvudbrytare	Frånslagen

1.1.2 Under transport

Last, utrustning och tillbehör	Lastsäkrad
Lyftutrustning	Lastsäkrat, transportläge
Dörrar, luckor och lastbrygga	Stängda och låsta
Stege, utfällbar stege	Lastsäkrat, transportläge, infälld och säkrad

1.1.3 Efter transport

Utrustning	Skador, fastsättning
Rengöring	Vid behov
Huvudbrytare	Frånslagen
Torrluft	Bortkopplad, inre lucka stängd, skyddslock

Anmärkning

Före längre uppehåll kan torrluft med fördel anslutas. Torrluftanslutningens inre lucka öppnas innan anslutning.

1.1.4 Före användning

Anmärkning

Förutsättningar: Åtgärder före transport är utförda. Se avsnitt: Åtgärder före transport.

Kontrollera mot kontrollboken att förbud mot användning inte föreligger.

Huvudbrytare	Tillslagen
El och pneumatik	Anslutning, funktion
Lastbrygga	Funktion manöverdon
Fallskydd	Skador, fastsättning
Belysning i tak	Skador, funktion
Brandsläckningssystem (om tillämpligt)	Skador, funktion
Handbrandsläckare	Plombering, kontroll tryck

1.1.5 Efter användning

Anmärkning

Se även avsnitt: DT efter transport

Ammunitionshanteringssystem, in- och utvändigt	Rengöring, skador
Torrluft	Anslutning, lucka öppen, skyddslock
Utrustning, tillbehör	Skador, funktion
Färdigläge, laddningsränna, konsoler, ramper	Skador
Lyftutrustning	Funktion, gripdon helt, skenor och axelkopplingar smorda
Dörrar, luckor och lastbrygga	Stängda och låsta, skador skyddsräcke

Rapportera fel och brister.

LEAMHAAANAADJ-0001-T05-21-0000-00000-059A-A