

SYSTEM KOMNOD M3196-801000

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3196-801000	SYSTEM KOMNOD
F5127-000740	CENTRENH KOMNOD 4L
F5127-000738	ANSLENH KOMNOD 2L
F5127-000739	OPPANEL KOMNOD
M8323-003610	KOMNOD KONFSATS /S
M8630-273910	RD/UE KOMNOD /S

Vårdbestämmelser

Detta materielvårdsschema gäller för system KomNod.

Gt 1	=	Grundtillsyn 1 (utförs varje år)
Gt 2	=	Grundtillsyn 2 (utförs vartannat år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utför GT som är aktuellt detta år.
Pos	=	Positionsnummer enligt ...
Se REF	=	Se anvisningar i resp. publikation

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
1	M7786-265001	IBOK KOMNOD
2	M7787-039591	RBOK KOMNOD

Installerad KomNod

Pos	GT		System/komponent	Se ref	Omfattning/flyttring
	1	2			
1	x		System Komnod	1	Funktionskontroll
2	x		System Komnod	1	Kontrollera rätt inställning av huvudmikrotelefon under ”device” i menyn
3	x		System Komnod	1	Funktionskontroll av samtliga operatörspaneler
4	x		System Komnod	1	Funktionskontroll av nödkommunikation
5	x		System Komnod	1	Funktionskontroll av NMEA/ZDA från GPS samt tid från GPS
6		x	Centralenhet Komnod 4L	2	Batteribyte
7	x		Kontrollera TO-läge	DITO	Kontroll av mod-status
8	x		Centralenhet Komnod 4L	1	Befintlighet, märkning, fastsättning
9	x		Anslutningsenhet Komnod 2L	1	Befintlighet, märkning, fastsättning
10	x		Operatörspanel Komnod	1	Befintlighet, märkning, fastsättning
11	x		M8323-003610 KOMNOD KONFSATS /S		Befintlighet, märkning, TO status
12	x		M8630-273910 RD/UE KOMNOD /S		Befintlighet, märkning, TO status