

PARTIKELRÄKNARE

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3681-120010	PARTIKELRÄKNARE 1
M3681-120020	PARTIKELRÄKN 1B

Allmänt

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörlista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-041282	ANVMAN PARTIKELRÄKN	M3681-120010
2	M7777-153370	TL F M3681-120011-2	M3681-120010
3	M7786-092631	SNABBG 3016IAQ	M3681-120020
4	M7777-592630	TL F M3681-120021	M3681-120020
5	M7782-112007	NORM KORTTIDS FÖRV	Alla

Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	10 °C till 40 °C	Alla
Transport- och förvaringstemperatur	-10 °C till 50 °C	Alla

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	Alla
2	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	Alla
3	Tvållösning	Vattenlösning med 2% M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	Alla

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning
- Skyddsplast, inlopp Ta bort
- Batterier Laddning i enheten eller med extern batteriladdare.
 - Se Ref 1 avsnitt "2. Installation Batteri" sid 3-4 (sid 3-4).
 - Se Ref 3 avsnitt "2. Installation Batteri" sid 3-5 (sid 3-5).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Batteristatus Kontroll batterisymbol på enhetens skärm

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Skyddsplast, inlopp Sätt dit
- Hela enheten Rengöring.
Använd vårdmateriel nr 1 med nr 2 eller nr 3.
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.
- Batterier Laddning i enheten eller med extern batteriladdare.
 - Se Ref 1 avsnitt "2. Installation Batteri" sid 3-4 (sid 3-4).
 - Se Ref 3 avsnitt "2. Installation Batteri" sid 3-5 (sid 3-5).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Genomför åtgärder enligt Ref 5 samt nedanstående punkter.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Batteri Vid förvaring längre tid än en månad, demontera batteriet.
 - Se Ref 1 avsnitt "2. Installation Batteri" sid 3-4 (sid 3-4).
 - Se Ref 3 avsnitt "2. Installation Batteri" sid 3-5 (sid 3-5).
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat, frysfrött förråd.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER