

LJUDNIVÅMETER

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3676-117010	LJUDNIVÅMETER 1
M3676-117020	LJUDNIVÅMETER 1B

Allmänt

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-041121	ANVMAN LJUDNIVÅM	M3676-117010
2	M7786-041341	ANVMAN LJUDNIVÅM EN	M3676-117010
3	M7777-715680	TL F M3676-117011-7	M3676-117010
4	M7786-041331	ANVMAN LJUDKALIB EN	Alla
5	M7786-047941	USER MAN 2250 LIGHT	M3676-117020
6	M7786-092311	KORTMAN 2250 LIGHT	M3676-117020
7	M7777-158590	TL F M3676-117021	M3676-117020
8	M7782-112007	NORM KORTTIDS FÖRV	Alla

Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	Vid drift: -10 till 50 °C Vid batteriladdning: 0 till 40 °C	Alla
Transport- och förvaringstemperatur	-25 till 70 °C	Alla
Övrig information	<ul style="list-style-type: none"> • Se Ref 2 avsnitt "Chapter 14 Specifications" sid 127-136 (sid 137-146). • Se Ref 4 avsnitt "Chapter 5 Specifications" sid 21-23 (sid 26-28). • Se Ref 5 avsnitt "Chapter 14 Specifications" sid 135-145 (sid 145-155). 	

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	M3545-537010
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2% M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	M3545-537010

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Driftstemperatur Omgivningstemperatur uppnådd.
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Batteri Kontroll/laddning.
 - Se Ref 2 avsnitt "External Power" sid 8 (sid 18) och avsnitt "Battery Charge Indicator" sid 9 (sid 19).
 - Ref 4 avsnitt "1.4 Batteries" sid 4 (sid 9).
 - Se Ref 5 avsnitt "External Power" sid 9 (sid 19) och avsnitt "Battery Charge Indicator" sid 9 (sid 19).
- Ljudnivåmeter Kalibrering.
 - Se Ref 1 avsnitt "Kalibrering" sid 6 (sid 6) och Ref 2 avsnitt "5.2 Standard Calibration" sid 40-42 (sid 50-52) samt Ref 4 avsnitt "2.1 Calibration Procedure" sid 8-9 (sid 13-14).
 - Se Ref 6 avsnitt "Kalibrering" sid 6 (sid 6) och Ref 5 avsnitt "5.3 Sound Level Calibration" sid 42-44 (sid 52-54) och Ref 4 avsnitt "2.1 Calibration Procedure" sid 8-9 (sid 13-14).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Hela enheten Rengöring.
 - Se Ref 2 avsnitt "9.5.2 Cleaning the Instrument" sid 89 (sid 99).
 - Se Ref 5 avsnitt "9.5.2 Cleaning the Analyzer" sid 98 (sid 108).Använd vårdmateriel nr 1 och nr 2.
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Genomför åtgärder enligt Ref 8 samt nedanstående punkter.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- Batterier Vid förvaring längre tid än en månad, demontera batterier.
 - Se Ref 2 "19) Internal Battery Pack:" sid 6 (sid 16).
 - Ref 4 avsnitt "1.4.1 To Replace the Batteries" sid 4 (sid 9).
 - Se Ref 5 "19) Internal Battery Pack:" sid 6 (sid 16).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Kalenderstyrda tillsyner - Långa intervall

B1 - Var sjätte månad eller vid behov

1. Batterier Kontroll status.
 - Se Ref 2 avsnitt "External Power" sid 8 (sid 18) och avsnitt "Battery Charge Indicator" sid 9 (sid 19).
 - Ref 4 avsnitt "1.4 Batteries" sid 4 (sid 9).
 - Se Ref 5 avsnitt "External Power" sid 9 (sid 19) och avsnitt "Battery Charge Indicator" sid 9 (sid 19).
2. Batterier Byte vid behov.
 - Se Ref 2 "19) Internal Battery Pack:" sid 6 (sid 16).
 - Ref 4 avsnitt "1.4.1 To Replace the Batteries" sid 4 (sid 9).
 - Se Ref 5 "19) Internal Battery Pack:" sid 6 (sid 16).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER