

STA LV BAT M7797-100010

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7797-100010	STA LV BAT
M8177-008400	MODUL ELDE 70
M8177-008100	MODUL UNDE 23
M8177-008300	MODUL STRIE 97
M8177-008500	MODUL PS-90
M8177-008600	TAKTIKMODUL STA
M8177-008700	GENOMGÅNGSMODUL STA
M8177-008800	CENTRALÖVNLEDMODUL
M8177-008200	SERVERRACK STA LV

Vårdbestämmelser

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 1
Pos	=	Positionsnummer
Se Rbok	=	Se anvisningar i Rbok

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7787-039471	RBOK STA LV BAT

1 Modul EldE 70 M8177-008400, 3 st

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
1.1		Allmänt		
1.1.1	X	All materiel		Rengör och bättringsmåla all materiel vid behov
1.1.2	X	Upplägning		Utföres på B-nivå Med asterisk (*) markerad åtgärd anger att åtgärden utföres av eller under ledning av särskilt utbildad personal
1.1.3	X	Kabelanslutning		Inga kablar skall kopplas loss för kontroll. Undantaget pos Kablage (Tillfällig bortkoppling)
1.2		Övningsledamod EMM-1 F4192-000627		1 - 3
1.2.1	X	Dator tunn klient kabinet		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör invändigt med tryckluft • Kontrollera låsmekanism och lucka
1.2.2	X	Bildskärm vänster och höger		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera skärm • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk
1.2.3	X	Tangentbord		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera tangentbord – utan anmärkning • Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
1.2.4	X	Mus		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera mus – utan anmärkning • Rengör mus med därför avsedd putsduk
1.2.5	X	Högtalare		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Rengör högtalare med därför avsedd putsduk
1.2.6	X	Skrivare		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör skrivaren vid behov enligt anvisningar i skrivarens instruktionsbok
1.2.7	X	Huvudmikrotelefon		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Kontrollera inspelning av ljud • Kontrollera passform, slitage
1.2.8	X	Dator tunn klient		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera fläktljud är normalt • Kontrollera kontaktdon • Rengör med tryckluft
1.2.9	X	Kablage		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att all kablage är

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
				monterad rätt och ingen kabel är skadad och klämd
1.3		Emulerad EldE 70 M8177-008410		1 - 3
1.3.1	X	Simulatorsikte		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör, torka och bättringsmålå vid behov • Kontrollera att märksyltar finns och är hela • Anteckna individnummer
1.3.1.1	X	Grovsiktet		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör skyddsglasets för grovsiktet (framsida och baksida)
1.3.1.2	X	Kikarokular		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att kikarokularet är helt och rent
1.3.1.3	X	Strömställare		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera optiskt/mechaniskt att följande el-detaljer är felfria
1.3.1.4	X	Handtag, vänster		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera vridningsfunktionen för vänster handtag samt tryckknapparnas status * Trasig gummihätta skall bytas ut
1.3.1.5	X	Handtag, höger - Centrumrör		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera infällningsrörelse för högerhandtag
1.3.2	X	Rekylkraftsimulator		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör, torka och bättringsmålå vid behov • Kontrollera att märksyltar finns och är hela • Anteckna individnummer
1.3.2.1	X	Handtag, fästen		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att handtag och fästen är hela och fungerar
1.3.2.2	X	Kontaktton, skyddslock		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att kontakttonet med skyddslock är felfritt
1.3.2.3	X	Tryckbehållare		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att tiden för senast utförd besiktning/provtryckning är aktuell. Om tiden gått ut skall * ny besiktning/provtryckning utföras innan trycksättning görs
1.3.2.4	X	Tryckbehållare, montering		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att tryckbehållaren är rätt monterad – dräneringsventilen skall vara monterad i nedre delen, kl. 6
1.3.2.5	X	Tryckbehållare, dränering		<p>Dränera tryckbehållaren enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fyll tryckbehållaren med tryckluft • Elevera rekylkraftsimulatorn till ca 45°

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
				<ul style="list-style-type: none"> • Lossa tryckluftanslutningen • Tryck in dräneringsventilen på tryckbehållaren och släpp ut tryckluften • Återmontera tryckluftanslutningen
1.3.3	X	Simulatorstativ		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör, torka och bättringsmålade vid behov • Kontrollera att märksyltar finns och är hela • Anteckna individnummer
1.3.3.1	X	Ben, och fotplattor		<p>Kontrollera att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Låsningens funktion är korrekt • Låsningen inte kärvar • Inga skador finns
1.3.3.2	X	Sadelarm, sadel		<p>Kontrollera att följande funktioner är korrekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obelastat läge – centrumrör låst • Belastat läge – centrumröret vridbart • Vridning, höjjustering och låsning av sadel • Inga skador finns
1.3.3.4	X	Vindbäringsinställning		<p>Kontrollera att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktionen är korrekt • Ingen kärvning finns • Inga skador finns
1.3.3.5	X	Centrumrör		<p>Kontrollera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktion, vridning • Att det inte kärvar • Att inga skador finns
1.3.3.6	X	Strömställare		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera optiskt/mechaniskt att strömställare är felfri
1.3.3.7	X	Lås- och fästordningar för simulatorsikte och rekylkraftsimulator		<p>Kontrollera att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktionerna är korrekta • Inga kärvningar finns • Inga skador finns
1.3.3.8	X	Vagga gasfjäder		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera simulatorstativets gasfjäder ger tryck ända upp i max elevationsläge (mindre glapp i konstruktion får förekomma). • Mät lyftkraften med vaggan i nollelevationsläge och med balanseringskruven i minläge (främre ändläge). Lyftkraften

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
				<p>måste överstiga 192 N.</p> <ul style="list-style-type: none"> Återställ balanseringsskruven till tidigare inställning
1.3.3.9	X	Vagga, vridning, balansering		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera balanseringsskruvfunktionen genom att montera simulatorsikte och rekylkraftsimulator Vid behov smörjning av balanseringsskruven Kontrollera att vridning i elevationsled fungerar
1.3.4	X	Arbetsstation kabinett		<ul style="list-style-type: none"> Rengör invändigt med därför avsedd putsduk Rengör med tryckluft
1.3.5	X	Arbetsstation		<ul style="list-style-type: none"> Rengör med därför avsedd putsduk Rengör med tryckluft
1.3.6	X	Kablage		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att all kablage är monterad rätt och ingen kabel är skadad eller klämd
1.3.7	X	Huvudmikrotelefon		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera uppspelning av ljud Kontrollera inspelning av ljud Kontrollera passform, slitage
1.3.8	X	Övrigt		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att mekaniska fästansordningar är korrekt monterad
1.4		Emulerad SLT F4192-000621		1 - 9
1.4.1	X	Bildskärm		<ul style="list-style-type: none"> Rengör skyddsglasat
1.4.2	X	Knappsats		<ul style="list-style-type: none"> Rengör knappsatsen
1.4.3	X	Kablage		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att all kablage är monterad rätt och ingen kabel är skadad
1.4.4	X	Huvudmikrotelefon		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera uppspelning av ljud Kontrollera inspelning av ljud Kontrollera passform, slitage
1.4.5	X	Övrigt		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att mekaniska fästansordningar är korrekt monterad
1.5		PC DART STA Lv F4192-000632		1 - 3
1.5.1	X	Dator tunn klient kabinett		<ul style="list-style-type: none"> Rengör invändigt med därför avsedd putsduk Rengör med tryckluft

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
				<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera låsmekanism
1.5.2	X	Bildskärm		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera skärm • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk
1.5.3	X	Tangentbord		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera tangentbord – utan anmärkning • Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
1.5.4	X	Mus		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera – utan anmärkning • Rengör mus med därför avsedd putsduk
1.5.5	X	Kablage		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att all kablage är monterad rätt och ingen kabel är skadad och klämd
1.5.6	X	Dator tunn klient		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
1.6		FMB STA Lv F4192-000631		1 - 3
1.6.1	X	Dator tunn klient kabinet		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör invändigt med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft • Kontrollera låsmekanism
1.6.2	X	Bildskärm		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera skärm • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk
1.6.3	X	Tangentbord		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera tangentbord – utan anmärkning • Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
1.6.4	X	Mus		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera – utan anmärkning • Rengör mus med därför avsedd putsduk
1.6.5	X	Kablage		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att all kablage är monterad rätt och ingen kabel är skadad
1.6.6	X	Dator tunn klient		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
1.7		Övrigt		

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
1.7.1	X	Videoprojektor		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera lins • Rengör med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft • Justera on nödvändigt projektor mot duken
1.7.2	X	Projektorduk		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera projektorduk – utan anmärkning
1.7.3	X	Övrigt		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera kontaktdon och kablage

2 Modul UndE 23 M8177-008100, 1 st

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
2.1		Övningsledamod EMM-1 F4192-000627		1
2.1.1	X	Dator tunn klient kabinett		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör invändigt med tryckluft • Kontrollera låsmekanism och lucka
2.1.2	X	Bildskärm vänster och höger		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera skärm • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk
2.1.3	X	Tangentbord		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera tangentbord – utan anmärkning • Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
2.1.4	X	Mus		<ul style="list-style-type: none"> • Konrollera mus – utan anmärkning • Rengör mus med därför avsedd putsduk
2.1.5	X	Högtalare		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Rengör högtalare med därför avsedd putsduk
2.1.6	X	Huvudmikrotelefon		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Kontrollera inspelning av ljud • Kontrollera passform, slitage
2.1.7	X	Skrivare		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör skrivaren vid behov enligt anvisningar i skrivaren instruktionsbok
2.1.8	X	Dator tunn klient		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera fläktljud är normalt • Kontrollera kontaktdon • Rengör med tryckluft

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
2.1.9	X	Kablage		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att all kablage är monterad rätt och ingen kabel är skadad och klämd
2.2		Emulerad UndE 23 F4192-000614		1 – 12
2.2.1	X	Bildskärm övre och nedre, Pekskärm		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera skärm Kontrollera rörelse Kontrollera pekfunktion Rengör med därför avsedd putsduk
2.2.2	X	Tangentbord		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera tangentbord – utan anmärkning Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk Rengör med tryckluft
2.2.3	X	Rullboll		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera rullboll – utan anmärkning Rengör rullboll med därför avsedd putsduk
2.2.4	X	Högtalare		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera uppspelning av ljud Rengör högtalare med därför avsedd putsduk
2.2.5	X	MLT STA		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera MLT STA – utan anmärkning
2.2.6	X	Huvudmikrotelefon		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera uppspelning av ljud Kontrollera inspelning av ljud Kontrollera passform, slitage
2.2.7	X	Fotströmställare		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera fotströmställare – utan anmärkning
2.2.8	X	Servicelucka övre och nedre		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera nyckel/lås och gångjärn Rengör med tryckluft Kontrollera att kontaktdon och kablage är felfritt
2.2.9	X	Länkhjul med lås		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera låsmekanism Kontrollera rörelsefunktion
2.3		Övrigt		
2.3.1	X	Videoprojektor		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera lins Rengör med därför avsedd putsduk Rengör med tryckluft Justera om nödvändigt projektor mot duken
2.3.2	X	Projektorduk		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera projektorduk – utan anmärkning

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
2.3.3	X	Övrigt		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera kontakdon och kablage generellt

3 Modul StriE 97 M8177-008300, 1 st

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
3.1		Övningsledamod EMM-1 F4192-000627		1
3.1.1	X	Dator tunn klient kabinet		<ul style="list-style-type: none"> Rengör invändigt med tryckluft Kontrollera låsmekanism och lucka
3.1.2	X	Bildskärm vänster och höger		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera skärm Kontrollera ytskador Rengör skärm med därför avsedd putsduk
3.1.3	X	Tangentbord		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera tangentbord – utan anmärkning Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk Rengör med tryckluft
3.1.4	X	Mus		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera mus – utan anmärkning Rengör mus med därför avsedd putsduk
3.1.5	X	Högtalare		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera uppspelning av ljud Rengör högtalare med därför avsedd putsduk
3.1.6	X	Huvudmikrotelefon		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera uppspelning av ljud Kontrollera inspelning av ljud Kontrollera passform, slitage
3.1.7	X	Skrivare		<ul style="list-style-type: none"> Rengör skrivaren vid behov enligt anvisningar i skrivaren instruktionsbok
3.1.8	X	Dator tunn klient		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera fläktljud är normalt Kontrollera kontakdon Rengör med tryckluft
3.1.9	X	Kablage		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att all kablage är monterad rätt och ingen kabel är skadad och klämd
3.2		Emulerad StriE 97 F4192-000515		1 – 2
3.2.1	X	Bildskärm vänster 1 och 2, höger 1 och 2		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera skärm Kontrollera rörelse Rengör skärm med därför

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
				avsedd putsduk
3.2.2	X	Tangentbord vänster och höger		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera tangentbord – utan anmärkning • Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
3.2.3	X	Knappsats vänster och höger		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera knappsats – utan anmärkning • Rengör knappsats med därför avsedd putsduk
3.2.4	X	Rullboll med knapp		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera rullboll – utan anmärkning • Rengör rullboll med därför avsedd putsduk
3.2.5	X	StriE-panel		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera – utan anmärkning • Rengör med därför avsedd putsduk
3.2.6	X	Högtalare		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Rengör högtalare med därför avsedd putsduk
3.2.7	X	Huvudmikrotelefon vänster och höger		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Kontrollera inspelning • Av ljud • Kontrollera passform, slitage
3.2.8	X	MLT STA		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera MLT STA – utan anmärkning
3.2.9	X	Fotströmställare		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera fotströmställare – utan anmärkning
3.2.10	X	Servicelucka vänster/höger övre/nedre		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera nyckel/lås och gångjärn • Rengör med tryckluft • Kontrollera kontakdon och kablage är felfritt
3.2.11	X	Länkhjul med lås		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera låsmekanism • Kontrollera rörelsefunktion
3.3		Övrigt		
3.3.1	X	Videoprojektor		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera lins • Rengör med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft • Justera om nödvändigt projektor mot duken
3.3.2	X	Projektorduk		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera projektorduk – utan anmärkning • Rengör med därför avsedd

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
				putsduk
3.3.3	X	Övrigt		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera kontaktdon och kablage generellt

4 Modul PS 90 M8177-008500, 1 st

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
4.1		Övningsledamod EMM-1 F4192-000627		1
4.1.1	X	Dator tunn klient kabinet		<ul style="list-style-type: none"> Rengör invändigt med tryckluft Kontrollera låsmekanism och lucka
4.1.2	X	Bildskärm vänster och höger		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera skärm Kontrollera ytskador Rengör skärm med därför avsedd putsduk
4.1.3	X	Tangentbord		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera tangentbord – utan anmärkning Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk Rengör med tryckluft
4.1.4	X	Mus		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera mus – utan anmärkning Rengör mus med därför avsedd putsduk
4.1.5	X	Högtalare		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera uppspelning av ljud Rengör högtalare med därför avsedd putsduk
4.1.6	X	Huvudmikrotelefon		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera uppspelning av ljud Kontrollera inspelning av ljud Kontrollera passform, slitage
4.1.7	X	Skrivare		<ul style="list-style-type: none"> Rengör skrivaren vid behov enligt anvisningar i skrivaren instruktionsbok
4.1.8	X	Dator tunn klient		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera fläktljud är normalt Kontrollera kontaktdon Rengör med tryckluft
4.1.9	X	Kablage		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att all kablage är monterad rätt och ingen kabel är skadad och klämd
4.2		Emulerad PS-90 F4192-000513		1 – 4
4.2.1	X	Bildskärm PS90, FMB, PC-DART		<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera skärm

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
				<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk
4.2.2	X	Tangentbord FMB, PC-DART		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera tangentbord – utan anmärkning • Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
4.2.3	X	Emulerade knappsaster		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera knappsatser – utan anmärkning • Rengör knappsatser med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
4.2.4	X	Rullboll 3tum STA		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera rullboll – utan anmärkning • Rengör rullboll med därför avsedd putsduk
4.2.5	X	Högtalare		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Rengör högtalare med därför avsedd putsduk
4.2.6	X	Huvudmikrotelefoner		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Kontrollera inspelning av ljud • Kontrollera passform, slitage
4.2.7	X	Beredskapshögtalare		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera beredskapshögtalare – utan anmärkning • Kontrollera inspelning av ljud • Kontrollera passform, slitage
4.2.8	X	Servicelucka vänster och höger		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera nyckel/lås och gångjärn • Rengör med tryckluft • Kontrollera kontaktdon och kablage är felfritt
4.2.9	X	Länkhjul med lås		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera låsmekanism • Kontrollera rörelsefunktion
4.3		Övrigt		
4.3.1	X	Videoprojektor		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera lins • Rengör med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft • Justera om nödvändigt projektor mot duken
4.3.2	X	Projektorduk		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera projektorduk – utan anmärkning
4.3.3	X	Övrigt		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera kontaktdon och kablage generellt

5 Taktikmodul (Exercise Support Room) M8177-008600, 1 st

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
5.1		Övningsledamod EMM-1 F4192-000627 StriC STA Lv F4192-000634 DUC F4192-000635		1 – 2 1 – 2 1 - 6
5.1.1	X	Dator tunn klient kabinet		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör invändigt med tryckluft • Kontrollera låsmekanism och lucka
5.1.2	X	Bildskärm vänster och höger		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera skärm • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk
5.1.3	X	Tangentbord		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera tangentbord – utan anmärkning • Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
5.1.4	X	Mus		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera mus – utan anmärkning • Rengör mus med därför avsedd putsduk
5.1.5	X	Högtalare		Endast i övningsledarplats 1 och 2 <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Rengör högtalare med därför avsedd putsduk
5.1.6	X	Huvudmikrotelefon		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Kontrollera inspelning av ljud • Kontrollera passform, slitage
5.1.7	X	Skrivare		Endast i övningsledarplats 1 <ul style="list-style-type: none"> • Rengör skrivaren vid behov enligt anvisningar i skrivarens instruktionsbok
5.1.8	X	Dator tunn klient		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera fläktljud är normalt • Kontrollera kontaktdon • Rengör med tryckluft
5.1.9	X	Kablage		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att all kablage är monterad rätt och ingen kabel är skada och klämd
5.2		Övrigt		
5.2.1	X	Videoprojektor		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera lins • Rengör med därför avsedd putsduk

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
				<ul style="list-style-type: none"> • Rengör med tryckluft • Justera om nödvändigt projektor mot duken
5.2.2	X	Projektorduk		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera projektorduk – utan anmärkning
5.2.3	X	Övrigt		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera kontaktdon och kablage generellt

6 Genomgångsmodul STA (After Action Review Room)

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
6.1		Övningsledmod EMM-1 F4192-00627		1
6.2.1	X	Dator tunn klient kabinet		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör invändigt med tryckluft • Kontrollera låsmekanism och lucka
6.2.2	X	Bildskärm vänster och höger		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera skärm • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk
6.2.3	X	Tangentbord		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera tangentbord – utan anmärkning • Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
6.2.4	X	Mus		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera mus – utan anmärkning • Rengör mus med därför avsedd putsduk
6.2.5	X	Högtalare		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Rengör högtalare med därför avsedd putsduk
6.2.6	X	Huvudmikrotelefon		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Kontrollera inspelning av ljud • Kontrollera passform, slitage
6.2.7	X	Skrivare		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör skrivaren vid behov enligt anvisningar i skrivarens instruktionsbok
6.2.8	X	Dator tunn klient		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera fläktljud är normalt • Kontrollera kontaktdon • Rengör med tryckluft
6.2.9	X	Kablage		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att all kablage är monterad rätt och ingen kabel är skada och klämd

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
6.3		Övrigt		
6.3.1	X	Videoprojektor		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera lins • Rengör med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft • Justera om nödvändigt projektor mot duk
6.3.2	X	Projektorduk		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera projektorduk – utan anmärkning
6.3.3	X	Övrigt		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera kontaktdon och kablage generellt

7 Central Övnledmodul (Exercise Control Room)

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
7.1		Övningsledmod EMM-2		1
7.1.1	X	Arbetsstation		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att fläktljud är normalt • Kontrollera kontaktdon • Rengör med tryckluft
7.1.2	X	Bildskärm vänster/höger, övre/nedre		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera skärm • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk
7.1.3	X	Tangentbord		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera tangentbord – utan anmärkning • Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
7.1.4	X	Mus		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera mus – utan anmärkning • Rengör mus med därför avsedd putsduk
7.1.5	X	Högtalare		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning a ljud • Rengör högtalare med därför avsedd putsduk
7.1.6	X	Huvudmikrotelefon		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Kontrollera inspelning av ljud • Kontrollera passform, slitage
7.1.7	X	Skrivare		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör skrivaren vid behov enligt anvisningar i skrivaren instruktionsbok
7.1.8	X	Dator tunn klient		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera fläktljud är normalt • Kontrollera kontaktdon

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
				<ul style="list-style-type: none"> • Rengör med tryckluft
7.1.9	X	Kablage		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att all kablage är monterad rätt och ingen kabel är skadad och klämd
7.2		Övningsledmod EMM-3 F4192-000629		1
7.2.1	X	Dator tunn klient kabinet		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör invändigt med tryckluft • Kontrollera låsmekanism
7.2.2	X	Bildskärm vänster och höger		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera skärm • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk
7.2.3	X	Tangentbord		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera tangentbord – utan anmärkning • Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
7.2.4	X	Mus		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera mus – utan anmärkning • Rengör mus med därför avsedd putsduk
7.2.5	X	Huvudmikrotelefon		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera uppspelning av ljud • Kontrollera inspelning av ljud • Kontrollera passform, slitage
7.2.6	X	Dator tunn klient		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera fläktljud är normalt • Kontrollera kontaktton • Rengör med tryckluft
7.2.7	X	Kablage		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att all kablage är monterad rätt och ingen kabel är skadad och klämd
7.3		Admin STA Lv M8177-008810		1
7.3.1	X	Dator tunn klient kabinet		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör invändigt med tryckluft • Kontrollera låsmekanism
7.3.2	X	Bildskärm vänster och höger		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera skärm • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk
7.3.3	X	TV		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera skärm • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk
7.3.4	X	Tangentbord		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera tangentbord – utan anmärkning

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
				<ul style="list-style-type: none"> • Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
7.3.5	X	Mus		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera mus – utan anmärkning • Rengör mus med därför avsedd putsduk
7.3.6	X	Dator tunn klient		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera fläktljud är normalt • Kontrollera kontaktdon • Rengör med tryckluft
7.3.7	X	Kablage		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att all kablage är monterad rätt och ingen kabel är skadad och klämd
7.4		Antivirus Scanner M8177-008810		1
7.4.1	X	Arbetsstation		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera fläktljudet är normalt • Kontrollera kontaktdon • Rengör med tryckluft
7.4.2	X	Bildskärm		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera skärm • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk • putsduk
7.4.3	X	Tangentbord		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera tangentbord – utan anmärkning • Rengör tangentbord med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
7.4.4	X	Mus		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera mus – utan anmärkning • Rengör mus med därför avsedd putsduk
7.4.5	X	Övrigt		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera kontaktdon och kablage generellt

8 Serverrum 1 och 2 M8177-008200

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
8.1		Serverrum 1		
8.1.1	X	Switchar		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör med tryckluft
8.1.2	X	Förstärkare		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera ljud • Rengör skärm med därför avsedd putsduk

Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1			
				<ul style="list-style-type: none"> • Rengör med tryckluft
8.1.3	X	Kablage generellt		Kontroll – utan anmärkning
8.2		Serverum 2		
8.2.1	X	Rackstativ 1 och 2		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera låsmekanism och dörrar • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk
8.2.2	X	Datorer		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör med tryckluft
8.2.3	X	Switchar		<ul style="list-style-type: none"> • Rengör med tryckluft
8.2.4	X	Bildskärmskonsol		<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera skärm • Kontrollera ytskador • Rengör skärm med därför avsedd putsduk • Rengör med tryckluft
8.2.5	X	Kabalage generellt		<ul style="list-style-type: none"> • Kontroll – utan anmärkning