

SWITCH RKVM

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-------------------|------------------|
| M3199-300231 | SWITCH RKVM |

Daglig tillsyn

Före användning

Del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts.
- Kontaktdon Kontroll skador, smuts, skyddslock.
- Funktionsstatus Funktionstest.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

Del av materiel

- Funktionsstatus Funktionstest.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts.
- Kontaktdon Kontroll skador, smuts, skyddslock.
- Kablar Kontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Temperatur Förvara inom temperaturintervallet -46°C - $+71^{\circ}\text{C}$.
- Korttidsförvaring Vid förvaring en månad eller längre ska utrustningen förvaras i avfuktat förråd eller i vacuumpåse
- Kontaktdon Skyddas mot yttre påverkan m h a skyddslock eller motsvarande
- Kablar Kopplas loss från utrustningen

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER