

## HJULLASTARE L110 18T

### SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

**Förrådsbeteckning**  
M5351-184431

**Förrådsbenämning**  
HL18T R2 VO110H /T

Detaljerade anvisningar finns i tillägg till instruktionsboken och tillägg till reparationsboken.

Nr	Smörjställe	Antal					☆ Efter högtrycksspölning ■ Var 2000:e timme	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn					
1	Returoljefilter hydraulsystem	1									
2	Hydrauloljetank, hydraulolja	1									
3	Ventilationsfilter transmission/hydraulsystem	1									
4	Kylsystem (Var 6 000:e tim)	1									
5	Bak-/framaxelväxel (Var 1 000:e tim dock minst var 4:e grundtillsyn)	2									
6	Främre kardanaxel	2									
7	Mittre kardanaxel, stödlager, splinesförband	3									
8	Bakre kardanaxel	2									
9	Ventilationsfilter bakaxel	1									
10	Bränslefilter, dieseldriven kylvätskevärmare	1									

  

Bild 1. Hjullastare L110 18T

Nr	Smörjställe	Antal	Tillstånd			Efter högtrycksspolning		Vårdsplan						
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	☆	■	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr		
11	Transmission (Var 500:e tim)	1												
12	Sugsil transmission	1												
13	Transmission, filter	1												
14	Centralsmörjningssystem <i>Anm 1</i>	1												18
15	Oljerenare motor (Var 500:e tim)	1												
16	Motor (Byt olja var 500:e tim)	1												
17	Påfyllning bränsle Påfyllning AdBlue M0729-466000 TILLS ADBLUE	1												
18	Ventilationsfilter framaxel	1	11											
19	Gångjärn dörr	4												
20	Hydrauloljetank, dränering (Var 1 000:e tim)	1												19
21	Bränslefilter (Var 500:e tim)	2	12											
22	Ventilationsfilter bränslesystem	1	13											20
23	Vattenavskiljare bränslesystem (Dränera var 500:e tim)	1												
24	Leder, länkar, gångjärn, lås, m m (Gäller även tillbehör)		14											21
25	Oskyddade ytor av stål (Gäller även tillbehör)													22
			15											23
			16											24
			17											25

Bild 2. Hjullastare L110 18T

**Anmärkingar**

1. Rengör påfyllningsfiltret.

	Lagerfett 021, M0743-021000		Korrosionsskyddsvätska
	Motorolja 10W/30, M0741-2415xx		Tunn motorolja
	Tryckolja 051, M0747-051000	<b>B</b>	Byt
	Transmissionsolja WB, M0741-264202 eller motsvarande	<b>K</b>	Kontrollera
	Transmissionsolja A, M0741-270100	<b>R</b>	Rengör
	Glykol, M0758-829005 (Volvo coolant VCS), får inte blandas med andra kylvätskor	<b>P</b>	Pensla
	TILLS ADBLUE, M0729-466000	<b>F</b>	Fyll på
			Speciell åtgärd

Bild 3. Teckenförklaring