

DATOR BÄRBAR

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3192-100147	DATOR BÄRBAR /T
M3193-104112	DATOR BÄRBAR /T

Daglig tillsyn

Före användning

• Ytterhölje	Kontroll sprickor, större bucklor, smuts
• Kontaktdon	Kontroll skador, smuts, skyddslock
• Lucka för SSD	Stängd
• Funktionsstatus	Funktionstest
• Kablar	Kontroll kontaktdon

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

• Funktions	Operativsystemet startar Bildskärm och tangentbord
• Batteri (laddning)	Enligt batteriindikator
• Hårddisk	Hanteras enligt gällande regler om den innehåller hemlig information

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning (datorn är avstängd)

• Ytterhölje	Kontroll sprickor, större bucklor, smuts
• Kontaktdon	Kontroll skador, smuts, skyddslock
• Lucka för SSD	Stängd
• Funktionsstatus	Funktionstest
• Kablar	Kontroll kontaktdon

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Temperatur
Förvara inom temperaturintervallet:
M3192-100147, -20 °C – +65 °C
M3193-104112, -40 °C – +70 °C
- Avfuktning
Vid förvaring mer än en månad ska materielen förvaras i avfuktat utrymme eller vacuumpåse.
Batteriet ska vara borttaget
- Kablar
Kopplas loss från utrustningen
- Batteri
Underhållsladdas var 6:e månad.
OBS! Ladda i temperatur:
M3192-100147, över 0 °C
M3193-104112, över -20 °C
- SSD
Om ej installerad i enhet: Varje SSD ska förpackas i en antistatpåse samt ligga fixerad och skyddad av dämpande material inuti förpackningen.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER