

## MVSCHG PELARLAVETT

### MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M4801-211169	PELARLAVETT (MS275)
M4801-211029	PELARLAVETT 90
M4801-211179	PELARLAVETT 90B

### Vårdbestämmelser

Anvisningar för smörjning finns i instruktionsbok och reparationsbok.

Sk	=	Säkerhetskontroll
GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
SK	=	Säkerhetskontroll
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 1
Pos	=	Positionsnummer

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

### Referenser

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M7787-006910	RBOK PELARLAVETT

## Materiell

Sk	Pos	Gt	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
		1			
		x	Märkning pelarlavett		Befintlighet, läsbarhet
		x	Märkning riktbegr.anordning		Befintlighet, läsbarhet
		x	Riktbegränsningsanordning		Fastsättning, skador
	1	x	Höj- och sänkbar kolonn	x	Funktion, glapp <sup>1)</sup> , skador, korrosion
x		x	Lagring för kolonn		Skador, korrosion,
x		x	Låsning för kolonn		Funktion, skador, fastsättning
		x	Dämpplatta		Skador
x		x	Konisk hylsa (G3), överdel kolonn	x	Glapp <sup>2)</sup> , skador, , korrosion
x		x	Låsanordning, konisk hylsa (G3)		Funktion, skador, fastsättning
		x	Transportsurrning		Funktion, skador, korrosion

<sup>1)</sup> M3204-824010 MÄTVKT PELLAV KLN

<sup>2)</sup> M3204-825010 MÄTVKT PELLAV LÅSN