

BÄRGNINGSTERRÄNGBIL 20T/27TM M&S SCANIA P124 8X8, (ÅRSMODELL 2001)

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5170-982111	BGTGB20/27 MS 8X8/T

Daglig tillsyn

Före körning

Fordon

- Kontrollbok, felrapporter inte användningsförbud, ta del av eventuella felrapporter
- Motor-/kupévärmare kablar borttagning
- Torrluftsanslutning borttagning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Fordon, säkerhetskontroll

- Läckor
- Hjul, hjulmuttrar, slirskydd skador, punktering, fastsättning,
- Ventil, hyttippump körläge
- Utrustning, tillbehör, slirskydd, vinschlina, ev breddmarkeringsutrustning koppling, placering, säkring
- Bärningspåbyggnad transportläge
- Lastkran transportläge
- Brandsläckare plombering
- Fotstödsplåtar främmande föremål
- Taklucka ej spärrad
- Övre sovplats transportläge
- Sambandsutrustning fastsättning
- Belysning, körvisare, stoppljus, ljudsignal funktion

- Rutor, speglar, vindrutetorkare, spolare inställning, skador, rengöring
- Instrument, varningslampor funktion
- Färd- och parkeringsbroms funktion, provbromsa i låg fart

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

Tillägg för bogseringstransport

- Bogserat fordon transportsäkring, belysning
- Backkamera funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Bärgningspåbyggnad (före användning)

- Återkommande besiktning utförd
- Läckor
- Nödstopp funktion
- Vinschlinebroms funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

Fordon

- Instrument, kontrollampor funktion
- Avfrostning front- och sidorutor funktion
- Motor missljud
- Bogserat fordon placering, säkring
- Hjul, slirskydd fastsättning
- Antenner nerfällda vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Bärgningspåbyggnad (under användning)

- Pumpar, motorer, växlar missljud
- Vinschlinor rätt upplindade

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter körning

Fordon

- Hytt (ut- och invändigt), chassi och påbyggnad rengöring,
- Brandsläckare, tryckmätare skador, rengöring, plombering, grönt område
- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul funktion, skador, rengöring
- Luftrenare dränering
- Ljuddämpare avluftningsrör igensättning
- Belysning, körvisare, stoppljus, bredlastskylt, ev breddmarkeringsbelysning, fjärrstrålkastare, roterande varningslykta, ljudsignal, reflektorer, rutor, vindrutetorkarblad, speglar, registreringsskyltar, stänkskydd funktion, skador, rengöring
- Smörjning av fordon och påbyggnader enligt smörjschema
- Kontrollbok felrapportering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vinsch (efter användning)

- Vinsch, vinschlina, schackel, krok, linblock skador, rengöring, placering
- Vinsch, vinschlina rengöring, vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Bärgningspåbyggnad (efter användning)

- Utrustning rengöring
- Arbetsstrålkastare funktion
- Stödben rengöring, läckning, skador, funktion
- Huvudvinsch funktion, läckning, skador
- Sidovinschar funktion, läckning, skador
- Lyft- och vikbom med utskjutsbom läckning, skador, låsning
- Tillbehör befintlighet, funktion, skador, rengöring placering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring (beordrad)

- Korttidsförvaring utför åtgärder enligt M7782-112007, MVSCHF KORTTIDSFÖRV

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- Bränsletank, mätare påfyllning, utslag
- Motor oljenivå, påfyllning
- Kylsystem nivå, fryspunkt vid påfyllning
- Styrervo oljenivå, påfyllning
- Behållare för spolarvätska vätskenivå, påfyllning
- Hydraulsystem oljenivå, påfyllning
- Lufttryck i däck kontroll, påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Tillsynsintervall

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km.

Anpassad vårdperiod (beordras av teknisk chef OrgE)

Vid förlängd vårdperiod (halvår), med ett nyttjande på mindre än 200 km/kvartal eller mindre än en månad/kvartal ska följande tillsynspunkter ändå utföras varje kvartal: 2, 18, 28, 43 och 48.

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km

Allmänt

1. Hytt, chassi och påbyggnad tvättning, städning, vid behov och inför GT

Provkörning

2. Motor, luftrenare, kraftöverföring, styrning, bromsar missljud, funktion

Motor

3. Inlopps- och avgassystem skador, fastsättning, Luftrenare, dränerings- läckning, funktion ventil, inloppsrör, överladdningsaggregat, avgasrör, ljuddämpare
4. Oljesystem läckning Oljerenare, -kylare, -sump, -ledning
5. Drivrem skador, slitning
6. Kylsystem skador, fastsättning, Kylare, expansionskärl, läckning, funktion lock, slangar, rör, ventiler
7. Bränslesystem fastsättning, skador, läckning Reglage, tank

Elsystem

- | | | |
|-----|--|--|
| 8. | Batterier, kablar | fastsättning, vätskenivå,
rengöring |
| 9. | Tidrelä för värme i rutor | inställning |
| 10. | Huvudströmställare,
eluttag
Reglage, uttag | skador, funktion |
| 11. | Backkamerasystem
Backkamera, bildskärm | skador, fastsättning, funktion |

Kraftöverföringssystem

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| 12. | Koppling
Reglage | funktion, missljud, läckning |
| 13. | Växellådor
Reglage | fastsättning, funktion |
| 14. | Fram- och bakaxelväxlar,
navväxlar, ljuddämpare | skador, läckning, rengöring |
| 15. | Kardanaxlar,
medbringare, knutar,
gummidamasker,
dammskydd | skador, fastsättning |

Bromssystem

- | | | |
|-----|--|---|
| 16. | Bromsar
Färdbroms, parkerbroms,
reglage, ledningar, broms-
cylindrar,
bromshävarmar,
tryckluftsbehållare,
lufttorkare, Duo Matic
koppling | skador, läckning, slaglängd,
dränering, funktion |
|-----|--|---|

Styrsystem

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 17. | Styrväxel
Pump, oljebehållare,
servostyrväxel | funktion, läckning |
| 18. | Styrleder
Armar, stag, kulleleder,
dammskydd, styrlänk-
system | skador, fastsättning, glapp |

Ram, fjädring, hjul

19. Ram, fjädrar, stötdämpare, hjul skador, fastsättning, läckning, slitning, lufttryck

Karosseri

20. Kaross, hytt Taklucka, stege, antenner, antennfäste, takräcke, bredlastskylt, instigningshandtag, dörrar, bilbälten, stolar, sovplatser läckning, fastsättning, funktion,
21. Hyttippning funktion

Splitterskyddad hytt (ballistiskt skydd)

22. Skyddsluckor tak funktion, fastsättning, sprickbildning, skador
23. Instigningshandtag, klädkrokar, vapenhållare fastsättning
24. Rutor i dörrar fastsättning, tätning
25. Skyddsmoduler front fastsättning
26. Deflektorplåtar, fotstödsplåtar fastsättning, skador
27. Skyddsmoduler invändigt spel/glapp, fastsättning
28. Rutor invändigt skador, rengöring
29. Rutor uppvärmning
30. Dörrar, dämpcylindrar, stödklackar, dörrstopp, minlås, golvmattor funktion, läckning, sprickbildning, skador, fastsättning, glapp
31. Frontlucka, sidoluckor, gummistropp, gångjärn, gasdämpare, stoppvajrar funktion, sprickbildning, skador, glapp, fastsättning
32. Rutor utvändigt, vindrutetorkare sprickor, skador, tätning, funktion, fastsättning
33. Taklucka, dekal nödöppning befintlighet, funktion

Värmesystem

34. Kupévärmare (Eberspächer) funktion, läckning

Utrustning

35. Sambands- och GPS-utrustning, dekaler läsbarhet, skador, fastsättning
36. Påbyggnad
Stegar, tillbehörlåda, reservhjulshiss, stänkskydd, stötfångare, hållare för förbandstecken
MLC-skylt, ADR-skylt, styrrullar vinschlina skador, fastsättning, funktion

Vinsch

37. Vinschinfästning, linås, kaus, krok, lina, styrrullar skador, funktion

Bärgningspåbyggnad

38. Manöverlåda/
radiomottagare, elcentral, bakre manöverpanel, batteriladdare, belysningsanordningar, skyltar, dekaler skador, funktion
39. Stödben, cylindrar, markplattor skador, funktion, läckning
40. Huvudvinsch, broms, motorer, frikopplingsanordning, linstyrningar, linledare, lina, kaus, krok skador, funktion, läckning, rengöring
41. Sidovinschar, broms, motor, frikopplingsanordning, linstyrningar, linledare, lina, kaus, krok skador, funktion, läckning, rengöring
42. Lyft- och vikbom med utskjutsbom och bärgningsok, cylindrar, vikbomslåsning, utskjutsbommens utskjut, nödkörningspump skador, funktion, läckning
43. Bogserbalk, dragkrok skador, funktion, fastsättning
44. Hydraultank, pumpar, filter, slangar, rör läckning, igensättning, skador, fastsättning
45. Tryckluftsslangvinda, slang skador, fastsättning
46. Förvaringsskåp, belysning skador, funktion

Lastkran

47. Lastkran, stödben, krok funktioner i ändläge, läckning, skador, fastsättning
48. Fästskruvar, stödbensbalkar, kransockelfäste, svängcylindrar åtdragningsmoment. Se bruksanvisning lastkran, kap 6, avsnitt 6.1-2 och 6.1-3. Utförs av tekniker.

Tillbehör

49. Tillbehör enligt tillbehörslista skador, rengöring, fastsättning, inventering

Bättringsmålning

50. Bättringsmålning rengöring, kontroll, bättring

Smörjning

51. Enligt smörjschema smörjning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER