

SNÖSLUNGA 06 HLB /T

SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning
M6969-006011

Förrådsbenämning
SNÖSLUNGA 06 HLB /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	600h	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Motor, smörjolja (600 h, byte)	1									
2	Motor, kylvätska	1	2		K	B					16
3	Hydraulaggregat	1									
4	Drivaxel huvudväxel	2									
5	Säkerhetskoppling huvudväxel	1	11		P						17
6	Huvudväxel, transmissionsolja	1									
7	Huvudväxel, axeltätningar	3									
8	Höjjustering glidskor fram, lagring	2									
9	Höjjustering glidskor fram, justerskruv	2	9		R P						18
10	Centralsmörjaggregat	1									
11	Kedja, slunghus	1									
12	Drivaxel T-växel	2	8								
13	Fräsvalslagring, mot T-växel	2									
14	T-växel	1									
15	Stativ svängkrans	4									15
16	Utkastarrör	2									
17	Leder, länkar, gångjärn, lås										
18	Oskyddade ytor av stål, även tillbehör										
Volymuppgifter											
	Motor, smörjolja	32 dm ³	4								
	Motor, kylvätska	50 dm ³									
	Bränsletank	360 dm ³	5								
	Hydraulsystem	11 dm ³									
	Huvudväxel	70 dm ³									
	T-växel	12,5 dm ³	3		K B			2 B	2 K B	2 K	1
			10		F						
			6		K B						12
			7								13
											14

Bild 1. Snöslunga 06 HLB












	Lagerfett 021 - tryckspruta, M0743-021000		Tryckolja 051, M0747-051000
	Lagerfett 021 - handfettsspruta, M0743-021000		Glykol 021, M0758-021000
	Grafitmörja 007, M0743-007000		Var 4:e grundtillsyn
	Droppsmörjning, motorolja	K	Kontrollera
	Korrosionsskyddsvätska, M0722-036001, eller motsvarande	B	Byt
	Transmissionsolja 75W/90, M0741-865900	R	Rengör
	Smörjolja 046, M0741-046006	P	Pensla
	Motorolja 5W/30, M0741-840800	F	Fyll på

Bild 2. Teckenförklaring