

## LEDNINGSHYTT SPLITTERSKYDDAD

### SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-202011	LEDNHYTT SPS / T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok och i TO UF Grundtillsynsanvisningar.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	☆ Efter högtrycksspolning	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Utvändiga gångjärn <i>Anm</i>	4	1								
2	Dörrhandtag, sprint <i>Anm</i>	2	2								
3	Låsstång, lager <i>Anm</i>	8	3								
4	Ringstångslås <i>Anm</i>	3									
5	Låsstång, sprintar <i>Anm</i>	2									
6	Öppen dörr, stoppmekanism <i>Anm</i>	2									
7	Trappa, huvudsprintar till fotsteg	16									
8	Trappa, ledstång sprintar	3									
9	Trappa, förlängningsben	2									
10	Gångjärn dörr CBRN-enhet	2									
11	Utvändiga gångjärn	21									
12	Mekanism låsklinka	20									
13	Öppen lucka, stoppmekanism	24									
14	Främre lucka mekanism låsklinka	2									10
15	El-, tele- och dataanslutningsfack öppen lucka stoppmekanism	8									11
16	Leder antennfäste	16									12
17	Glidskenor klimatenhet	4									13
18	Glidskenor elverk	4									14
											15
											16
											17
											18

#### Anmärkningar

##### *Anm*

Smörjpunkterna 1-6 gäller för båda ingångsdörrarna.

#### Teckenförklaring

M0744-101096, SMÖRJMEDEL 101 och M0744-088000, SMÖRJMEDEL 088 används på samma smörjpunkt. M0744-101096, SMÖRJMEDEL 101 används på rörliga delar och punkter som kräver god fluiditet. M0744-088000, SMÖRJMEDEL 088 används där nötning uppstår och i kritiska hörn.

M0744-101096, SMÖRJMEDEL 101 används på rörliga delar och punkter som kräver god fluiditet.

M0744-088000, SMÖRJMEDEL 088 används där nötning uppstår och i kritiska hörn.

Bild 1. Ledningshytt splitterskyddad