

DATOR RSC

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M3193-200259 DATOR RSC	9	Klapp	9	Tluft:9	4	T	Vst

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

- Utrustningen ska vara paketerad enligt avsnitt ”Förpackning”
- Temperatur under transport enligt anvisningar i Instruktionsbok för RSC

Utrustningen innehåller ett litium-batteri (UN3091) för backup av tid och datum. Batteriet medför att utrustningen klassas som farligt gods vid transport och måste uppfylla de regelverk som finns för transport via väg, järnväg, flyg och sjö. Se respektive regelverk inför transport då det kan finnas restriktioner gällande tillåtna kvantiteter och särskilda krav rörande märkning. Följande regelverk är tillämpliga:

- Väg: ADR (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road)
- Järnväg: RID (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail)
- Flyg: IATA-DGR (International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations)
- Sjö: IMDG-code (International Maritime Dangerous Goods Code)

Förpackning

Samtliga kontaktdon ska vara skyddade mot yttre påverkan med skyddslock eller motsvarande.

Varje enhet bör förpackas enskilt och skyddas med bubbelplast eller annat dämpande material inuti förpackningen. Säkerställ att enheten stabiliseras inuti förpackningen, med hjälp av det dämpande materialet.

Se till att kablar inte utsätts för mekanisk belastning (brytning, dragning).

Förslag på lämpligt emballage från M7702-000281 CD EMBALLAGE:

- M7031-756110 FLEXLÅDA

Förvaringsmetod

Lagertemperatur enligt anvisningar i Instruktionsbok för RSC.

Enheten kan även förvaras i vacuumpåse.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
MVSCHD	M7782-023992/ Materielvårdsschema daglig RSC
MVSCHG	M7782-023991/ Materielvårdsschema grundtillsyn RSC
UHP-M	M7781-007915/ UF LEDN 830-028772

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-043571/ Instruktionsbok RSC

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

Utför grundtillsyn på utrustningen.

Förrådsställning

Förvara utrustningen packad.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Utför grundtillsyn.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Tillsyn

Utför daglig tillsyn.