

GENERELLA VERKTYGSSATSER

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 NORM KORTTIDS FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Generell information för mtrl kopplat till detta MVSCHF	0	Klapp	Emb	Tluft	8	Fdm	Fd/Förb
M8700-118010 UTR KOMPOSITREP /S	0:9	Klapp	Emb	Frysfri:9	8	Fdm	Fd/Förb
M8700-226020 VÄTSKEMÄTUTR BAS /S	0	Klapp	Emb	Tluft	4	Fdm	Fd/Förb
M8700-228010 TRYCKLUFTMÄT BAS /S	0	Klapp	Emb	Tluft	4	Fdm	Fd/Förb
M8740-397020 VKT MEKANIK BAS /S	0	Klapp	Emb	Tluft	4	Fdm	Fd/Förb
M8740-397030 VKT MEKANIK BAS /S	0	Klapp	Emb	Tluft	4	Fdm	Fd/Förb
M6296-281011 PELARLYFT /T	0	Kbok	Emb	Tluft	8	T/TB:9	Fd/Förb
M6296-281021 PELARLYFT /T	0	Kbok	Emb	Tluft	8	T/TB:9	Fd/Förb
FÄLTGOLV LÄTT 30M2/S M8220-557010	0	Klapp	Emb	Kallfd	12	Fdm	Fd
FÄLTGOLV LÄTT 32M2/S M8220-557020	0	Klapp	Emb	Kallfd	12	Fdm	Fd

Avgränsningar

I verktygssatserna ingående enheter identifieras och vårdas enligt anvisningar i Referenser.

Särskilda riktlinjer

Transport

UTR KOMPOSITREP /S M8700-118010 skall ha frysfri transport.

Förvaringsmetod

UTR KOMPOSITREP /S M8700-118010 skall ha avfuktad förvaring.

Vårdintervall

Se normtabell.

Vårdpersonal

För viss materiel krävs personal med särskild kompetens. Se gällande riktlinjer i olika publikationer enligt Referenser nedan.

Endast besiktningsman från ackrediterat besiktningsorgan (tredjepartskontroll) får utföra återkommande besiktning enl. FAG F Kap. 8 på Pelarlyft /T

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsblad, bruksanvisning, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Övrigt

FMV instruktion	M7751-714001 FAG F trafikvärdighet
Generella uh-utrustningar	M7782-022612 MVSCHDS ENKL UHUTR
Elektroteknisk materiel	M7782-124003 ALKBATT SLUTNA M7782-124021 TORRBATT GEMENS M7782-124022 BRUNST ALKALINEBATT M7782-124023 LITIUMBATT M7782-124201 ELMOTOR GENERATOR
Mätinstrument	M7782-124102 ELEKTRISKA MÄTINSTR
Elektriska verktyg	M7782-124201 ELMOTOR GENERATOR
Batteriladdare	M7782-124071 BATTLADD GEMENS
Lyftdon	M7782-127009 LYFTVKTSATSER
Tryckluftsverktyg	M7782-130705 TRYCKLUFTSMATERIEL
Mekaniska verktyg	M7782-130903 ALLMÄNNA VERKTYG
Gummi materiel	M7782-122001 GUMMI GEMENS
Plast materiel	M7782-122101 PLAST GEMENS

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Allmänna riktlinjer

Materielen skall ha genomgått grundtillsyn innan förrådsställning. Har inte ingående materiel något MVSCHG skall särskild tillsyn vara utförd innan förrådsställning.

Materielen skall vara vårdad eller komma direkt från leverantör eller verkstad och vara i sådant skick att förväntade egenskaper innehålls. Med detta avses att materielen skall vara rengjord och korrosions-skyddsbehandlad (exempelvis målad, skyddskorkar och torkpatroner isatta, insmord, etc), komplett och fullt funktionsduglig.

Gör en inventering, kontrollera mot satslistor. Komplettera vid brist.

Byt ut oläsliga etiketter.

Datum, plats och signatur för utförda underhållsåtgärder redovisas i kontrollbok/-lapp gul och i gällande underhållsdatasystem (LIFT/PRIO) samt enligt gängse rutiner vid återlämning av materiel.

Ta i förekommande fall ur batterier och förvara enligt gällande riktlinjer.

Torrluftåtgärder

Om inget annat anges förvaras materiel ingående i detta materielvårdsschema i helavfuktat förråd, se Normtabell. Om möjlig ska lock till emballagelådor och även öppningsbara elektronikutrymmen stå på glänt för att tillåta luften att cirkulera.

Åtgärder under förvaring

Tillsyn

Vart 4:e år

För materiel som har tillsynstid vart 4:e år skall tillsyn genomföras enligt gällande MVSCHG samt MVSCHDS för materielen.
Ladda batterier där laddningsbara batterier förekommer.

Vart 8:e år

För materiel som har tillsynstid vart 8: år skall särskild tillsyn genomföras enligt gällande MVSCHDS samt instruktionsbok/-blad.
Ladda batterier där laddningsbara batterier förekommer.

För M6296-281011, -21 PELARLYFT /T skall tillsyn genomföras enligt gällande MVSCHG samt MVSCHDS för materielen.
Lyftdonsbesiktning enl. FAG-F, kap.8 skall **ej** utföras vid tillsyn i förråd.

Vart 12:e år

För materiel som har tillsynstid vart 12: år skall särskild tillsyn genomföras enligt gällande MVSCHDS samt instruktionsbok/-blad.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

I fredstid och

Generella anvisningar:

Genomför särskild tillsyn innan utlämning.

För M6296-281011, -21 PELARLYFT /T skall GT 1 och GT 2 utföras innan utlämning. Se särskilda riktlinjer för vårdpersonal.

Vid insats

Genomför särskild tillsyn innan utlämning.